

RU

# КОМПЛЕКТ ДВОЙНОГО ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ КОТЛОВ

## ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

(Установка должна выполняться квалифицированным техническим специалистом)

### 1. Проверки до установки

- Обесточьте котел при помощи двухполюсного выключателя.
- Снимите верхнюю панель котла, потянув ее вверх. Снимите переднюю панель котла, потянув ее за углы.

### 2. Действия на электрической коробке котла

- Отвинтите крепежные винты, удерживающие панель управления, и разверните панель управления вперед. Отвинтите винты и снимите крышку электрической коробки.
- Снимите с разъема A1 (5 контактов) электронной платы серийный кабель зажигания и установите кабель двойного зажигания. Присоедините клемму провода заземления.
- Снимите с разъема F2 клемму датчика пламени и установите датчик из нового комплекта. Зафиксируйте два выходящих провода зажимом, поставляемым в комплекте.

### 3. Действия на газовом клапане

- Отвинтите винт блока розжига и снимите блок розжига. Установите на газовом клапане новый блок розжига (серого цвета) и зафиксируйте его винтом.

### 4. Действия на горелке

- Снимите электроды зажигания и установите новую группу зажигания / контроля пламени.
- Снимите датчик пламени и установите вместо него электрод зажигания (из комплекта).

**Примечание:** В некоторых моделях могут отсутствовать отверстия для крепления данного аксессуара. В этом случае для фиксации обратитесь в специализированную организацию.

До включения котла закройте все электрические части и, не подавая газ на котел, убедитесь, что новое устройство зажигания работает правильно (удостоверьтесь в наличии двойной искры на двух электродах).

