

Инструктаж по монтажу наружного датчика

Место монтажа:

Если все комнаты, температура которых регулируется, находятся в одном направлении, то наружный датчик следует монтировать на соответствующей наружной стене.

Во всех других случаях, монтаж наружного датчика следует производить на самой холодной стороне здания (север, северо-восток).

Из-за выступающего теплого воздуха монтаж наружного датчика нельзя производить над окнами или дверями. Также его нельзя монтировать в нише.

Электрическое соединение:

Подводимое напряжение 12 вольт. До 100 м длины электропровода достаточно $0,75 \text{ мм}^2$ поперечного сечения провода.

Произвести электромонтаж соответственно электросхеме.

