

# Краткая инструкция

## 1. Функции клавиш

Обслуживание системы управления тепловым насосом осуществляется при помощи шести нажимных клавиш.



Кратковременное нажатие клавиши.

Измените режим работы путём однократного или многократного нажатия.

Заполненный квадрат в верхнем правом углу дисплея отображает действующий режим работы.

Символ	Режим работы	Значение
	Автоматический	Полностью автоматическое управление всей системы отопления тепловым насосом.
	Отпуск	Снижение температуры и блокировка горячей воды на устанавливаемый период времени (в днях).
	Party	Игнорирование программы снижения температуры на устанавливаемый период времени (в часах).
	Теплогенератор 2	Блокировка теплового насоса, отопление и приготовление горячей воды производится при помощи второго теплогенератора тепла (например, отопление жидким топливом) или стержневых электрических нагревательных стержней.
	Лето	Приготовление горячей воды и воды для плавательного бассейна, режим отопления заблокирован.
	Охлаждение	Не все модели тепловых насосов могут работать в режиме работы «Охлаждение».

После нажатия клавиши на дисплее появляется информация о выбранном режиме работы в виде текста. Выбранный режим работы включается по прошествии примерно 10 секунд.



Удержание клавиши нажатием в течение 2 секунд.

Перейдите в меню изменения *настроек*.



Кратковременное нажатие клавиши.

Перейдите назад к более высокому уровню меню.

Удержание клавиши нажатием в течение 3 секунд.

Перейдите назад к стандартной индикации.

Удержание клавиши нажатием в течение 5 секунд.

Активируйте и деактивируйте блокировку клавиш.



Кратковременное нажатие клавиши.

Подтвердите изменение регулируемых параметров (клавиша „Ввод“).



Кратковременное нажатие клавиши.

Повысьте температуру обогрева на 1 °С при помощи однократного нажатия. Шкальный индикатор передвинулся вправо.



Кратковременное нажатие клавиши.

Понижьте температуру обогрева на 1 °С при помощи однократного нажатия. Шкальный индикатор передвинулся влево.

## 2. Меню настроек

Настройки в соответствии с индивидуальными потребностями.



Удержание клавиши нажатием в течение 2 секунд.

Перейдите в меню изменения *настроек*.



Кратковременное нажатие клавиши.

Подтвердите выбор пункта меню «*Настройки*» для перехода в подменю.



Кратковременное нажатие клавиши.

Перейдите к следующим функциям настроек.



















Удержание клавиши нажатием в течение 1 секунды.

Перейдите назад к более высокому уровню меню.


**Указание:** Данная краткая инструкция не заменяет прилагаемое руководство по эксплуатации, которое Вы также можете скачать в Интернете.

## 3. Приготовление горячей воды

Настройка температуры горячей воды и устройства блокировки горячей воды.

-  **Menu** Удержание клавиши нажатием в течение 2 секунд. Перейдите в меню изменения *настроек*.
-  Кратковременное нажатие клавиши. Подтвердите выбор пункта меню «*Настройки*».
-  Кратковременное нажатие клавиши. Выберите путем многократного нажатия пункт меню «*Горячая вода*».
-  Кратковременное нажатие клавиши. Подтвердите выбор пункта меню «*Горячая вода*».
-  Кратковременное нажатие клавиши. Подтвердите выбор пункта меню «*Зад. температура горячей воды*».
-  Кратковременное нажатие клавиши. Повысьте или понизьте заданную температуру горячей воды согласно Вашим потребностям.
-  Кратковременное нажатие клавиши. Подтвердите установленное значение.
-  Кратковременное нажатие клавиши. Выберите пункт меню «*Блокировка горячей воды*».
-  Кратковременное нажатие клавиши. Подтвердите выбор пункта меню «*Блокировка горячей воды*».
-  Кратковременное нажатие клавиши. Перейдите к настраиваемому значению, задающему начало *блокировки горячей воды* (время).
-  Кратковременное нажатие клавиши. Увеличьте или уменьшите настраиваемое значение согласно Вашим потребностям.
-  Многократное кратковременное нажатие клавиши. Переходите к следующим настраиваемым значениям до тех пор, пока курсор не начнет мигать в верхнем углу.  
**Пример:** «*Время 1: 06:00-22:00*» – производится блокировка приготовления горячей воды с 6 до 22 часов.
-  Кратковременное нажатие клавиши. Выберите пункт меню «*Блокировка горячей воды*» (Пн – Вс).
-  Многократное кратковременное нажатие клавиши. Переходите к отдельным дням недели, начиная с понедельника и заканчивая воскресеньем.
-  Кратковременное нажатие клавиши. Выберите одно или оба времени блокировки для каждого дня и подтвердите их выбор нажатием на клавишу «Ввод».
-  Кратковременное нажатие клавиши.
- N: не выбрано ни одного времени блокировки,  
Z1: время 1 выбрано в качестве времени блокировки,  
Z2: время 2 выбрано в качестве времени блокировки,  
J: время 1 и время 2 выбраны в качестве времени блокировки.
- Пример:** «*Сб: N*» и «*Вс: N*» предотвращают блокировку горячей воды в выходные дни.

Переход к стандартной индикации в случае возможных проблем в настройках.

-  **ESC** Удержание клавиши нажатием в течение 3 секунд. Перейдите назад к стандартной индикации.