

ESBE SERIES VTA930



Series VTA310 Series VTA350
Series VTA320 Series VTA360
Series VTA330 Series VTA370

Pressure Equipment Directive 97/23/EC



DANSK

INSTALLATION

Alt arbejde skal udføres af kvalificeret personale og i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser.

Efter installation skal denne folder opbevares hos ventilens ejer til fremtidig brug.

BEMÆRK! Vandforsyningen skal afbrydes, før ventilen skilles ad. Hvis ventilen er monteret under varmtvandsbeholderen, skal denne aftappes først.

Se fig. A, 2-5* for oplysninger om udskiftningsdele. Ventilen rengøres og/eller bringes tilbage til god driftstilstand ved at lukke for vandet op.

- 1) Fjerne dækslet (1) og delene 2-5 (Fig. B)
- 2) Forsigtigt fjerne alt flagedannelse (kalkaflejringer) eller fremmedlegemer fra alle indvendige dele.
- 3) Sammel ventilen med udskiftningsdelene. Sammel indstillingsskruen som vist i Fig. C. Sorg for, at indstillingsskruen (2) er i helt åben position, dvs. drejet helt mod uret (Fig. C1). Sammel indstillingsskruen (1), så markering af maksimal temperatur peger mod indekspunktet (Fig. C2). Der må kun anvendes silikonfedt, som er godkendt til brug i forbundelse med drikkevand.
- 4) Indstil temperaturen. (Fig. D)

TEMPERATURINDSTILLING

Temperaturen på blandingsvandet indstilles ved at følge trinene i Fig. D. Kontroller den indstillede temperatur ved at male

7

EN

ENGLISH

INSTALLATION

All work must be performed by qualified personnel and in accordance with applicable codes and ordinances.

After installation, deposit this leaflet with the owner of the valve for future reference.

NOTE! Before dismantling the valve the water supply should be shut off. Where the valve is fitted below the calorifier this should be drained first.

See fig. A, 2-5* for replacement part details.

To clean and/or restore the valve, shut off the water and:

- 1) Remove the cap (1) and the parts 2-5 (Fig. B)
- 2) Remove carefully all scaling (calcium deposits) or foreign particles from all internal parts.
- 3) Assemble the valve with the replacement parts. Assemble the adjustment knob (1) according to Fig. C. Make sure the adjustment screw (2) is in fully open position, (Fig. C1. i.e. turned fully counter-clockwise). Assemble the adjustment knob with its maximum temperature marking towards the index point(Fig. C2). Only silicone grease approved for drinking water applications is allowed to be used.
- 4) Adjust the temperature. (Fig. D)

TEMPERATURE ADJUSTMENT

To set the mixed water temperature, follow the steps described in Fig. D. Make sure to verify the set temperature by measuring the water temperature at the tap closest to the valve.

1

vandtemperaturen ved det aftapningssted, der er tættest på ventilen. Temperaturen skal kontrolleres en gang om året for at sikre, at ventilen er indstillet korrekt.

Vand med høj hårdhedgrad kan forårsage flagafelejringer, som i ekstreme tilfælde kan få de indvendige dele til at sætte sig fast. Rengøring af de indvendige dele vil som regel bringe ventilen tilbage til god driftstilstand.

Det kan være nødvendigt også at rengøre sædet og/eller udskifte termostaten.

The temperature should be checked annually to ensure that the setting of the valve is correct.

Hard water conditions may result in scale deposits causing sticking of internal parts in extreme cases. Cleaning the internal parts will usually restore the valve to proper operating conditions.

It may be necessary also to clean the seat and/or to exchange the thermostat.

partiklar från alla invändiga delar.

3) sätter ihop ventilen med de nya delarna. Montera inställningsskruven enligt fig. C. Se till att inställningsskruven (2) är i helt öppet läge, dvs. vriden moturs till åndläget (fig. C1). Montera inställningsratten (1) med märket för maximal temperatur mot indexpunkten (fig. C2). Endast silikonfett godkänt för användning i utrustning för dricksvatten får användas.

4) Ställ in temperaturen. (Fig. D)

TEMPERATURINSTÄLLNING

Ställ in blandvattempeten genom att följa stegen som beskrivs i fig. D. Kontroller den inställda temperaturen genom att mäta vattentemperaturen i kranen närmast ventilen.

Kontrollera temperaturen årligen för att säkerställa att ventilen är rätt inställd.

Hårt vatten kan leda till kalkavlagringar som i extrema fall gör att de invändiga delarna fastnar. Om de invändiga delarna rengörs återgår ventilen oftaft till normal drift.

Det kan vara nödvändigt att även rengöra ventilsätet och/eller byta termostaten.

SV

SVENSKA

INSTALLATION

Allt arbete måste utföras av kvalificerad personal och i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Efter installationen skall denna folder sparas av ventilens ägare för framtida referens.

OBS! Innan ventilen demonteras måste systemet göras trycklöst. Om ventilen är monterad under varmvattenberedaren måste denna fritas tömmas.

Information om reservdelar finns i fig. A, 2-5*.

För att rengöra och/eller restaurera ventilen slår du av vattnet och:

- 1) tar av höljet (1) och delarna 2-5 (fig. B)
- 2) avlägsnar noggrant alla kalkavlagringar eller främmande

2

Zur Wartung und / oder Erneuerung des Ventils müssen sie die Wasserzufuhr absperren und drucklos machen und:

- 1) die Kappe (1) und die Teile 2-5 entfernen (Abb. B)
- 2) vorsichtig alle (Kalk-) Ablagerungen oder Fremdpartikel von allen Innenstellen entfernen.

3) das Ventil mit den Ersatzteilen montieren. Montieren Sie den Stellknopf gemäß Abb. C. Vergewissern Sie sich, dass die Einstellschraube (2) vollständig offen ist, d. h. bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn gedreht ist (Abb. C1). Montieren Sie den Stellknopf (1) so, dass seine maximale Temperaturanzeige zum Indexpunkt zeigt (Abb. C2). Es darf nur Silikonfett verwendet werden, das für Trinkwasseranwendungen genehmigt ist.

- 4) die Temperatur einstellen. (Abb. D)

EINSTELLUNG DER TEMPERATUR

Um die Mischwassertemperatur einzustellen, gehen Sie bitte vor, wie in Abb. D beschrieben. Überprüfen Sie die eingestellte Temperatur unbedingt durch Messen der Wassertemperatur an dem vom Ventil aus nächsten gelegenen Entnahmestelle. Die Temperatur sollte jährlich überprüft werden, um sicherzustellen, dass das Ventil richtig eingestellt ist.

Hartes Wasser kann Versinterungen hervorrufen, die im Extremfall dazu führen können, dass Innenstücke steckenbleiben. Die Wartung der Innenstelle bewirkt normalerweise eine ordnungsgemäße Funktion des Ventils.

Eine Wartung des Sitzes und / oder ein Austausch des Thermostats können auch notwendig sein.



"Denna produkt är anpassad till Branschregler och Säker Vatteninstallations. Leverantören garanterar produkternas funktion om branschregler och monteringsanvisningar följs."

3

DE

DEUTSCH

INSTALLATION

Alle Arbeiten müssen von qualifiziertem Personal (Fachmann) und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Verordnungen ausgeführt werden.

Hinterlegen Sie dieses Heft nach der Installation für künftige Konsultation beim Besitzer des Ventils.

HINWEIS! Vor Ausbau der Armatur muss die Wasserzufuhr abgesperrt und drucklos gemacht werden. Wenn das Ventil unter dem Wärmeaustauscher angebracht ist, sollte dieser zuerst entleert werden.

Einzelheiten zu den Ersatzteilen finden Sie in Abb. A, 2-5*.

8

Die Einstellung der Temperatur

Um die Mischwassertemperatur einzustellen, gehen Sie bitte vor, wie in Abb. D beschrieben. Überprüfen Sie die eingestellte Temperatur unbedingt durch Messen der Wassertemperatur an dem vom Ventil aus nächsten gelegenen Entnahmestelle.

Die Temperatur sollte jährlich überprüft werden, um sicherzustellen, dass das Ventil richtig eingestellt ist.

Hartes Wasser kann Versinterungen hervorrufen, die im

Extremfall dazu führen können, dass Innenstücke steckenbleiben.

Die Wartung der Innenstelle bewirkt normalerweise eine

ordnungsgemäße Funktion des Ventils.

Eine Wartung des Sitzes und / oder ein Austausch des

Thermostats können auch notwendig sein.

9

EL

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Όλες οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιηθούν από καταρτισμένο προσωπικό σύμφωνα με τους ισχυόντες καδίκες και διατάξεις. Μετά τη εγκατάσταση, παραβάστε αυτό το φυλλάδιο στον ιδιοκτήτη της βαλβίδας για μελλοντική αναφορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Πριν απονηαρμολογήσετε τη βαλβίδα θα πρέπει να διακοπεί η παροχή νερού. Όπου η βαλβίδα έχει εγκατασταθεί κάτιο από το θερμαντήρα αυτός θα πρέπει πρώτα να απενεργοποιηθεί.

Δέστε το σχ. A, 2-5* για λεπτομέρειες των ανταλλακτικών. Για τον καθεστώτο και/ή την αποκατάσταση της βαλβίδας, διακόψτε το νερό και:

- 1) αφαιρέστε την τάπα (1) και τα εξαρτήματα 2-5 (Σχ. B)
- 2) προσεκτικά αφαιρέστε όλες τις καβαλατώνες (επικαθίσεις ασφεστιού) ή τα ξένα σωματίδια από όλα τα εσωτερικά ζερατήματα.

3) συναρμολογήστε τη βαλβίδα με τα ανταλλακτικά. Συναρμολογήστε το πινούτον ρύθμισης με το Σχ. C. Βεβαιωθείτε ότι η βίδα ρύθμισης (2) βρίσκεται στην πλήρως ανοικτή θέση. δηλ. στραμμένη τέρμα αριστερόστροφα (Σχ. C1). Συναρμολογήστε το πινούτον ρύθμισης (1) με τη σημαντική μέγιστης θερμοκρασία που φέρει προς το σημείο ενδείκνυτης (Σχ. C2). Επιτρέπεται η χρήση μόνο γράσου σιλικόνης για εγκριμένου για εφαρμογές πόσιμου νερού.

- 4) Ρυθμίστε τη θερμοκρασία. (Σχ. D)

10

ИНСТАЛАЦИЯ

Всички дейности трябва да бъдат осъществявани от квалифициран персонал и в съответствие с приложимите правила и регулатии.

След инсталацията дайте тази брошура на собственика на клапата, за да я използва за референция в будеще.

ЗАБЕЛЕЖКА! Преди да демонтирате клапата, трябва да спрете водоснабдяването. Първо трябва да източите мястото, където клапата е монтирана под калорифера.

Вижте фиг. A, 2-5* за информация за резервната част.

За да почистите и/или възстановите клапата, изключете водата и:

1) Свалете капака (1) и частите 2-5 (Фиг. В)

2) Отстранете внимателно котления камък (калциеви отлагания) и чужди частици от вътрешните части.

3) Монтирайте към клапата резервните части. Монтирайте копчето, съгласно Фиг. С. Уверете се, че винтът (2) е в отворено положение, т.е. завъртян напълно по посока, обратна на часовниковата стрелка (Фиг. С1). Монтирайте копчето (1), като максималната температура да сочи към индикатора (Фиг. С2). Можете да използвате само силиконова смазка, разрешена за питейна вода.

4) Настройте температурата. (Фиг. D)

НАСТРОЙВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

За да настроите температурата на водата, следвайте

4

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού ανάμιξης, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στο Σχ. Δ. Βεβαιωθείτε ότι επιβεβαιώνετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία μετρώντας τη θερμοκρασία του νερού στην παροχή πλησιέστερα στη βαλβίδα.

Η θερμοκρασία θα πρέπει να ελέγχεται κάθε χρόνο για να εξασφαλίζεται ότι η ρύθμιση της βαλβίδας είναι σωστή.

Συνθήκες σκληρού νερού μπορεί να προκαλέσουν επικαθίσεις αλάτων με αποτέλεσμα το κόλλημα εσωτερικών εξαρτημάτων σε ακραίες περιπτώσεις. Ο καθαρισμός των εσωτερικών εξαρτημάτων συνήθως αποκαθιστά τις σωστές συνθήκες λειτουργίας της βαλβίδας.

Μπορεί επίσης να απαιτείται ο καθαρισμός της έδρας και/ή η αλλαγή του θερμοστάτη.

стъпките, описани във Фиг. Д. Проверете настроената температура, като измерите температурата възможно най-близо до клапата.

Извършвайте проверка на температурата веднъж годишно, за да сте сигурни в точността на настройката на клапата.

Експлоатацията с твърда вода може да доведе до образуване на отлагания по системата, които е възможно да причинят слепване на вътрешните елементи. Почистването на вътрешните части подсигурява нормални експлоатационни условия за работа на клапата.

Също така е възможно да се наложи да почистите леглото и/или да смените термостата.

Informace o náhradních dílech najdete na obr. A, 2-5*.

Chcete-li vyčistit a/nebo vrátit ventil, zavřete vodu a:

1) Odstraňte víko (1) a součásti 2 - 5 (obr. B).

2) Pečliv odstraňte veškerý vodní kámen (usazeniny vápníku) nebo cizí částečky ze všech vnitřních součástí.

3) Smontujte ventil s náhradními díly. Namontujte nastavovací otocný regulátor podle obr. C. Ujistěte se, že stavěcí šroub (2) je v úplně otevřené poloze, tj. otočený úplně doleva (obr. C1). Namontujte nastavovací otocný regulátor (1) tak, aby měl značku maximální teploty obrácenou ke vztažnému bodu (obr. C2). Smí se používat pouze schválené silikonové mazivo pro aplikace s pitnou vodou.

4) Nastavte teplotu (obr. D).

NASTAVENÍ TEPLITOY

Chcete-li nastavit teplotu smíchané vody, postupujte podle kroků na obr. D. Nezapomeňte ověřit nastavenou teplotu tak, že změříte teplotu vody v kohoutku nejbližše ventilu.

Teplota se musí každý rok kontrolovat, aby bylo zaručeno správné nastavení ventilu.

V podmínkách s tvrdou vodou může docházet k usazování kotelního kamene, který může v extrémních případech způsobit zaseknutí vnitřních součástí. Jejich vyčištěním se obvykle obnoví správná funkčnost ventilu.

Možná bude nutné také vyčistit sedlo a/nebo vyměnit termostat.



www.esbe.se

Mtrl.nr: 9814 01 21 • Ritn.nr: 9110 utg B • Rev. 1202

**ČEŠTINA****INSTALACE**

Všechny práce musí provádět kvalifikovaný personál v souladu s platnými zákony a předpisy.

Po instalaci předejte tento prospekt uživateli ventilu pro budoucí referenční účely.

POZNÁMKA! Před demontáží ventilu se musí uzavřít přívod vody. Pokud je ventil nainstalován pod ohříváčem, musí se nejprve vypustit ohříváč.

**ESPAÑOL****INSTALACIÓN**

Todos los trabajos deben ser realizados por personal cualificado y de conformidad con la normativa y legislación aplicables.

Tras la instalación, entregue este folleto al propietario de la válvula por si necesita consultarla en el futuro.

NOTA: antes de desmontar la válvula hay que cortar el suministro de agua. Si la válvula está montada debajo del calentador, primero hay que drenarlo.

Véase la Fig. A, 2-5* para obtener información detallada sobre la sustitución de piezas.

Para limpiar y/o reponer la válvula, corte el agua y:

- 1) Extraiga la tapa (1) y los componentes 2-5 (Fig. B)
- 2) Retire con cuidado todas las incrustaciones (depósitos de calcio) o partículas extrañas de los componentes internos.
- 3) Vuelva a montar la válvula con las piezas de repuesto. Monte el botón de ajuste según se indica en la Fig. C. Asegúrese de que el tornillo de ajuste (2) se encuentre en la posición totalmente abierta, es decir, completamente girado en el sentido contrario al de las agujas del reloj (Fig. C1). Monte el botón de ajuste (1) con la marca de temperatura máxima hacia el punto de índice (Fig. C2). Únicamente debe utilizarse grasa de silicona aprobada para aplicaciones de agua potable.
- 4) Ajuste la temperatura. (Fig. D)

AJUSTE DE LA TEMPERATURA

Para establecer la temperatura del agua de mezcla, siga los pasos

5

6

descritos en la Fig. D. Asegúrese de comprobar la temperatura realizando una medición de la misma en el grifo más próximo a la válvula.

La temperatura debe comprobarse anualmente para asegurarse de que el ajuste de la válvula sea correcto.

En casos de gran dureza del agua pueden acumularse depósitos de incrustaciones que, en casos extremos, provoquen el agarrotamiento de los componentes internos. Por lo general, con la limpieza de los componentes internos la válvula volverá a funcionar en condiciones óptimas.

Puede que también sea necesario limpiar el asiento o sustituir el termostato.

**EXCHANGE KIT VTA930**

NO.1 IN HYDRONIC SYSTEM CONTROL

11

12

13

PAIGALDAMINE

Termosegistikit võib paigaldada üksnes vastava väljaõppega isik ning paigaldamise käigus tuleb järgida kõiki kohalduvaid reegleid ja seaduseid.

Pärast paigaldamist andke see teabeleht segisti omanikule edasi ja soovitage see tulevikku tarbeks alles hoida.

NB! Enne segisti lahtivõtmist tuleb selle veevarustus katkestada. Kui segisti on paigaldatud kalorifeeri alla, tuleb kõigepealt kalorifeer veest tühjendada.

Jooniselt A, 2-5* leiate andmed varuosade kohta.

Segisti puhastamiseks ja/või remontimiseks sulgege vee pealevool ja toimige järgmiselt.

1) Eemaldage kork (1) ja koostisosad 2-5 (joonis B).

2) Eemaldage segisti sisepindadelt ettevaatlakult katlakivi ja muu sete.

3) Monteerige segisti kokku, kasutades vajadusel varuosasid.

Reguleerimisnupu (1) paigaldamisel juhinduge joonise C illustratsioonidest. Reguleerimiskruvi (2) peab olema täielikult avatud asendis (st keeratud lõpuni vastupäeva). Paigaldage reguleerimisnupu selliselt, et maksimaalse temperatuuri tähis oleks kohakuti segisti kaelal oleva markeriga. Määrdainena võib kasutada üksnes joogiveesüsteemides kasutamiseks ette nähtud silikoommääret.

4) Reguleerige temperatuuri (joonis D).

TEMPERATUURI REGULEERIMINE

Veetemperatuuri reguleerimiseks toimige vastavalt

INSTALLAZIONE

Tutto il lavoro deve essere effettuato da persone qualificate in conformità alle prescrizioni e normative in vigore.

Dopo l'installazione, consegnare questa scheda al proprietario della valvola per futuri riferimenti.

IMPORTANTE! Chiudere l'alimentazione dell'acqua prima di smontare la valvola. Se la valvola si trova ad un'altezza inferiore al calorifero, spurgare prima il calorifero.

Vedere fig. A, 2-5* per dettagli sui ricambi.

Per pulire e/o rimontare la valvola, chiudere l'acqua e:

1) Togliere il tappo (1) e le parti 2-5 (fig. B)

2) Togliere con cura tutte le incrostazioni (depositi di calcare) o particelle estranee da tutte le parti interne.

3) Montare la valvola con le parti di ricambio. Montare la manopola di regolazione in base alla fig. C. Verificare che la vite di regolazione (2) sia in posizione completamente aperta, cioè girata completamente in senso antiorario (fig. C1).

Montare la manopola di regolazione (1) con il riferimento di temperatura massimo a verso il punto di riferimento (fig. C2). Si potrà usare solo grasso siliconato approvato e consigliato per acqua potabile.

4) Regolare la temperatura. (fig. D)

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

Per regolare la temperatura dell'acqua miscelata, procedere come descritto in fig. D. Verificare la temperatura regolata misurando

illustratsioonidele joonistel D. Kontrollige kindlasti reguleeritud temperatuuri korrektust, mõõtes segistile kõige lähemäära kraani veetemperatuuri.

Kord aastas tuleks temperatuuri mõõta ning kontrollida, kas segisti asend on korrektna.

Kareda vee poolt tekitud katlakivi võib äärmuslikematel juhtudel põhjustada sisemiste koostisosade kinnikiilumist. Sisemiste koostisosade puhastamine taatab tavaiselt segisti korrektse funktsioneerimise.

Vajadusel puhastage pesa ja/või vahetage välja termostaat.

FI SUOMI**ASENNUS**

Vain ammattitaitoinen henkilö saa tehdä asennuksen paikallisia säädöksiä ja ohjeita noudattaen.

Säilytä tänä lehtinen asennuksen jälkeen tulevaa tarvetta varten.

HUOM.! Varmista ennen venttiilin purkamista, että veden syöttö on katkaistu. Jos venttiili on asennettu varaajan alapuolle, varaaja on tyhjennettävä ensin.

Lisätietoja varaosista saat kuvasta A, 2-5*.

Puhdistaa ja/tai korjaa venttiili katkaisemalla ensin vesi ja toimimalla sitten seuraavasti:

la temperatura dell'acqua al rubinetto più vicino alla valvola.

La temperatura deve essere controllata annualmente per accertarsi che la regolazione della valvola sia corretta.

Condizioni di acque con tasso di durezza elevato potrebbero causare incrostazioni e in casi estremi abrasioni nelle parti interne. La pulizia delle parti interne in genere ripristina condizioni operative corrette per il funzionamento della valvola. Potrebbe essere necessario pulire la sede e/o cambiare l'elemento termico.

1) Irrota huppu (1) ja osat 2-5 (kuva B).

2) Poista varovasti kerrostumat (kalsiumjäänteet) tai vieraat esineet kaikista sisäpuolisista osista.

3) Kokoa venttiili käytävän varaosia. Kokoa säätönuppi kuvan B mukaisesti. Varmista, että säätöruuvi (2) on täysin auki eli kierrettyynä äärisääntoon vastapäivään (kuva C1). Kokoa säätönuppi (1) siten, että maksimilämpötilan merkintä osoittaa kohti osoitusmerkkia (kuva C2). Vain juomavesisovelluksiin tarkoitettu silikonirasvan käyttö on sallittu.

4) Sääädä lämpötila. (Kuva D)

LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ

Aseta sekoitusveden lämpötila noudattamalla kuvien D ohjeita. Varmista, että tarkistat asetetun lämpötilan mittaan malla veden lämpötilan venttiiliä lähipäin olevasta hanasta.

Lämpötila on tarkistettava vuosittain sen varmistamiseksi, että venttiilin asetus on oikea.

Kova vesi saattaa aiheuttaa kerrostumia, jotka aiheuttavat ääritilanteissa sisäosien jumiutumista. Sisäpuolisten osien puhdistaminen yleensä palauttaa venttiilin oikeat toimintaolosuhteet.

Saattaa olla tarpeen puhdistaa myös istukka ja/tai vaihtaa termostaatti.

LT LIETUVIŲ**MONTAVIMAS**

Visus darbus turi atlkti kvalifikuoti darbuotojai pagal galiojančias taisykles ir potvarkius.

Baigę montuoti palikite šį informacinį lankstinuką savininkui, kad jis galėtų juo pasinaudoti ateityje.

PASTABA Prieš išmontuojant vožtuvą reikia išjungti vandens tiekimą. Jei vožtuvas sumontuotas žemiau nei kitis sistemų prietaisai (pvz.: tūriinis vandens šildytuvas), iš jų reikia išeisti vandenį.

A pav. 2-5* pavaizduotos atsarginės dalys.

Norėdami išvalyti ir (arba) suremontuoti vožtvav, išjunkite vandenį ir:

1) Nuimkite dangtelį (1) ir detales 2-5 (B pav.)

2) Nuo visų vidinių dalių atsargiai pašalinkite visas apnašas (kalcio nuosėdas) ir šalutines daleles.

3) Vožtuvą surinkite iš naujuų dalių. Vadovaudamiesi C pav. surinkite reguliavimo rankenelę. Išsitinkite, ar reguliuojamas vožtuvo varžtas (2) visiškai atidarytas, kitaip tariant, ar varžtas pries laikrodžio rodyklę atsuktas iki galvo (C1 pav.). Reguliuojamają rankenelę (1) uždékite taip, kad joje užrašyta didžiausia temperatūros reikšmė sutaptų su padėties rodykle (C2 pav.). Leidžiama naudoti tik geriamo vandens sistemoms tinkant silikoninį tepalą.

4) Nustatykite temperatūrą. (D pav.)

INSTALLATION

Tous les travaux doivent être réalisés par un personnel qualifié et conformément aux codes et règlements en vigueur.

Après le montage, remettez cette fiche au propriétaire pour toute référence ultérieure.

N.B. : Avant le démontage de la vanne, l'alimentation d'eau doit être coupée. Dans le cas où la vanne est installée sous le ballon d'eau chaude, ce dernier doit être préalablement purgé.

Référez-vous à la fig. A, 2-5* pour les pièces de recharge.

Pour le nettoyage et/ou la restauration de la vanne, coupez l'eau et :

1) Enlevez le capuchon (1) et les pièces 2-5 (Fig. B)

2) Enlevez avec précaution tout le tartre (dépôts de calcium) ou les particules étrangères de toutes les pièces internes.

3) Assemblez la vanne avec les pièces de recharge. Montez le bouton de réglage conformément à la fig. C. Assurez-vous que la vis de réglage (2) est en position entièrement ouverte, c'est à dire tournée au maximum dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (Fig. C1). Montez le bouton de réglage (1) avec ses repères de température maximale en face du point d'indice (Fig. C2). Seule l'utilisation de graisse silicone approuvée pour les applications d'eau potable est autorisée.

4) Réglez la température. (Fig. D)

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Pour régler la température de l'eau, suivez les étapes décrites dans la fig. D. N'oubliez pas de vérifier la température réglée en

TEMPESTŪROS REGULIAVIMAS

Nustatydami mišrijo vandens temperatūrą vadovaukitės nurodymais, pateikiamais D pav. Patirkrinkite nustatyta vandens temperatūrą – išmatuokite ją čiaupė arčiausiai vožtuvo.

Siekiant užtikrinti, kad vožtuvas būtų tinkamai nustatytas, temperatūrą būtina tikrinti kasmet.

Jei tiekiamas ketas vanduo, gali atsirasti apnašą, dėl kurio gali strigtis vidinės dalys. Išvalius vidines dalis vožtuvas paprastai vėl būna tinkamos ekspluatacinių būklės.

Taip pat gali tekti išvalyti lizdą ir (arba) pakeisti termostatą.

mesurant la température de l'eau vers le robinet le plus proche de la vanne.

La température doit être vérifiée tous les ans pour s'assurer que le réglage de la vanne est correct.

L'eau dure peut entraîner des dépôts de tartre provoquant, dans des cas extrêmes, le grippage des pièces internes. Le nettoyage des pièces internes restaure généralement la vanne à des conditions de fonctionnement normales.

Il peut également être nécessaire de nettoyer le siège et/ou de remplacer le thermostat.



HRVATSKI

POSTAVLJANJE

Sve radove mora provoditi kvalificirano osoblje u skladu s primjenjivim pravilima i propisima.

Nakon postavljanja postavite listić s podacima vlasnika ventila za daljnju referencu.

NAPOMENA! Zatvorite dotok vode prije skidanja ventila. Ako je ventil postavljen ispod kalorifera, kalorifer se najprije mora isprazniti.

Pogledajte sl. A, 2-5* za pojedinosti o zamjenskim dijelovima.

Za čišćenje i/ili vraćanje ventila zatvorite dotok vode:

- 1) Uklonite zatvarač (1) i dijelove 2-5 (sl. B)
- 2) Pažljivo uklonite kamenac i strane čestice s unutarnjih dijelova.
- 3) Sklopite ventil sa zamjenskim dijelovima. Sklopite ručicu za ugadanje prema sl. C. Neka je vijak za ugadanje (2) u potpuno otvorenom položaju, odnosno neka je u potpunosti okrenut u smjeru suprotnom od kretanja kazaljki sata (sl. C1). Sklopite ručicu za ugadanje (1) s oznakom maksimalne temperature usmjereno prema pokazanoj točki (sl. C2). Dopusćena je uporaba samo one silikonske masti koja je odobrena za uporabu u sustavima pitke vode.
- 4) Prilagodite temperaturu. (sl. D)

PRILAGODBA TEMPERATURE

Temperatuру mijenjane vode možete namjestiti u skladu s koracima prikazanim na sl. D. Provjerite postavljenu temperaturu mjerjenjem temperature vode na slavini najbližoj

18

19



LATVIESĀ

UZSTĀDIŠANA

Montāžas darbi ir jāveic kvalificētam speciālistam atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem.

Pēc ierīces uzstādišanas nododiet šo brošūru vārsta īpašniekam kā atsaucies materiālu.

PIEZĪME! Pirms vārsta izjaukšanas ir jāatlēdz ūdens piegāde. Ja vārsts ir uzstādīts zem ūdens sildītāja, tas vispirms ir jāiztukšo.

Informāciju par detaļu nomaiņu skatīt att. A, 2-5*.

Lai veiktu vārsta tirišanu un/vei labošanu, atslēdziet ūdens padevi un:

- 1) nonemiet vāciņu (1) un izņemiet detaļas 2-5 (att. B);
- 2) rūpīgi norīteriet visas nogulsnes (kalcija) un svešķermepus no iekšējām detaļām;
- 3) uzstādīt vārstā nomaināmās detaļas. Uzstādīt regulēšanas rokturi (1) saskaņā ar att. C. Pārliecinieties vai regulēšanas skrūve atrodas pilnīgi atvērta vārsta stāvokli (t.i. pagriezta līdz galam pretēji pulksteņrādītāja kustībai att. C1). Uzstādīt regulēšanas rokturi ar maksimālās temperatūras atzīmi pret vārsta kontrolatzīmi (att. C2). Izmantošanai dzeramā ūdens padevē, lietot tikai silikona smērvielas;
- 4) ieregulējiet nepieciešamo temperatūru (att. D).

TEMPERATŪRAS IEREGLĒŠANA

Lai iestatītu sajaučamā ūdens temperatūru, sekojiet norādījumiem, kas uzrēdīti att. D. Pārbaudiet iestatīto sajauktā

ventilu.

Temperatu provjeravajte jednom godišnje kako biste bili sigurni da je ventil dobro namješten.

Tvrda voda može dovesti do stvaranja naslaga kamenca koje, u izuzetnim okolnostima, mogu izazvati zapinjanje unutarnjih dijelova. Čišćenjem unutarnjih dijelova vratit ćeće ventil u normalno radno stanje.

Također može biti potrebno čišćenje sjedišta ventila i/ili zamjena termostata.

2) Gondosan tavolitson el minden vízkörerekódást (kalcium lerakódás) és más lerakódásokat a belső alkatrészekről.

3) Szerezje össze a szelépet a kicsérél alkatrészekkel. Szerezje be a szabályozó gombot a C. ábrának megfelelően. Állítsa az állítócsavart (2) teljesen nyitott állásba, azaz az óramutató járásával megegyező irányba teljesen elfordítva (C1. ábra). A szabályozó gombot (1) úgy szerelje fel, hogy a maximum hőmérséklet a jelölésnél legyen (C2. ábra). Csak az ivóvíz alkalmazásokhoz jóváhagyott szilikikonos kenőanyag használható.

4) Állítsa be a hőmérsékletet. (D. ábra)

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

A víz hőmérsékletének beállításához kövesse az D. ábrákon látható lépésekét. A víz hőmérsékletének lemérésével ellenőrizze a beállított hőmérsékletet a szeléphez legközelebb eső csapnál.

A hőmérsékletet évente ellenőrizni kell, így megbizonyosodhat a szelép megfelelő beállításáról.

Ha a rendszert kemény vízzel használják, vízkő rakódhat le, amely a belső elemek beragadását okozhatja. Ilyenkor a belső elemek alapos megtisztítása után a szelép újra működtethető.

Előfordulhat, hogy meg kell tisztítani a szelépülést és/vagy cserélni kell a termosztátot.

21



MAGYAR

BESZERELÉS

A beszerelést kizárálag szakképzett személy végezheti, a vonatkozó előírásoknak és szabályoknak megfelelően.

A beszerelést követően hagyja ezt az útmutatót az üzemeltetőnél, mert később szükség lehet rá.

FIGYELEM! A szelép szétszerelése előtt zárja le a vízellátást! Amennyiben a szelép a kazán hőcserélője alá van beszerelve, legalább a víztelenítést kell elvégezni.

A cserealkatrész részleteire vonatkozóan lásd az A, 2-5* ábrát.

A szelép tisztításához és/vagy működésének visszaállításához zárja el a vízellátást, és tegye a következőket:

- 1) Távolítsa el a sapkát (1), és a 2-5 elemeket. (B. ábra)
- 20



NEDERLANDS

INSTALLATIE

Alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door bevoegd personeel en volgens de geldende voorschriften en verordeningen.

Geef na installatie deze folder aan de eigenaar van de klep voor verdere naslag.

Let op! Draai de hoofdkraan dicht voordat u de klep demontert. Laat de leiding waar de klep onder de verwamer is gemonteerd als eerste leeglopen.

Zie afb. A, 2-5* voor gedetailleerde informatie bij vervanging.

Om de klep schoon te maken en/of te herstellen sluit u eerst het water af en vervolgens:

- 1) Verwijder de beschermkap (1) en onderdelen 2-5 (afb. B).
- 2) Verwijder voorzichtig de kalkaanslag en andere afzettingen van alle interne onderdelen.
- 3) Monteer de klep met de vervangingsonderdelen. Monteer de afstelknop volgens afb. C. Zorg dat de afstelschroef (2) zich in de volledig geopende positie bevindt, dus volledig tegen de klok in gedraaid (afb. C1). Monteer de afstelknop (1) met de markering voor de maximumtemperatuur richting het indexpunt (afb. C2). Gebruik uitsluitend smeermiddelen op basis van siliconen die zijn goedgekeurd voor toepassing bij drinkwater.
- 4) Stel de temperatuur af (afb. D).

TEMPERATUUR AFSTELLEN

Als u de mengtemperatuur van het water wilt instellen, volgt u de stappen die worden geïllustreerd in afb. D. Vergeet niet om de

ingestelde temperatuur te controleren door de temperatuur te meten van het water uit de kraan die zich het dichtst bij de klep bevindt.

De temperatuur dient jaarlijks te worden gecontroleerd om zeker te zijn van correcte instelling van de klep.

Hard water kan kalkaanslag veroorzaken, hetgeen in uiterste gevallen kan leiden tot het vastlopen van interne onderdelen. Doorgaans is het schoonmaken van de interne onderdelen afdoende om de juiste werking van de klep te herstellen.

Mogelijk is het noodzakelijk om de zitting van de klep schoon te maken en/of de thermostaat te vervangen.

29

INSTALLASJON

Alt arbeid må utføres av kvalifisert personell og i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Etter installasjonen må eieren ta vare på dette heftet for fremtidig referanse.

MERK! Før du demonterer ventilen, må vanntilførselen være stengt. Hvis ventilen sitter under varmeslangen, må denne dreneres først.

Se fig. A, 2-5* for detaljer om reservedeler.

Når du skal rengjøre og/eller reparere ventilen, må du stenge av vannet og:

1) Fjerne lokket (1) og delene 2-5 (fig. B)

2) Fjerne alle kalkavleiringer eller fremmedlegemer fra alle interne deler.

3) Sette sammen ventilen med reservedelene. Sette sammen reguleringsbryteren iht. fig. C. Forviss deg om at reguleringsskruen (2) er helt åpen, dvs. vridd helt over mot klokken (fig. C1). Sett sammen reguleringsbryteren (1) med merket for maksimumstemperatur mot indekspunktet (fig. C2). Det er kun tillatt å bruke silikonfett som er godkjent for drikkevannsapplikasjoner.

4) Reguler temperaturen. (Fig. D)

TEMPERATURREGULERING

Når du skal angi vanntemperaturen, folger du fremgangsmåten under fig. D. Verifiser den angitte temperaturen ved å måle

30

vanntemperaturen ved kranen nærmest ventilen.

Temperaturen skal kontrolleres årlig for å sikre at ventilen er riktig innstilt.

Hardt vann kan føre til kalkavleiringer som igjen kan føre til at interne deler henger seg opp i ekstreme tilfeller. Du kan normalt løse dette problemet ved å rengjøre de interne delene.

Det kan også hende at du må rengjøre setet og/eller skifte ut termostaten.

INSTALACJA

Całość prac musi zostać wykonana przez wykwalifikowany personel zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami. Po zamontowaniu produktu należy przekazać tę ulotkę użytkownikowi zaworu.

UWAGA! Przed demontażem zaworu należy odciąć dopływ wody. Jeśli zawór jest zamontowany poniżej podgrzewacza, należy go najpierw opróżnić.

Informacje o częściach zamiennych można znaleźć na rys. A, 2-5*.

Aby oczyścić i ponownie zamontować zawór, należy odciąć dopływ wody, a następnie:

1) Zdjąć kolpak (1) i elementy 2–5 (rys. B).

2) Usunąć starannie zanieczyszczenia (złogi soli wapnia) oraz

31

Temperaturo morate preveriti vsako leto in se prepričati, da je nastavitev ventila pravilna.

Trda voda lahko povzroči nabiranje vodnega kamna, kar lahko v skrajnih okolišinah povzroči zatikanje notranjih delov. Čiščenje notranjih delov običajno povrne ventil v normalno delovanje.

Mogoče boste morali očistiti tudi sedež in/ali zamenjati termostat.

Za podrobnosti o nadomestnih delih glejte sliko A, 2-5*.

Da ventil očistite in/ali obnovite, zaprite dotok vode in:

1) Odstranite pokrovček (1) in dele 2–5 (slika B)

2) Z vseh notranjih delov pazljivo odstranite ves vodni kamen (usedline kalcijevega karbonata) ali druge tujke.

3) Ventil sestavite z nadomestnimi deli. Sestavite nastavitevni gumb v skladu s sliko C. Poskrbite, da je nastavitevni vijak (2) popolnoma odprt, tj. obrnjen do konca na nasprotni smeri urinega kazalca (slika C1). Sestavite nastavitevni gumb (1) tako, da bo oznaka za najvišjo temperaturo obrnjena proti indeksni točki (slika C2). Uporabite lahko samo takoj silikonsko mast, ki je odobrena za uporabo v oskrbi s pitno vodo.

4) Prilagodite temperaturo (slika D).

NASTAVITEV TEMPERATURE

Za nastavitev temperature mešane vode sledite korakom, opisanim na slikah D. Ne pozabite preveriti nastavljenе temperature tako, da izmerite temperaturo vode na pipi, ki je najbliže ventilu.

38

39

40

ciała obce ze wszystkich elementów wewnętrznych.

3) Złożyć zawór, używając - o ile to konieczne - części zamiennych. Założyć pokrętło regulacyjne zgodnie z rys. C. Sprawdzić, czy śruba regulacyjna (2) jest całkowicie odkręcona, tj. odkręcona do końca w lewo (rys. C1). Założyć pokrętło regulacyjne (1) z oznaczeniem temperatury maksymalnej w kierunku punktu wskaźnikowego (rys. C2). Można użyć wyłącznie smaru silikonowego przeznaczonego do stosowania w instalacjach wody pitnej.

4) Wyregulować temperaturę (rys. D).

REGULACJA TEMPERATURY

Aby dokonać nastawy temperatury zmieszanej wody, należy postępować zgodnie z instrukcjami na rysunkach D. Zadaną temperaturę można sprawdzić za pomocą termometru w punkcie odbioru wody położonym najbliżej zaworu.

Temperaturę należy mierzyć co roku w celu upewnienia się, że zawór działa właściwie.

Duża twardość wody może powodować odkładanie się złogów wapiennych, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do zakleszczania się elementów wewnętrznych. Oczyszczenie elementów wewnętrznych zwykle wystarcza do przywrócenia prawidłowego działania zaworu.

Konieczne może być także oczyszczenie gniazda zaworu lub wymiana termostatu.

32

INŠTALÁCIA

Všetky činnosti musí byť vykonávané kvalifikovanou obsluhou a musia byť v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami.

Po dokončení inštalácie odovzdajte tento leták majiteľovi ventiliu na neskôršie použitie.

POZNÁMKÁ Než rozoberiete ventil, zatvorite prívod vody. Ak je ventil namontovaný pod ohrievačom, treba ohrievač najprv vypustiť.

Podrobnosti o náhradných súčiastkach nájdete na obr. A, 2-5*.

Ak chcete ventil vyčistiť alebo opraviť, zatvorite prívod vody a postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1) Odstráňte kryt (1) a súčiastky 2 – 5 (obr. B).

2) Opatrne odstráňte z vnútorných súčiastok všetky nánosy vodného kameňa (vápnika) a cudzie časťice.

3) Znovu zložte ventil s náhradnými súčiastkami. Znovu zložte nastavovací gombík podľa obr. C. Skontrolujte, či je nastavovacia skrutka (2) v polohe úplného otvorenia, t. j. úplne otočená proti smeru hodinových ručičiek (obr. C1). Znovu zložte nastavovací gombík (1) tak, aby označenie maximálnej teploty smerovalo k bodu ukazovateľa (obr. C2). Použite iba silikónové mazadlo, ktoré je schválené na používanie v systémoch s pitnou vodou.

4) Upravte nastavenie teploty (obr. D).

ÚPRAVA TEPLITY

Ak chcete nastaviť teplotu vodnej zmesi, postupujte podľa

INSTALAÇÃO

Todo o trabalho deve ser efectuado por pessoal qualificado, em conformidade com os códigos e regulamentos aplicáveis.

Após a instalação, entregue este folheto ao proprietário da válvula para futura consulta.

NOTA! Antes de desmontar a válvula, o abastecimento de água deve ser fechado. Quando a válvula estiver montada abaixo do aquecedor, este deverá ser esvaziado primeiro.

Veja a Fig. A, 2-5* para detalhes das peças de substituição.

Para limpar e/ou substituir a válvula, feche o abastecimento de água e:

1) Remova a tampa (1) e as peças 2-5 (Fig. AB)

2) Remova cuidadosamente toda a acumulação de cálcio e partículas estranhas de todas as peças internas.

3) Monte a válvula com as peças de substituição. Monte o botão de ajuste, de acordo com a Fig. C. Certifique-se de que o parafuso de ajuste (2) está na posição de abertura total, ou seja, rodado totalmente no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (Fig. C1). Monte o botão de ajuste (1) com a respectiva indicação de temperatura máxima na direção do ponteiro (Fig. C2). Só é permitida a utilização de gordura de silicone aprovada para aplicações relacionadas com água potável.

4) Ajuste a temperatura. (Fig. D)

AJUSTE DA TEMPERATURA

Para ajustar a temperatura da mistura de água, siga os passos

33

krovok opísaných na obr. D. Nezabudnite overiť nastavenú teplotu odmeraním teploty vody v kohútiku najbližšie pri ventile.

Kontrola teploty by mala prebiehať každoročne, aby sa zabezpečilo správne nastavenie ventiliu.

Používanie tvrdnej vody môže viesť k tvoreniu nánosov vodného kameňa, ktoré môžu v extrémnych prípadoch spôsobiť uviaznutie vnútorných súčiastok. Ak v takomto prípade vyčistíte vnútorné súčiastky, ventil bude obvyčajne znova pracovať správne. Môže byť potrebné vyčistiť aj sedlo alebo vymeniť termostat.

41

descritos na Fig. D. Verifique a temperatura ajustada, medindo a temperatura da água na torneira mais próxima da válvula.

A temperatura deverá ser verificada anualmente para se assegurar de que o ajuste da válvula está correcto.

Condições de água pesada poderão provocar acumulação de calcário que causará a aderência de peças internas em casos extremos. Limpando as peças internas consegue-se, geralmente, restaurar a válvula para uma boa condição de funcionamento.

Poderá também ser necessário limpar o local de assento e/ou trocar o termostato.



ROMÂNĂ

INSTALARE

Toate lucrările trebuie efectuate de personal calificat, în conformitate cu normele și reglementările în vigoare.

După instalare, împreună cu proprietarul ventilului, puneti acest prospect într-un loc sigur, pentru referințe viitoare.

NOTĂ! Înainte de demontarea ventilului, alimentarea cu apă trebuie închisă. Atunci când ventilul este montat sub calorifer, acesta trebuie golit mai întâi.

Vezi Fig. A, 2-5* pentru detalii despre piesele de schimb.

Pentru curățarea și/sau recondiționarea ventilului, închideți apa și:

- 1) Demontați capacul (1) și componente 2-5 (Fig. B)
- 2) Îndepărtați cu atenție piatra (depunerile de calciu) sau particulele străine de pe toate componente interne.
- 3) Asamblați ventilul cu piesele de schimb. Asamblați butonul pentru reglare ca în Fig. C. Asigurați-vă că șurubul de reglare (2) este în poziția complet deschis, adică este rotit până la capăt în sens antiorar (Fig. C1). Asamblați butonul pentru reglare (1) cu marcajul său pentru temperatură maximă spre punctul de index (Fig. C2). Este permis să se utilizeze numai vaselină siliconică aprobată pentru instalații de apă potabilă.
- 4) Reglați temperatură. (Fig. D)

REGLAREA TEMPERATURII

Pentru a stabili temperatura apei combinată, urmați pașii descriși în Fig. D. Verificați temperatura stabilită prin măsurarea temperaturii apei la robinetul cel mai apropiat de ventil.

34

35

Se recomandă verificarea anuală a temperaturii pentru a vă asigura că reglajul ventilului se păstrează corect.

Duritatea apei poate cauza formarea depunerilor de piatră și, în cazuri extreme, blocarea componentelor interne. Prin curățarea componentelor interne se pot restabili de obicei condițiile corespunzătoare de funcționare a ventilului.

De asemenea, poate fi necesară curățarea scaunului și/sau înlocuirea termostatului.

2) Тщательно удалите накипь (налет кальция) или посторонние частицы со всех внутренних деталей.

3) Соберите клапан с использованием запчастей. Соберите регулировочную ручку в соответствии с Рис. С. Убедитесь, что регулировочный винт (2) полностью откручен, т.е. полностью повернут против часовой стрелки (Рис. С1). Соберите регулировочную ручку (1) так, чтобы маркировка максимальной температуры указывала на упор (Рис. С2). Разрешается применять только силиконовую смазку, одобренную для использования в системах питьевого водоснабжения.

4) Настройте температуру. (Рис. D)

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Установка температуры смешанной воды должна выполняться в последовательности, приведенной на Рис. D. Проверьте установленную температуру, измерив ее в кране, наиболее близко расположеннем к клапану.

Для подтверждения правильности установки клапана значение температуры должно контролироваться каждый год.

Жесткая вода может вызывать отложения накипи, которые в крайних случаях приводят к заеданию внутренних деталей. Очистка внутренних деталей обычно восстанавливает надлежащие условия функционирования клапана.

Может потребоваться очистка седла клапана и/или замена термостата.

36

РУССКИЙ

МОНТАЖ

Вся работа должна выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с инструкциями и предписаниями. После установки передайте эту брошюру владельцу клапана.

ВНИМАНИЕ! Перед разборкой клапана подача воды должна быть отключена. Если клапан установлен под водонагревателем, то сначала из него необходимо слить воду.

Информация о замене деталей приведена на Рис. А, 2-5*.

Перед обслуживанием и/или ремонтом клапана, отключите воду и

1) Снимите крышку (1) и детали 2-5 (Рис. В).

37

TÜRKÇE

MONTAJ

Tüm işlemler kalifiye personel tarafından, geçerli kurallara ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.

Montajdan sonra, ilerde başvurmak üzere bu belgeyi vananın sahibine teslim edin.

NOT! Vanayı sökmeden önce su beslemesi kapatılmalıdır. Vana istisnacının altına monte edilmişse, önce bu boşaltılmalıdır.

Yedek parça ayrıntıları için şekil A*'ya bakın.

Vanayı temizlemek ve/veya çalışır duruma getirmek için suyu kapatın ve şunları yapın:

- 1) Kapağı (1) ve 2-5 (Şekil B) numaralı parçaları çıkarın.
- 2) İç parçalardaki tüm kireç birikintilerini (kalsiyum birikintileri) veya yabancı maddeleri dikkatle temizleyin.
- 3) Vanayı yedek parçalarla monte edin. Ayar düğmesini (1) Şekil C'ye göre monte edin. Ayarvidasının (2) tamamen açık konumda (tamamen saat yönünün aksine döndürilmiş durumda) olduğundan emin olun (Şekil C1). Ayar düğmesini maksimum sıcaklığı endeks noktasını işaret edecek şekilde monte edin (Şekil C2). Yalnızca içme suyu uygulamaları için onaylanmış silikon yağ kullanılabilir.
- 4) Sıcaklığa ayarlayın (Şekil D).

SICAKLIK AYARI

Karışım su sıcaklığını ayarlamak için, Şekil D'deki tarif edilen adımları takip edin. Su sıcaklığını vanaya en yakın musluktan

СРПСКИ

ИНСТАЛАЦИЈА

Све радије мора да обавља квалификовано особље у складу са одговарајућим правилима и уредбама.

Након инсталације, овај летак оставите код власника вентила као подсетник за убудуће.

ПАЖЊА! Довољ воде треба да се затвори пре расклапања вентила. Када је вентил постављен испод калорифера, мора прво да се оцеди.

Погледајте сл. А, 2-5* за детаље о замени дела.

За чишћење и/или реновирање вентила искључите воду и:

- 1) Скините поклонац (1) и делове 2-5 (сл. В)
- 2) Пажљиво уклоните сваки каменац или страна тела са свих унутрашњих делова.

3) Склопите вентил замењеним деловима. Склопите прекидач за подешавање као на сл. С. Постарајте се да је подешавајући завртња (2) потпуно отворен, тј. окренут до краја у смеру супротном од смера кретања казаљке на сату (сл. С1). Склопите прекидач за подешавање (1) са ознаком максималне температуре окренутом према индексном знаку (сл. С2). За апарате за пијаћу воду дозвољено је коришћење искључиво силиконског мазива.

4) Подесите температурлу. (сл. D)

ПОДЕШАВАЊЕ ТЕМПЕРАТУРЕ

За подешавање температуре мешавине воде пратите кораке које описују слике D. Проверите подешену температурлу мерењем

42

43

44

45

УСТАНОВЛЕННЯ

Усі роботи мають виконуватися кваліфікованим персоналом згідно з відповідними процедурами та стандартами.

Завершивши встановлення, залиште цю інструкцію у власника клапана для довідок у майбутньому.

УВАГА! Перед розбиранням клапана воду необхідно перекрити. Якщо клапан установлено під калорифером, спочатку необхідно злити воду з калорифера.

Див. рис. А, 2-5*, щоб отримати відомості щодо заміни деталей.

Щоб очистити клапан для відновлення його нормальної роботи, перекрійте воду та:

- 1) зніміть ковпачок (1) і деталі 2-5 (Рис. В);
- 2) обережно зніміть увесь вапняний наліт і всі забруднення з усіх внутрішніх частин;

- 3) установіть клапан із замінними частинами; Установіть регулювальну ручку, як це показано на Рис. С.

Переконайтесь, що регулювальний гвинт (2) є в повністю відкритому положенні, тобто його повністю повернено проти годинникової стрілки (Рис. С1). Установіть регулювальну ручку (1) з позначкою максимальної температури навпроти індексної точки (Рис. С2).

Допускається використання лише силиконової смазки, дозволеної для використання в системах постачання питної води.

- 4) відрегулюйте температуру. (Рис. D)






РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Для регулювання температури змішаної води дотримуйтесь кроків, які наведено на Рис. Д. Перевірте встановлену температуру, вимірювши температуру води в найближчому до клапана крані.


Для гарантування правильності настройок клапана цю температуру слід перевіряти щорічно.

Жорстка вода може призводити до появи вапняного нальоту, що у крайніх випадках може спричинити заїдання внутрішніх деталей. Як правило, чищення внутрішніх деталей відновлює нормальну роботу клапана.






Також може бути необхідним чищення сідла клапана і/або заміна термостата.

A**VTA320****VTA330****VTA350 /
VTA360****VTA310 /
VTA370****i****C****1****2**

VTA310, VTA370

VTA320, VTA330,
VTA350, VTA360

MAX

3**B****2****3****4****D**

INDEX

1

°C

2

>60 s

>4 l/min

>0,07 l/sek