

## Модуль ТСМ-220

Руководство по монтажу и эксплуатации.

### Применение.

Модуль «ТСМ-220» предназначен для 3-х ступенчатого изменения скорости вращения однофазных вентиляторов с номинальным напряжением питания 220В, 50Гц.

Для управления модулем необходимо применение внешнего переключающего устройства. Например, термостат с 3-х ступенчатым переключающим выходом (см. рис.3).




Рис. 1. Модуль ТСМ. Внешний вид.

1. Корпус
2. Герметизируемые входы для подключения сети и управления.
3. Герметизируемый выход подключения вентиляторов

### Технические характеристики.

- Габаритные размеры (ДхШхВ, мм) – 130x82x55мм;
- Номинальное напряжение питания – 220В, 50Гц;
- Максимальная подключаемая нагрузка – 300Вт;
- Рабочая температура окружающей среды - +5° ÷ +35°C;
- Степень защиты – IP 55;
- Диаметр кабеля на входе – 4÷8мм;
- Диаметр кабеля на выходе – 3÷6,5мм;
- Имеются крепежные отверстия ø4,2мм вне герметизируемой области.

### Требования безопасности.

- Модуль подключается к электросети, имеющей трехпроводную схему, с дополнительным заземляющим проводником.
- Электросеть потребителя обязательно должна иметь отключающую и предохранительную аппаратуру.
- Перед выполнением работ по монтажу (демонтажу) необходимо обесточить подводящие провода. Все работы производятся квалифицированными специалистами с соблюдением правил электробезопасности.

### Монтаж и эксплуатация.

Соединения модуля производить по прилагаемой схеме.

Монтаж производить гибким медным проводом сечением не менее 0,75мм<sup>2</sup>.




Рис. 2. Схема подключения модуля ТСМ-220

### Порядок монтажа:

1. Снять крышку модуля.
2. Произвести соединения согласно схеме. Соблюдайте порядок подключаемых проводов (фаза – ноль) во избежание выхода модуля из строя.
3. Подключить питание и управление (Q<sub>1</sub>÷Q<sub>3</sub>).
4. Проверить регулирование вентиляторов на всех скоростях. При необходимости откорректировать обороты минимальной скорости потенциометром R<sub>5</sub> (см. рис.2). *Вентилятор не должен останавливаться на минимальных оборотах.*
5. Отключить питание, закрыть крышку модуля.

Модуль не предназначен для работы в помещениях с повышенной влажностью или агрессивной средой.

Россия, 171502, г. Кимры Тверской обл., ул. Орджоникидзе, д. 83а;  
ООО «Кимрский завод теплового оборудования «РАДИАТОР»;  
тел.: (48236) 2-92-50, 2-92-46, 2-16-97; факс: (48236) 3-14-81, 3-67-64;  
www.kztoradiator.ru e-mail: market@kztoradiator.ru,




Рис. 3