



системы кондиционирования воздуха

с е р и я **PROF**



компрессорно-конденсаторные блоки  
**LUQ-H09/12/18/24/36**  
**LUQ-H48/60/96/150**

# СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры предосторожности .....	2
2. Подготовка к монтажу .....	3
3. Установка наружного блока .....	4
4. Установка фреоновпровода .....	6
5. Электрические соединения .....	8
6. Комплект фреоновой обвязки .....	11
7. Подготовка к пусконаладочным работам .....	12

Перед выполнением работ по установке кондиционера внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Установка кондиционера и подключение труб и проводов должны выполняться в строгом соответствии с инструкциями.

## 1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Данное оборудование не может устанавливаться пользователем.

Работы по установке и подключению должны выполняться специалистами в соответствии с инструкциями и местными нормами. Любые изменения в структуре здания, необходимые для выполнения монтажа, должны выполняться в соответствии с местными строительными нормами.

Необходимо использовать кабели, которые соответствуют требованиям правил технической эксплуатации.

Необходимо обеспечить безопасность персонала в процессе монтажа.

Не включайте питание до завершения работ по монтажу.

В силу возможной утечки хладагента в процессе монтажа необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию во избежание повышенной концентрации, которая может быть небезопасной для здоровья.

Для предотвращения образования окалина пайку проводите с применением азота.

### ОСТОРОЖНО!

Данное оборудование не должно устанавливаться в местах с повышенным содержанием эфирных масел (включая машинное масло) или с кислотной атмосферой. В противном случае может снизиться производительность или произойти повреждение внутренних частей оборудования.

Необходимо использовать автомат токовой защиты соответствующего номинала. Убедитесь, что установлено устройство предотвращения утечки тока. Убедитесь, что установлено заземление.

## Технические характеристики

Модель		LUQ-H09	LUQ-H12	LUQ-H18	LUQ-H24
Холодопроизводительность	[кВт]	2.6	3.51	5.2	7.3
Потребляемая мощность	[кВт]	1.0	1.3	2.0	3.05
Рабочий ток	[А]	4.6	5.9	10.0	5.1
Питание	[В]	220	220	220	380
Уровень шума	[дБ]	50	51	52	52
Хладагент		R22	R22	R22	R22
Диаметр труб (ж/г)	[мм]	6.35/9.53	6.35/12.7	6.35/12.7	9.53/15.88
Габаритные размеры (ШхВхГ)	[мм]	700x535x235	780x540x250	845x695x335	895x860x330
Вес	[кг]	26	34	57	68
Макс.длина фреоновпровода	[м]	10	10	20	20
Максимальный перепад высот	[м]	5	5	10	10
Количество контуров		1	1	1	1

Модель		LUQ-H36	LUQ-H48	LUQ-H60	LUQ-H96	LUQ-H150
Холодопроизводительность	[кВт]	10.5	14.0	17.0	28.1	43.99
Потребляемая мощность	[кВт]	3.7	4.7	6.57	11.8	16.0
Рабочий ток	[А]	6.5	8.2	10.0	20.1	30
Питание	[В]	380	380	380	380	380
Уровень шума	[дБ]	55	55	65	70	63
Хладагент		R22	R22	R22	R22	R22
Диаметр труб (ж/г)	[мм]	12.7/19.05	12.7/19.05	12.7/19.05	12.7/28.6	15.88/35
Габаритные размеры (ШхВхГ)	[мм]	990x960x360	990x960x360	940x1245x340	980x1615x800	1380x1630x830
Вес	[кг]	100	100	114	280	356
Макс. длина фреоновпровода	[м]	25	25	25	50	50
Максимальный перепад высот	[м]	10	10	10	20	20
Количество контуров		1	1	1	1	1

## 2. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

### ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ

1. Выберите место с достаточным пространством для монтажа и обслуживания.
2. Выберите место, где забор и отток воздуха не блокированы и отсутствует сильный ветер.
3. Для лучшей вентиляции выберите сухое место.
4. Выберите место, которое позволит установить наружный блок на горизонтальную поверхность, и которое сможет выдержать его вес и не увеличит шум.
5. Убедитесь, не доставляет ли шум, потоки воздуха или конденсат, образующийся при работе кондиционера, беспокойства окружающим. Выберите место, в котором отсутствует риск утечки легко воспламеняющегося газа.
6. Выберите место, обеспечивающее простоту монтажа.

### ВНИМАНИЕ!

Установка в следующих местах может привести к поломке кондиционера:

1. В местах со смазочно-охлаждающими жидкостями или минеральными маслами.
2. На побережье или в местах, где в воздухе высокое содержание соли.
3. Рядом с горячим минеральным источником или в местах, где атмосфера содержит агрессивный газ, например, пары серной кислоты.
4. В автомобилях, кабинах или других местах, где возможна сильная вибрация или толчки.
5. В местах с сильным электромагнитным полем.

6. В других местах с особой атмосферой.

Если избежать установки в таком месте нельзя, проконсультируйтесь с соответствующим сервисным центром.


### 3. УСТАНОВКА НАРУЖНОГО БЛОКА

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не устанавливайте компрессорно-конденсаторный блок на открытом солнце, а также вблизи отопительных приборов. Если установка блока в таком месте неизбежна, закройте его защитным экраном.

Если блок будет устанавливаться на побережье или на большой высоте, т.е. в местах, где дует сильный ветер, необходимо устанавливать его вдоль стены, чтобы обеспечить нормальные условия работы блока.

При очень сильном ветре необходимо предотвратить задувание воздуха в наружный блок.



Наружный и внутренний блоки должны располагаться как можно ближе друг к другу. Минимальные расстояния между наружным блоком и препятствиями, показанные на монтажных схемах, могут отличаться от расстояний в условиях монтажа в герметичном помещении. Необходимо оставить открытый доступ со всех сторон.

#### ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И УСТАНОВКА

При подъеме агрегата на стропях необходимо соблюдать осторожность, т.к. центр его тяжести не совпадает с его геометрическим центром.

Не закрывайте воздухозаборные устройства наружного блока во избежание их повреждения.

Не прикасайтесь к вентилятору руками или другими предметами.

Не наклоняйте его более чем на 45 градусов и не кладите на боковую сторону.


Надежно зафиксируйте опоры блока болтами во избежание его опрокидывания при землетрясении или сильном ветре.

При подъеме LUQ-H96 и LUQ-H150 используйте стальные тросы сечением не менее 6 мм<sup>2</sup> каждый.

Обязательно используйте прокладки из дерева, резины и т.п. во избежание повреждения корпуса компрессорно-конденсаторного блока.

Используйте специальные опоры для подъема блока (см.рисунок)


Сделайте бетонный фундамент.




## НЕОБХОДИМЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Во избежание снижения эффективности из-за ограниченного притока или циркуляции воздуха, по возможности удалите расположенные вблизи блока препятствия.


Минимальные расстояния между наружным блоком и препятствиями, показанные на монтажных схемах, могут отличаться от расстояний в условиях монтажа в герметичном помещении. Необходимо оставить открытый доступ в трех направлениях (А, В, С).




При установке LUQ-H96 и LUQ-H150 предусмотрите сервисное пространство перед лицевой панелью блока не менее одного метра.



При установке двух и более блоков рядом расстояние между ними не должно быть менее 100 мм. Если фреонпровод проходит под блоками, то блоки должны быть установлены на фундамент высотой не менее 500 мм.



Расстояние между крепежными винтами см. на рисунке ниже.



## 4. УСТАНОВКА ФРЕОНОПРОВОДА

Меры предосторожности:

Не допускайте попадания воздуха, пыли или иных материалов в трубопроводы во время их монтажа. Монтаж соединительной трубы нельзя начинать до окончательной установки наружного и внутреннего блоков.

Соединительная труба должна оставаться сухой, не допускайте попадания в нее влаги во время монтажа.

### Подготовка соединительной трубы


1. Отрежьте требуемую длину трубы. Затем изолируйте трубу (обмотайте ее изоляционной лентой после сгибания). Во избежание повреждения изгибайте трубку по максимально возможному радиусу.
2. Для того чтобы согнуть трубку по небольшому радиусу, используйте гибочное приспособление.

### Установка труб

1. Просверлите отверстие в стене (под размер стеновой проходки, диаметром 90-105 мм), затем установите соединительные фитинги, такие как стеновая проходка и ее крышка.
2. Надежно привяжите кабели к соединительной трубе лентой. Не допускайте попадания воздуха внутрь трубы, т.к. это может привести к образованию конденсата.
3. Вставьте соединительную трубу через проходку в стене с наружной стороны. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить остальные трубопроводы.
4. Соедините трубы.
5. Вакуумируйте систему.
6. Затем откройте штоки запорных вентилях наружного блока, чтобы обеспечить поток хладагента через трубу, соединяющую внутренний блок с наружным.
7. Проверьте герметичность соединений с помощью течеискателя или мыльной пены.
8. Закройте места соединения трубы с внутренним блоком термоизолирующей/изоляционной оболочкой (фитинги), и надежно привяжите ее лентой для предотвращения утечек.

### Процедура соединения труб

1. Согните трубку нужным образом, соблюдая осторожность, чтобы не повредить ее. Угол изгиба не должен превышать 90 градусов. Начинайте сгибать трубу с ее середины. Радиус изгиба должен быть как можно больше. Не сгибайте трубу более трех раз.
2. Вставьте приспособление для развальцовки в трубу и развальцуйте ее



### **Внимание!**

**Обмажьте поверхности раструба и соединительные гайки густой смазкой и закрутите их рукой на 3~4 оборота, перед тем как закручивать их до конца (см. рис. выше).**

**При выполнении операций соединения и отсоединения труб необходимо использовать одновременно два гаечных ключа.**

Запорный вентиль наружного блока должен быть полностью закрыт (в исходном состоянии). В течение не более 5 минут подсоедините раструб. Если гайки будут оставаться открученными более продолжительное

время, в систему может попасть пыль и другая грязь, что впоследствии может привести к неисправности. Поэтому перед соединением используйте хладагент или вакуумный насос, чтобы вытеснить воздух из трубы.

3. Закрутите гайки в монтажно-ремонтных точках.

Соедините трубу с внутренним блоком, затем с наружным.

**Осторожно!**

**При слишком большом моменте возможно повреждение раструба, при слишком маленьком соединении будет негерметичным.**

Определить необходимый момент можно по таблице:

Размер трубы	Момент затягивания	Размеры машинной обработки раструба (А)
Ф6.35 мм	14-17 Н*м	8.2-8.3 мм
Ф9.52 мм	32-40 Н*м	12.0-12.4 мм
Ф12.7 мм	50-60 Н*м	15.4-15.8 мм
Ф15.88 мм	62-75 Н*м	18.6-19.0 мм
Ф19.05 мм	98-120 Н*м	22.9-23.3 мм
Ф28.6 мм	пайка	
Ф35 мм	пайка	

**Внимание!**

**Для предотвращения образования окалины пайку проводите только с применением азота.**

**Внимание!**

**Для обеспечения нормального возврата масла в компрессор устанавливайте маслоподъемные петли через каждые 3 метра если компрессорно-конденсаторный блок установлен выше испарителя на 5 и более метров.**

**Дозаправка хладагентом**

Необходимый объем хладагента:

При длине трубы более 5 м дополнительное количество хладагента рассчитывается по формуле:

Жидкость Ф6.35 Кол-во хладагента=0,030\*(L-5), кг

Жидкость Ф9.52 Кол-во хладагента = 0,065\*(L-5), кг

Жидкость Ф12.7 Кол-во хладагента=0,090\*(L-5), кг

Жидкость Ф12.7 Кол-во хладагента=0,115\*(L-5), кг (Только для моделей LUQ-H96 и LUQ-H150)


**Запишите на блоке объем дозаправленного хладагента для дальнейшего технического обслуживания.**

**Удаление воздуха вакуумным насосом**

(Рекомендации по использованию раздаточной гребенки см. в руководстве по эксплуатации вакуумного насоса).



1. Отверните и снимите технологические гайки запорных вентилях А и В, соедините заправочный шланг раздаточной гребенки с технологической муфтой запорного вентиля А. (Оба запорных вентиля А и В должны быть закрыты).
2. Соедините патрубок заправочного шланга с вакуумным насосом.
3. Полностью откройте нижний рычаг раздаточной гребенки.
4. Включите вакуумный насос. Как только начнется откачка, немного ослабьте гайку технологического штуцера запорного вентиля В, чтобы определить, поступает ли воздух внутрь (по изменению звука работы насоса; при этом показания манометра должны быть ниже нуля). Затем снова закрутите гайку.
5. По окончании откачки полностью закройте нижний рычаг раздаточной гребенки и отключите вакуумный насос.
6. После 15 минут работы насоса проверьте показания манометра, он должен показывать  $1.0 \cdot 10^{-6}$  Па (-76 см. рт. ст.).
7. Ослабьте и снимите квадратные крышки запорных вентилях А и В, чтобы полностью открыть вентиля, затем зафиксируйте их.
8. Отсоедините заправочный шланг от технологического патрубка запорного вентиля А, закрутите гайку






**Внимание!**

Перед проверкой все запорные вентили необходимо открыть. Каждый блок имеет два запорных вентилей разных размеров со стороны наружного блока.



**Проверка герметичности**

Проверьте герметичность мест соединения с помощью течеискателя или мыльной пены.



Примечание:

- A газовой запорный вентиль
- B жидкостной запорный вентиль
- C, D патрубки для соединения труб с внутренним блоком.

**Изоляция**

Изоляционный материал должен закрывать все открытые части раструбных соединений с газовой и жидкостной сторон и трубу с хладагентом.

Не допускается наличие зазоров между ними.

Некачественная изоляция может быть причиной образования конденсата.

**5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ**

Внимание:


1. Питание блока должно подводиться от отдельного источника с требуемым номинальным напряжением.
2. Внешний источник питания должен иметь провод заземления.
3. Монтаж электропроводки должен осуществляться персоналом, имеющим необходимую квалификацию, в соответствии с электрическими коммутационными схемами.
4. В электропроводке должен быть предусмотрен электрический разъединитель, обеспечивающий физическое разъединение контактов всех активных проводников, в соответствии с национальными требованиями к монтажу электроустановок.
5. Силовая и сигнальная проводка должны быть проложены таким образом, чтобы предотвратить их воздействие друг на друга и их контакт с соединительной трубой или корпусом запорного вентилей.
6. Для удлинения используйте провода того же типа. Скрутки проводов не допускаются, соединения должны быть пропаяны и покрыты изоляционной лентой.
7. Не включайте питание, пока не проведена полная проверка электропроводки.



### Подключение ККБ

1. Снимите защитную панель
2. Открутите винты технологической панели и потяните ее в показанном стрелкой направлении, чтобы снять защитную панель.

**Примечание:** Соблюдайте осторожность, чтобы не поцарапать поверхность корпуса блока.



### Внимание!

На рисунке показана стандартная модель, которая может отличаться от вашего наружного блока.


## СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Для включения ККБ LUQ-N9, LUQ-N12, LUQ-N18, LUQ-N24, LUQ-N36, LUQ-N48, LUQ-N60, LUQ-N96, LUQ-N150 необходимо подать управляющий сигнал 220 В на клемму №1.


### Внимание!

Обращаем Ваше внимание на то, что у блоков различной производительности клемма нейтрали располагается в разных местах клеммной колодки (см. рисунки ниже).

### LUQ-N9, LUQ-N12, LUQ-N18




## LUQ-H24





Код	Наименование
COMP	компрессор
FAN3	Эл.вентилятор
CAP3	конденсатор компр.
S.V.	клапан 4-х ходовой
KM1	контактор
HEAT	подогрев картера компр.
XT4	колодка клеммная
XT5, XT6	колодка клеммная
H-PRO	реле выс. давления
OT1	детектор тока
RT3	датчик темпер. трубы
XS8 - 9	разъемы
XP8 - 9	разъемы
CN09 - 208	разъемы
K1	защитное термореле
RT4	датчик температуры
XT3	колодка клеммная
T5	трансформатор
L-PRO	реле низк. давления

## Компрессорно-конденсаторные блоки LUQ-H36, LUQ-H48, LUQ-H60





## LUQ-H96, LUQ-H150



Положение DIP-переключателей на плате управления ККБ


## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВУХ БЛОКОВ LUQ-H96



Положение DIP-переключателей на плате управления ККБ

**Внимание!** При подключении блоков LUQ-H9, LUQ-H12, LUQ-H18 убедитесь в наличии перемычки между клеммами 1 и 4, при подключении LUQ-H36, LUQ-H48, LUQ-H60, LUQ-H96 убедитесь в наличии перемычки между клеммами 1 и 3. В случае ее отсутствия установите перемычку самостоятельно.

**Примечание.** При использовании двух блоков LUQ-H96 в составе одной системы, удалите перемычку JP3 с электронной платы управления ведущего и ведомого блоков (см. рисунок ниже)



В моделях LUQ-H09, LUQ-H12, LUQ-H18, LUQ-H24, LUQ-H36, LUQ-H48, LUQ-H60 установлен регулятор давления конденсации ЭРКО-01, которое регулирует скорость вращения вентилятора, и поддерживает тем самым требуемое давление конденсации в системе.

**Внимание!**

Для нормального функционирования компрессорно-конденсаторного блока контроллер, посылающий сигнал на включение ККБ должен иметь функцию 3-минутной задержки пуска. Отсутствие 3-минутной задержки пуска ККБ может привести к преждевременному выходу компрессора из строя. Если используемый контроллер не имеет такой функции, то необходимо установить дополнительное реле с задержкой пуска. Использование ККБ без устройства задержки пуска компрессора является грубым нарушением правил технической эксплуатации.


## 6. КОМПЛЕКТ ФРЕОНОВОЙ ОБВЯЗКИ

Компрессорно-конденсаторные блоки подсоединяются к секции охлаждения двумя линиями хладагента: жидкостной и газовой (линией всасывания). В системах с компрессорно-конденсаторными блоками LUQ-H18, LUQ-H24, LUQ-H36, LUQ-H48, LUQ-H60, LUQ-H96, LUQ-H150 на соединительном жидкостном трубопроводе перед воздухоохладителем необходимо установить дополнительные элементы холодильного контура: ТРВ (терморегулирующий вентиль), соленоидный клапан, смотровое стекло, фильтр-осушитель. Подбор ТРВ должен осуществляться с учетом всех параметров установки и является важным моментом, определяющим работу центрального кондиционера в режиме охлаждения. Для упрощения подбора можно использовать предлагаемые комплекты, указанные в таблице.

Компоненты

Модель	LUQ-H18	LUQ-H24	LUQ-H36	LUQ-H48	LUQ-H60	LUQ-H96	LUQ-H150
Производитель	ALCO	ALCO	ALCO	ALCO	ALCO	ALCO	ALCO
ТРВ (вставка к ТРВ)	TISE-HW R22	TIE-HW R22 TIO-003	TX6-H02	TX6-H03	TX6-H03	TX6-H04	TX6-H06
Клапан соленоидный (катушка к клапану)	200 RB 2 T2 240-220V	200 RB 4T3 240-220V	200 RB 4 T4 240 RA 220V	200 RB 4 T4 240 RA 220V	200 RB 4 T4 240 RA 220V	200 RB 4 T4 240 RA 220V	240RA 8T5 240RA 220V
Стекло смотровое	MIA 014	MIA 038S	MIA 012S	MIA 012S	MIA 012S	MIA 012S	MIA 058
Фильтр-осушитель	ADK052S	ADK 053S	ADK 084S	ADK 084S	ADK 084S	ADK 084S	ADK 165S

### Схема подключения комплекта фреоновой обвязки



## 7. ПОДГОТОВКА К ПУСКОНАЛАДОЧНЫМ РАБОТАМ

1. Проведение испытаний возможно только после полного завершения монтажных работ.
2. Перед проведением испытаний необходимо удостовериться в следующем:
  - Наружный блок смонтирован правильно.
  - Трубопроводы и электропроводка проложены и смонтированы правильно.
  - Проведена проверка системы трубопровода хладагента на герметичность.
  - Нет препятствий для отвода конденсата.
  - Теплоизоляция функционирует нормально.
  - Провода заземления соединены правильно.
  - Длина трубы и объем заправленного хладагента просчитаны и записаны.
  - Параметры напряжения в сети соответствуют требованиям.
  - Вблизи приточных и выпускных отверстий наружного и внутреннего блоков нет препятствий.
  - Запорные вентили газовой и жидкостной сторон открыты.
  - Кондиционер предварительно прогрет при включенном питании.
3. Проведение испытания
  - Установите кондиционер в режим “охлаждение” с помощью пульта дистанционного управления и выполните следующие проверки в соответствии с “Инструкцией пользователя”.
  - Проверка:
    - Не возникает ли во время работы неестественный шум или вибрация.
    - Не доставляет ли шум, потоки воздуха или конденсат, образующийся при работе кондиционера, беспокойства окружающим.
    - Отсутствуют утечки хладагента.
  - В случае обнаружения неисправности, ее необходимо устранить в соответствии с указаниями главы “Неисправности и их возможные причины” Руководства пользователя.

#### Внимание!

Для нормального функционирования компрессорно-конденсаторного блока контроллер, посылающий сигнал на включение ККБ должен иметь функцию 3-минутной задержки пуска. Отсутствие 3-минутной задержки пуска ККБ может привести к преждевременному выходу компрессора из строя. Если используемый контроллер не имеет такой функции, то необходимо установить дополнительное реле с задержкой пуска. Использование ККБ без устройства задержки пуска компрессора является грубым нарушением правил технической эксплуатации.

#### Внимание!

В ходе пусконаладочных работ одним из важнейших элементов является **правильная настройка терморегулирующего вентиля (ТРВ)**. Неправильная настройка ТРВ может повлечь за собой выход оборудования из строя.

## КОДЫ ОШИБОК

### LUQ-H18...60

LED1	LED2	LED3	Неисправность
Мигает	Выключен	Выключен	Неправильное чередование фаз (перефазировка)
Мигает	Выключен	Выключен	Отсутствие фазы А, В
Выключен	Выключен	Выключен	Отсутствие фазы С
Мигает	Мигает	Выключен	Защита по низкому давлению
Выключен	Мигает	Мигает	Короткое замыкание датчика Т3
Выключен	Мигает	Выключен	Короткое замыкание датчика Т4
Мигает	Мигает	Мигает	Защита по превышению температуры конденсатора

### LUQ-H96

LED1	LED2	LED3	Неисправность
Мигает	Выключен	Выключен	Ошибка связи
Мигает	Мигает	Выключен	Защита по низкому давлению
Выключен	Выключен	Мигает	Ошибка датчика температуры помещения Т4, или защита по высокому давлению/высокой температуре компрессора
Мигает	Выключен	Мигает	Зарезервировано
Выключен	Мигает	Мигает	Защита по температуре конденсатора
Выключен	Мигает	Выключен	Ошибка или короткое замыкание датчика температуры трубы Т3
Мигает	Мигает	Мигает	Перефазировка или отсутствие фазы

### LUQ-H150

LED1	LED2	LED3	Неисправность
Горит	Горит	Горит	Работа в режиме обогрева после запуска компрессора
Горит	Выключен	Горит	Работа в режиме охлаждения после запуска компрессора
Горит	Горит	Выключен	Работа в режиме обогрева. При срабатывании защиты по датчику Т2 внутреннего блока по высокой температуре испарителя. Отключается вентилятор, работа компрессора продолжается.
Горит	Выключен	Выключен	Режим размораживания
Медленно мигает	Медленно мигает	Медленно мигает	Режим ожидания
Быстро мигает	Выключен	Горит	Ошибка датчика температуры воздуха на наружном блоке
Выключен	Быстро мигает	Горит	Ошибка датчика температуры трубы
Быстро мигает	Быстро мигает	Горит	Перефазировка, нет одной из фаз
Быстро мигает	Быстро мигает	Быстро мигает	Ошибка датчика температуры Т3, слишком высокая температура
Быстро мигает	Выключен	Выключен	Защита по низкому давлению 1
Выключен	Быстро мигает	Выключен	Защита по высокому давлению и защита по исходящему воздуху 1
Быстро мигает	Быстро мигает	Выключен	Защита по току 1
Выключен	Выключен	Быстро мигает	Защита по току 2
Быстро мигает	Выключен	Быстро мигает	Защита по току 3
Выключен	Быстро мигает	Быстро мигает	Защита по току 4
Горит	Быстро мигает	Выключен	Защита по исходящему воздуху 2 и 3
Горит	Быстро мигает	Горит	Защита по исходящему воздуху 4

Продажу, установку и сервисное обслуживание представленного  
в настоящей инструкции оборудования производит \_\_\_\_\_  
Тел. \_\_\_\_\_, факс \_\_\_\_\_, www. \_\_\_\_\_

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические характеристики оборудования, а также соответствующую техническую документацию без предварительного уведомления. Информация об изготовителе оборудования содержится в сертификате соответствия.

[www.lessar.com](http://www.lessar.com)