

**Коды ошибок**

<b>Дисплей</b>	<b>Значение ошибки</b>
E0	Ошибка чтения EEPROM, внутренний блок
E1	Ошибка межблочной связи
E3	Нет контроля вентилятора внутреннего блока
E4	Ошибка по датчику температуры T1 (Тпомещения)
E5	Ошибка по датчику T2 (Ткипения)
EC	Утечка хладагента
F1	Ошибка по датчику T4 (Нар.блок, Тнаружная)
F2	Ошибка по датчику T3 (Нар.блок, Тконденсации)
F3	Ошибка по датчику T5 (Нар.блок, Тнагнетания)
F4	Ошибка чтения EEPROM, наружный блок
F5	Нет контроля вентилятора наружного блока
P0	Неисправность IPM или его перегрузка по току
P1	Напряжение питания слишком низкое, или слишком высокое
P2	Перегрев компрессора
P4	Ошибка модуля инвертора