

| | |
|----|---|
| | |
| E0 | Ошибка чтения EEPROM внутренний блок |
| E1 | Ошибка межблочной связи |
| E2 | 0 |
| E3 | Ошибка контроля вентилятора внутреннего блока |
| E5 | Ошибка датчика наружной температуры наружного блока Ошибка чтения EEPROM наружный блок |
| E6 | Ошибка датчиков температуры внутреннего блока |
| P0 | Перегрузка по току модуля инвертора |
| P1 | Слишком низкое или слишком высокое напряжение питание |
| P2 | Слишком высокая температура нагнетания (MSR1i- 18HRDN1) |
| P4 | IGBT . |