

Серия Vida inverter	
E0	Ошибка чтения EEPROM
E1	Ошибка межблочной связи
E2	0
E3	Ошибка контроля вентилятора внутреннего блока
E5	Ошибка датчика наружной температуры наружного блока
P0	Перегрузка по току модуля инвертора
P1	Слишком низкое или слишком высокое напряжение питания
P2	Слишком высокая температура нагнетания
P4	IGBT