

Код ошибки	Расшифровка
E0	Сбой EEPROM
E1	Ошибка межблочной связи
E2	Ошибка сигнала перехода через 0
E3	Не работает вентилятор внутреннего блока, нет сигнала от датчика Холла мотора вентилятора внутреннего блока
E4	Резерв
E5	Неисправность/нет контакта датчиков температуры наружного блока
E6	Неисправность/нет контакта датчиков температуры внутреннего блока
E7	Не работает вентилятор наружного блока, нет сигнала от датчика Холла мотора вентилятора наружного блока
P0	Неисправен IPM модуль или перегрузка его по току
P1	Низкое или высокое напряжение питающей сети, или неисправность диодного моста
P2	Высокая Тнагнетания
P3	Резерв
P4	Неисправность (возможная) компрессора, неисправность IPM модуля