

| operation | timer | defrosting | auto | что означает |
|-----------|--------|------------|--------|--|
| мигает | мигает | мигает | X | Перегрузка по току, 4 раза за один час |
| X | мигает | X | X | Ошибка датчика температуры по воздуху |
| мигает | X | X | X | Ошибка датчика температуры трубного |
| X | X | мигает | X | Ошибка датчика температуры наружного блока |
| X | X | мигает | мигает | Защита(ы) наружного блока |
| мигает | мигает | X | X | Ошибка чтения EEPROM |
| X | X | X | мигает | Ошибка межблочной связи |