

Код ошибки	Расшифровка
E0	ошибка чтения контрольной суммы EEPROM
E2	Ошибка связи между наружным и внутренними блоками
E3	Ошибка связи плата управления - плата инвертора
E4	Ошибка датчика наружной температуры
E5	Ошибка по напряжению питания, фазное напряжение менее 172В, или более 265В
P1	Защита по высокому давлению
P2	Защита по низкому давлению
P3	Защита по току компрессора
P4	Защита по высокой температуре нагнетания
P5	Защита по высокой температуре конденсации
P6	Защита модуля инвертора
--	индикация в режиме ожидания (при запуске компрессора показывает номинальную мощность)
dF	работа в режиме разморозки
СЕРИЯ mini-VRF	