

## *Дозаправка хладагента*

*Нормы дозаправки:*

<i>жидкостная труба размер</i>		<i>R410A</i>
		<i>кг/м</i>
<i>Φ 6.4</i>		<i>0.022</i>
<i>Φ 9.5</i>		<i>0.060</i>
<i>Φ 12.7</i>		<i>0.110</i>
<i>Φ 15.9</i>		<i>0.170</i>
<i>Φ 19.1</i>		<i>0.250</i>
<i>Φ 22.2</i>		<i>0.350</i>
<i>Φ 25.4</i>		<i>0.520</i>
<i>Φ 28.6</i>		<i>0.680</i>

*Вычислите норму дозаправки в соответствии с диаметром и длиной всех жидкостных труб присоединенных к внешнему и внутренним блокам системы.*