

Если есть в необходимость подключения центрального контроллера ССМ03 для управления внутренними блоками серии V4 или внутренними блоками V4+ и V4, установленными в одной системе, при этом наружный блок серии V4+.

1. Установить переключатель S6 (плата наружного блока) в положение “Non-auto addressing” (заводское положение по умолчанию, 1 и 2 в OFF (нижнее положение), 3 в ON (верхнее положение)). Переключение делается при выключенном питании. Установить адреса внутренних блоков серии V4+ при помощи беспроводного пульта ДУ типа RM05 (установки делаются при поданном на внутренние блоки питания), установить адреса внутренних блоков серии V4 при помощи переключателей ENC2 и S2 (установка адреса только при выключенном питании). После окончания адресации подать питание на внутренние блоки серии V4.
2. Перевести переключатель S6 на плате наружного блока в положение “Auto addressing” 1, 2, 3 в положение OFF (нижнее). Переключение делается при выключенном питании.
3. Подать питание на наружный блок, наружный блок присвоит адреса для внутренних блоках серии V4+.

Эти правила работают и для нескольких систем (отдельные гидравлические контуры) на базе V4+.

