

76/96120kBTU

LED1	LED2	LED3	что означает
мигает	X	X	Ошибка межблочной связи
мигает	мигает	X	
X	X	мигает	Ошибка датчика температуры по воздуху
	мигает	мигает	
мигает	мигает	мигает	
X	мигает	X	Ошибка датчика температуры трубного
мигает	X	мигает	

76*96kBTU

No		
1	E1	1, ,
2	E2	2, ,
3	P1	, ,
4	P2	, ,

76/96/120kBTU

Светодиоды		Неисправность
Led1	Led2	
□	□	Режим ожидания
◆	◇	Режим охлаждения
◆	◆	Режим нагрева
◇	◆	Режим разморозки
◆	● ■	Ошибка реле контроля перекоса фаз
◆	● ● ■	Ошибка сетевого подключения
◆	● ● ● ■	Ошибка дат. Темп. На выходе компрессора
◆	● ● ● ● ■	Ошибка дат. Темп. Наружного воздуха
◇	● ■	Ошибка датчика низкого давления
○	● ■	Ошибка по низкому давлению – более 3ех раз
◇	● ● ■	Ошибка датчика высокого давления
◇	● ● ● ■	Токовая защита
◇	● ● ● ● ■	Ошибка датчика температуры конденсации

● - Горит 0,4 Сек. ○ - Горит 0,2 Сек. ◇ - Не горит ◆ - Горит ■ - Горит 2 Сек.
□ - Горит 1 Сек.

150kBTU

No	LED1	LED2	LED3	Description
1	●	●	●	(')
2	●	○	●	()
3	●	●	○	'
4	●	○	○	()
5	☆	☆	☆	
6	★	○	●	RT4
7	○	★	●	RT3A
8	★	★	●	
9	★	★	★	
10	★	○	○	
11	○	★	○	
				1
12	★	★	○	1
13	○	○	★	2
14	★	○	★	3
15	○	★	★	4
16		★	○	2,3
17	●	★	●	3

●
○:
☆
★