

ошибки на дисплее внутреннего блока			
ошибка	что означает		
P4	сработала защита по обмерзанию испарителя		
P5	сработала защита по tконденсации		
P9	идет режим оттайки или включен режим anti-cold		
E1	неисправность термистора T1(воздух)		
E2	неисправность термистора T2(трубный ВБ)		
E3	неисправность термистора T3(трубный НБ)		
E6	одна из защит наружного блока		
ошибки по LED наружного блока(48K)			
ошибка	LED1	LED2	LED3
режим ожидания на запуск компрессора	no	no	light
нарушено чередование фаз	light	no	light
превышен ток компрессора	no	light	light
нет фаз(ы)	light	light	light
сработала защита по Pвсасывания	flash 1Hz	no	light
no - не светится light - светится flash 1Hz - мигаетс частотой 1Гц			