

Хотите установить свою недельную коммутационную программу?

Коммутационный шаблон состоит из 24 вертикальных пар сегментов и может быть причислен к любому дню недели. Каждая пара представляет собой период одного часа. Их посредством можно менять температуру каждые 60 минут.

Пример:



Автоматический режим можно менять посредством изменений в коммутационном шаблоне, переключатель вида режима установите в положение .

Поступайте следующим способом:

	<ul style="list-style-type: none"> Нажатием на войдите в режим установки → Коммутационный шаблон первого дня (понедельник) покажется на дисплее. Крайний сегмент налево начнет мелькать и покажется время 00:00 При помощи установите время, в которое хотите изменить вид режима Изменение вида режима в данное время произведите нажатием на или Нажатием на или при помощи кнопки произведите изменения в следующем дне После установки коммутационных шаблонов всех дней недели нажмите на и произведенная установка будет записана
<p>Предупреждение: 30 секунд после последнего изменения регулятор покинет режим установки. В таком случае последнее изменение произведенное в коммутационном шаблоне останется незаписанным!</p>	

Хотите изменить установленное время?

	<p>Установка времени:</p> <ul style="list-style-type: none"> Нажмите коротко на → Изображенное время начнет мелькать Посредством установите требуемое время Нажатием на или сохраните установку и покиньте режим установки
--	--

Хотите вернуться к стандартным величинам?

	<p>Одновременным нажатием на кнопку , обеих кнопок и ('+', '-') на протяжении 3 секунд осуществляется Reset. Коммутационные времена и другие произведенные установки меняются обратно в свои стандартные величины.</p> <p>Предупреждение: Все индивидуальные установки будут потеряны!</p>								
Стандартные величины	Установка Нормальной температуры: 20 °C								
	Установка Экономной температуры: 8 °C								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>День</th> <th>Нормальная температура</th> <th>Экономная температура</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Пн. (1) – Пт. (5)</td> <td>6:00 – 8:00 ч 17:00 – 22:00 ч</td> <td>22:00 – 6:00 ч 8:00 – 17:00 ч</td> </tr> <tr> <td>Сб. (6) – Вс. (7)</td> <td>7:00 – 22:00 ч</td> <td>22:00 – 7:00 ч</td> </tr> </tbody> </table>	День	Нормальная температура	Экономная температура	Пн. (1) – Пт. (5)	6:00 – 8:00 ч 17:00 – 22:00 ч	22:00 – 6:00 ч 8:00 – 17:00 ч	Сб. (6) – Вс. (7)	7:00 – 22:00 ч
День	Нормальная температура	Экономная температура							
Пн. (1) – Пт. (5)	6:00 – 8:00 ч 17:00 – 22:00 ч	22:00 – 6:00 ч 8:00 – 17:00 ч							
Сб. (6) – Вс. (7)	7:00 – 22:00 ч	22:00 – 7:00 ч							

Появляется на дисплее только символ (Только для версии с батареями)

После появления этого символа необходимо поменять батареи в сроке 2 недель.

Хотите поменять батареи? (Только для версии с батареями)

- Подготовьте две щелочные батареи типа AAA, 1.5 В
 - Возьмите держатель батарей, извлеките старые и положите новые батареи, держатель засуньте обратно
- Предупреждение: Установленные данные сохраняются максимально на протяжении 3 минут!**
- Использованные батареи выбросите в для этого предназначенную мусорную корзину

Советы для экономного отопления без потери комфорта

- Отапливайте свои помещения максимально на температуру 21 °C
- Переключайте вид режима в Экономную температуру и тогда, когда Вы отсутствуете только короткое время
- Проветривайте только на короткое время, но с настежь открытыми окнами.
