

Инструкция по запуску котла с автоматикой безопасности MINISIT 710

Работы по монтажу, инструктаж по эксплуатации, запуск в работу, профилактическое обслуживание и ремонт котла производятся специализированной организацией и местным управлением газового хозяйства в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления».

1. Заполнить отопительную систему водой.
*ПРИ ОТСУТСТВИИ ТЯГИ ЗАЖИГАТЬ
ГАЗОГОРЕЛОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАПРЕЩАЕТСЯ.*

1. Открыть газовый кран на подводящем газопроводе.
2. Повернуть ручку регулятора в положение («★»)



1. Нажать кнопку подачи газа на пилотную горелку «★».



1. Нажать кнопку пьезорозжига.



1. Отпустить ручку регулятора. Запальник горит.



1. Повернуть ручку регулятора в положение соответствующее выбранной температуре.

