

Инструкция по запуску котла с автоматикой безопасности VS820 Honeywell

Работы по монтажу, инструктаж по эксплуатации, запуск в работу, профилактическое обслуживание и ремонт котла производятся специализированной организацией и местным управлением газового хозяйства в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления».

1. Поверните рукоятку устройства по часовой стрелке в положение OFF.



2. Поверните рукоятку устройства против часовой стрелки в положение PILOT.



3. Нажмите на рукоятку и удерживайте ее в нажатом состоянии во время розжига пилотной горелки пьезорозжигом.




4. Подержите рукоятку устройства в нажатом состоянии примерно одну минуту, затем отпустите.

Если пилотная горелка потухнет, поверните рукоятку по часовой стрелке в положение OFF. Повторите шаги с 1 – 3

5. Отпустите рукоятку устройства. Пилотная горелка будет продолжать гореть.



6. Поверните рукоятку против часовой стрелки в положение ON.



7. Поверните ручку управления терморегулятора в положение соответствующее выбранной температуре.

