

## ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ SPIROTOP

Применяется к типам изделий, начинающихся с АВ, кроме ABS.

Изготовитель: Spirotech b.v. Helmond - Нидерланды

Изделие компании «Spirotech» разработано и изготовлено в соответствии с обычной технической практикой, как указано в Директиве по оборудованию, работающему под давлением (97/23/ЕС статья 3.3), принятой Европейским парламентом и Европейским советом в мае 1997 г.

### Инструкция

Данная инструкция должна быть передана конечному пользователю, который должен хранить ее.

### Учитывайте местные нормы.

### Применение

Полностью автоматизированное удаление воздуха и газа из нагретой воды, охлажденной воды, смесей вода / гликоль, и технической воды. Непригоден для деминерализованной воды, питьевой воды и опасных или горючих веществ. Не используйте в сочетании с химическими добавками.

### Диапазон давления и температуры

От 0 до 10 бар; от 0 до 110 С, если только на изделие ясно не указано иное.

*Установка и техобслуживание должны осуществляться компетентным специалистом.*

При работе с изделием Spirotop всегда отводите давление от установки и позвольте ей остыть.

### Установка

Spirotop должен устанавливаться в том месте, где ожидается закупорка воздуха.

- Подсоедините размер G 1/2 Female.
- Убедитесь, что выпускной клапан (1) всегда оставлен в исходном положении.
- Если установка проверяется сжатым воздухом, Spirotop должен быть временно перекрываться заглушкой R 1/2 (не поставляется) (1).
- Будьте осторожны: заглушка R 1/2 всегда удаляется перед запуском установки.
- Максимально допустимое давление при испытании 15 бар.

### Использование Spirotop

#### Общие рекомендации/обязанности

- Будьте осторожны: прикосновение к работающему изделию может вызвать ожоги.

### Гарантия

- Компания “Spirotech” предоставляет трехгодичную гарантию на свои изделия со дня их приобретения.
- Некомпетентное использование, неправильная установка или попытки самостоятельно произвести ремонт приводят к недействительности любой претензии в отношении гарантии.
- **УЩЕРБ, ВОЗНИКАЮЩИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕИСПРАВНОСТИ, НЕ ВКЛЮЧЕН В ГАРАНТИЮ.**

### Неисправности

- Всегда обращайтесь к своему специалисту по установке в случае неисправности.
- Если Spirotop хранился или был установлен в вертикальном положении, но не был заполнен, в течение длительного периода времени, выпускной клапан может протекать в течение короткого промежутка времени. Это очень быстро прекратится.