

Инструкция по монтажу

для специалистов



Кодирующий штекер котла для контроллера котлового контура Viessmann

Для водогрейных котлов низкого давления и теплообменников (сталь)

Указания по технике безопасности



Во избежание опасных ситуаций, физического и материального ущерба просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.

Указания по технике безопасности



Внимание

Этот знак предупреждает об опасности материального ущерба и вредных воздействий на окружающую среду.

- законодательные предписания по охране труда,
- законодательные предписания по охране окружающей среды,
- требования организаций по страхованию от несчастных случаев на производстве,
- соответствующие местные правила техники безопасности (см. документацию изделия)

Целевая группа

Данная инструкция предназначена исключительно для аттестованных специалистов.

- Работы на газовом оборудовании разрешается выполнять только специалистам по монтажу, имеющим на это допуск ответственного предприятия по газоснабжению.
- Электротехнические работы разрешается выполнять только специалистам-электрикам, уполномоченным на выполнение этих работ.

Работы на установке

- Выключить электропитание установки (например, с помощью отдельного предохранителя или главного выключателя) и проконтролировать отсутствие напряжения.
- Принять меры по предотвращению повторного включения установки.

Предписания

При проведении работ должны соблюдаться

Указания по технике безопасности (продолжение)



Внимание

Электростатические разряды могут стать причиной повреждения электронных модулей. Перед выполнением работ следует прикоснуться к заземленным объектам, например, к водопроводным трубам, чтобы обеспечить отвод электростатического заряда.

Применение

Для защиты теплообменника при работе на газообразном топливе и для обеспечения точной работы контроллера котла к теплообменнику прилагается кодирующий штекер котла № 1031, предназначенный для соответствующих условий применения. При работе на жидком топливе используется кодирующий штекер № 1060, приложенный к контроллеру котла.

Кодирующие штекеры котла обеспечивают на контроллере настройку следующих параметров:

	Жидкое топливо (EL)	Газообразное топливо
Номер кодирующего штекера котла	1060 (прилагается к контроллеру котлового контура)	1031 (прилагается к теплообменнику)
Минимальная температура обратной магистрали	60 °C	70 °C
Нижний предел температуры котловой воды	65 °C	75 °C

Указания по монтажу (только для газообразного топлива)

1. Демонтировать имеющийся кодирующий штекер котла из контроллера котлового контура Viessmann.
2. Установить кодирующий штекер в контроллер котлового контура Viessmann, который прилагается к теплообменнику, до ввода установки в эксплуатацию.



Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию контроллера котла



Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию контроллера котла

ТОВ "Віссманн"
вул. Димитрова, 5 корп. 10-А
03680, м.Київ, Україна
тел. +38 044 4619841
факс. +38 044 4619843

Viessmann Group
ООО "Віссманн"
г. Москва
тел. +7 (495) 663 21 11
факс. +7 (495) 663 21 12
www.viessmann.ru

5369 813 GUS Оставляем за собой право на технические изменения.



Отпечатано на экологически чистой бумаге,
отбеленной без добавления хлора.