

## Коды неисправностей Настенных газовых котлов ROCA LAURA, VICTORIA

Расшифровка

Код неполадки  
Индикация на  
панели управления

Код неполадки  
Светодиоды  
температуры  
постоянное свечение

	LAURA	Victoria
Датчик контура ГВС неисправен	01	40-90
Датчик контура отопления неисправен	02	50-90
Низкое давления в контуре системы отопления	03	-
Неисправность узла контроля потока	04	60-90
Неисправность в цепи датчиков безопасности Перепады в напряжении электросети (*)	05	40-60-90
Высокая температура теплоносителя при розжиге Сработал термостат безопасности	06	50-60-90
Неисправен датчик обратной тяги	07	40-50-60-90
Сгорел плавкий предохранитель в панели управления котла	08	70-90
Дефект в предохранительном реле (разряжено)	09	40-70-90
Дефект в предохранительном реле (не закрывается по требованию) (*)	10	50-70-90
Погасла топка. Короткое время зажигания.	11	40-50-70-90
Погасла топка при нехватке газа при розжиге. (*)	12	60-70-90
Предохранительное реле. Длительное время зажигания.	13	40-60-70-90
Высокая температура теплоносителя при работе (*) Сработал термостат безопасности	14	50-60-70-90
Обратный ход газов сгорания при работе (*)	15	40-50-60-70-90
Сгорел предохранитель	16	-
Недостаток газа или сбой в электричестве (*)	17	40-80-90
Недостаток тяги в дымоходе (выброс) Ожидание открытия пресостата	19	40-50-80-90
Недостаток тяги в дымоходе (забор ) Ожидание закрытия пресостата	20	60-80-90
Обнаружение течи в каком-либо кране ГВС (*)	22	-
Сбой в электронике (электронные помехи) (*)	23	-
Замыкание электропроводки котла или неправильное электроподключение	24	-

(\*) когда появляются эти коды, перезапустите котел, нажав на кнопку перезапуска

Для остальных кодов котел перезапустится автоматически после исправления неполадки.

Для Victoria: Если при включении и работе котла идет постоянная подача искра розжига – проверить подключение заземляющего провода панели управления котла.