

Рекомендации по монтажу

◆ Размещение

Агрегаты AQUACIAT предназначены для наружного расположения вблизи индивидуальных жилых зданий или помещений сферы услуг.

- Ничто не должно мешать потоку воздуха через теплообменную поверхность конденсатора.
- Необходим тщательный подход к выбору места расположения агрегата с учетом его совместимости с окружающей средой (уровень шума, способ доставки агрегата на место и т.д.).
- Вокруг агрегата должно быть достаточно места для проведения работ по его монтажу и техническому обслуживанию.

◆ Подключение к сети электропитания

Указания по подключению агрегата к сети электропитания изложены на электросхеме, прилагаемой к агрегату (строго придерживайтесь инструкций).

Подключение должно проводиться в соответствии с правилами электротехники и действующими нормами.

В конце силового кабеля необходимо предусмотреть плавкий проводник или размыкатель цепи (об этом должен позаботиться электромеханик).

ПРИМЕЧАНИЕ : дистанционное управление агрегата должно быть под постоянным напряжением для подачи электропитания на электронагреватель картера компрессора и устройство защиты от замерзания.

◆ Подключение агрегата к гидравлическому контуру

Проводите в соответствии с правилами гидравлики.

При появлении необходимости снижения интенсивности передачи звуковых волн через опорную поверхность и трубы агрегата необходимо укомплектовать его гибкими вставками и виброопорами.

◆ Запуск

- Следуйте нашим инструкциям по монтажу и техническому обслуживанию агрегата.

◆ Техническое обслуживание.

- Следуйте инструкциям в нашем руководстве по эксплуатации и обслуживанию агрегата.
- Рекомендуем заключить контракт на техническое обслуживание агрегата.