Библиотека СОК

Gerda – Сервисное меню



Для входа в сервисное меню нажмите и удерживайте две кнопки B5 и B6 3 секунды
Кнопками B1 и B2 можно листать меню верх-вниз
Для входа нажмите B6 .
На экране отобразится 00 и потребуется ввести пароль
Кнопками B3 и B4 вводится пароль
Кнопкой B1 или B2 необходимо подтвердить пароль
Пароль: 03 (ограниченный доступ). Доступны параметры P07 и P12
Пароль: 07 (полный доступ). Доступны все параметры
Кнопками B1 и B2 выбрать нужный параметр, зажать кнопку B5 до появления надписи SET на дисплее. Кнопками B4-B3 изменить значение параметра. Зажать кнопку B5 чтобы сохранить измененный параметр.
Для выхода из программирования необходимо нажать кнопку B6.

Код	Пояснение	По умолчанию	Диапазон
P01	Давление газа начальное 0-50(%)	25	0 - 50
P02	Тип газа 0: NG 1: LPG 2: Тип газа 3 3: Тип газа 4	0	0 - 3
P03	Время AFCT 1 - 6 минут	3	1 - 6
P04	Тип системы 0: Мгновенный 1: Накопительный бак 2: Только отопление	0	0 - 2

P06	Работа насоса в режиме центрального отопления AFCT Time 0: Насос всегда включен в системе центрального отопления AFCT 1: Насос только в течение 45 секунд в центральном отоплении AFCT	0	0 - 1
P07	Максимальная мощность центрального отопления (Примечание 1) 5-99 (%)	99	5 - 99
P08	Тип отопления ЦО 0: Радиатор 1: Напольный	0	0 - 1
P09	ГВС гистерезис ВКЛ (°C) 0 - 10 (°C)	0	0 - 10
P10	ГВС гистерезис ВЫКЛ (°C) 0 - 10 (°C)	5	0 - 10
P11	ГВС тип работы 0: выключение при 71°C 1: выключение при (заданная температура) + 5°C	0	0 - 1
P12	Способ измерения протока ГВС и давления в контуре отопления 0: EMAS гидроблок 1: CCB Pakkens датчик протока, CEME датчик давления в контуре отопления 2: CCB Pakkens датчик протока, сухой контакт давления в контуре отопления	1	0 - 2
P13	Отопительная кривая	0	0 - 30
P20	Накопительный бак ГВС тип запроса 0: Датчик 1: Термостат	0	0 - 1
P21	Температура режима Антилегионела накопительного бака ГВС и бака солнечного коллектора (°C)	60	0 - 70
P22	Длительность режима Антилегионела накопительного бака ГВС и бака солнечного коллектора 1 - 7 (минут)	7	1 - 7
P23	Разница температуры между накопительный бак ГВС/бак солнечного коллектора и контур отопления (°C)	5	0 - 20
P24	Максимальная температура накопительного бака ГВС и бака солнечного коллектора (°C)	85	0 - 90
P26	Минимальная мощность центрального отопления (Примечание 1) 0-60 (%)	0	0 - 60
P28	Гистерезис ВЫКЛ по температуре на входе AFCT 1... 10 °C	5	1 - 10
P29	Гистерезис ВКЛ по температуре на выходе AFCT 1... 10 °C	3	1 - 10
P30	Комнатный термостат ON-OFF 0: Комнатный термостат ON-OFF не используется 1: Комнатный термостат ON-OFF используется	1	0 - 1
P31	Заводские настройки 20: Сброс напоминания сервисного обслуживания 45: Сбросить все параметры на заводские 70: Очистить историю ошибок	0	0 - 99