



X - моргает (быстро), O - моргает (медленно)

| Светодиоды на ИК-приемнике внутреннего блока (все модели) | | | | | |
|---|--|-----------|-------|-----------|-------|
| Прим. | Описание | Индикация | | | |
| | | operation | timer | def / fan | alarm |
| норма | Режим ожидания | O | выкл | выкл | выкл |
| норма | Принудительный режим работы на холод (тест) | X | вкл | выкл | выкл |
| защита | перегрузка по току, 4 раза за 1 час | X | X | X | выкл |
| защита | активация защиты наружного блока (обрыв фазы, последовательность фаз, термозащита) | X | X | X | X |
| авария | термистор по воздуху внутреннего блока (обрыв, КЗ либо ненормальные показания) | выкл | X | выкл | выкл |
| авария | термистор трубный внутреннего блока (обрыв, КЗ либо ненормальные показания) | X | выкл | выкл | выкл |
| авария | термистор трубный наружного блока (обрыв, КЗ либо ненормальные показания) | выкл | выкл | X | выкл |
| авария | внутренняя ошибка процессора EEPROM | X | X | выкл | выкл |
| предупреждение | уровень воды в поддоне выше нормы менее 3 минут | выкл | выкл | выкл | X |
| авария | уровень воды в поддоне выше нормы более 3 минут | выкл | выкл | выкл | вкл |

X - моргает (быстро), O - моргает (медленно)

| Светодиоды в наружном блоке (модели трехфазные от 36000 BTU и выше) | | | |
|--|------|------|------|
| Описание | LED1 | LED2 | LED3 |
| отсутствие питания платы управления (фазы C) | выкл | выкл | выкл |
| неправильное чередование фаз, отсутствие/перекос фаз | X | выкл | выкл |
| защита по давлению в холодильном контуре | X | X | выкл |
| перегрузка по току, проседание напряжения питания, клин компрессора | выкл | выкл | X |
| ошибка передачи данных | X | выкл | X |
| обрыв или КЗ - термистор трубный наружного блока (Т3 на схеме) | выкл | X | X |
| обрыв или КЗ - термистор наружного блока по воздуху (Т4 на схеме), датчик высокого давления, датчик перегрева нагнетания компрессора | выкл | X | выкл |
| защита по высокой температуре конденсации | X | X | X |
| ожидание сигнала на включение от внутреннего блока | O | O | O |

| Индикация на пульте ДУ | |
|------------------------|--|
| Индикация | Описание |
| E2 | термистор по воздуху внутреннего блока (обрыв, КЗ либо ненормальные показания) |
| E3 | термистор трубный внутреннего блока (обрыв, КЗ либо ненормальные показания) |
| E4 | термистор трубный наружного блока (обрыв, КЗ либо ненормальные показания) |
| E5 | неисправность дренажной помпы (термодатчик) |
| E6 | активация защиты наружного блока (обрыв фазы, последовательность фаз, термозащита) |
| E7 | внутренняя ошибка процессора EEPROM |
| E8 | уровень воды в поддоне выше нормы более 3 минут |