



Проводные пульты управления KJR-01B, KJR-10B, KJR-12B не предназначены для отображения информации о режимах работы, которые были изменены при помощи пультов ССМ01, ССМ03, ССМ09, КJRF-180А. Данные пульты предназначены только передачи команд на внутренний/внутренние блоки. Ниже для примера дана схема, поясняющая работу пульта.

