

E0	Ошибка чтения EEPROM внутренний блок
E1	Ошибка межблочной связи
E2	0
E3	Ошибка контроля вентилятора внутреннего блока
E5	Ошибка датчика наружной температуры наружного блока Ошибка чтения EEPROM наружный блок
E6	Ошибка датчиков температуры внутреннего блока
P0	Перегрузка по току модуля инвертора
P1	Слишком низкое или слишком высокое напряжение питание
P2	Слишком высокая температура нагнетания (MSR1i- 18HRDN1)
P4	IGBT .