



Коды ошибок ССМ03

Код	Расшифровка
00#	нет связи между ССМ03 и платой управления ВБ
01#	нет связи между ССМ03 и адресатором
02#	резерв
03#	нет связи между ССМ03 и компьютером или шлюзом
04#	резерв
05#	резерв
06#	резерв
07#	резерв

Код	Расшифровка	Код	Расшифровка
E0	ошибка чередования фаз	P0	низкая Ткип
E1	нет связи между НБ и ВБ	P1	оттайка
E2	ошибка Т1 (термистор воздух)	P2	высокая Тконд
E3	ошибка Т2 (термистор середина т/о)	P3	перегрев компрессора
E4	ошибка Т2В (термистор выход т/о)	P4	высокая Тнагн
E5	ошибка термисторов НБ (Т3 или Т4 или Т7)	P5	высокая Тнагн или Рвыс
E6		P6	высокая Тнагн или Рниз
E7	ошибка EEPROM	P7	проблемы с электропитанием НБ
E8	ошибка контроля мотора вентилятора	P8	перегрузка компрессора по току
E9	нет связи между платой управления и платой дисплея	P9	резерв
EA	перегрузка компрессора по току 4 раза	PA	резерв
EB	защита модуля инвертора	PB	резерв
EC	сброс ошибок	PC	резерв
ED	защиты наружного блока	PD	резерв
EE	уровень конденсата в поддоне высокий	PE	резерв
EF	другие защиты	PF	другие защиты

Зеленый цвет – внутренние блоки

Синий цвет – наружные блоки