



## *Дозаправка хладагента*

*Нормы дозаправки:*

| <i>жидкостная труба<br/>размер</i> |  | <i>R410A</i> |
|------------------------------------|--|--------------|
|                                    |  | <i>кг/м</i>  |
| <i>Φ 6.4</i>                       |  | <i>0.022</i> |
| <i>Φ 9.5</i>                       |  | <i>0.060</i> |
| <i>Φ 12.7</i>                      |  | <i>0.110</i> |
| <i>Φ 15.9</i>                      |  | <i>0.170</i> |
| <i>Φ 19.1</i>                      |  | <i>0.250</i> |
| <i>Φ 22.2</i>                      |  | <i>0.350</i> |
| <i>Φ 25.4</i>                      |  | <i>0.520</i> |
| <i>Φ 28.6</i>                      |  | <i>0.680</i> |

*Вычислите норму дозаправки в соответствии с диаметром и длиной всех жидкостных труб присоединенных к внешнему и внутренним блокам системы.*