



Совместимость блоков разных серий

Внутренний блок	Серия наружного блока		
	V4	D3	V4+
V4+	√	√	√
V4+ и V4	√	√	√
V4	√	√	√

Примечание: √ : соединяются в одной системе. ✗: не соединяются в одной системе

Примечание:

1. Для внутренних блоков V4 необходима ручная установка адреса и с наружными блоками V4+.
2. Когда внутренние блоки серий V4 и V4+ работают в одной системе, то для внутренних блоков V4 необходима ручная установка адреса. Последний по адресу внутренний блок должен быть серии V4+.
3. Не совместимы в одной гидравлическом контуре (комбинаторный блок) наружные блоки разных серий.

