Наружные блоки на 220/1/50 (модели 120/140/160)		
номер задатчика на SW1	**положение**	**значение**
1	ON	не используется
	OFF	не используется
2	ON	автоматическая адресация
	OFF	ручная адресация
3	ON	обнуления прежних значений адреса
	OFF	не используется
4	ON	не используется
	OFF	не используется

Внимание! Все манипуляции с SW1 производить только на выключенном электропитании.

Наружные блоки на 220/1/50 (модели 80/105) и на 380/3/50 (120/140/160/180)		
номер задатчика на SW3	**положение**	**значение**
1	ON	автоматическая адресация
	OFF	ручная адресация
2	ON	обнуления прежних значений адреса
	OFF	не используется

Внимание! Все манипуляции с SW3 производить только на выключенном электропитании.

Наружные блоки на 380/3/50 (модели 200/224/260)		
номер задатчика на S6	**положение**	**значение**
1	ON	автоматическая адресация
2	ON	
1	ON	ручная адресация
2	OFF	
1	OFF	обнуления прежних значений адреса
2	ON	

Внимание! Все манипуляции с S6 производить только на выключенном электропитании.