

данные	тип	значение
E0	ошибка	Не правильное чередование фаз, перекос фаз, пропадание фаз.
E1	ошибка	Датчик температуры конденсатора(трубный), контур А
E2	ошибка	Датчик температуры конденсатора(трубный), контур В
E5	ошибка	Датчик температуры испарителя(трубный), контур А
E6	ошибка	Датчик температуры испарителя(трубный), контур В
E9	ошибка	Датчик температуры входящего воздуха (на испаритель)
EA	ошибка	Датчик наружной температуры
Eb	ошибка	Нет связи с приводным контроллером
P0	защита	Защита по превышению тока компрессора, контур А
P1	защита	Защита по превышению тока компрессора, контур В
P2	защита	Защита по превышению тока, мотор вентилятора испарителя
P3	защита	Защита по превышению тока, мотор вентилятора конденсатора
P4	защита	Защита по высокому/низкому Рхладагента, или высокая tнагн контур А
P5	защита	Защита по высокому/низкому Рхладагента, или высокая tнагн контур В
P6	защита	Защита по высокой температуре кипения, остановка вентилятора наружного блока
P7	защита	Защита по высокой температуре кипения, остановка вентилятора наружного блока и компрессора
P8	защита	Защита от высокой температуры конденсации, контур А
P9	защита	Защита от высокой температуры конденсации, контур В
Pc	защита	Защита от обмерзания испарителя, контур А
Pd	защита	Защита от обмерзания испарителя, контур В
сообщения	тип	значение
--	норма	режим ожидания
on	норма	режим охлаждения, работает
10	норма	работает
dF	защита	разморозка