



Конфигурирование FC-51 для 712/в «с нуля»

1. Восстановить настройки по умолчанию **[14-22] = 2**
2. Выключить питание ПЧ, дождаться разряда конденсаторов
3. Включить ПЧ, сбросить ошибку (нажать «Reset»)
4. Включить режим «Multi Setup» **[0-10] = 9**
5. Выбрать для редактирования «Setup1» **[0-11] = 1**
6. Установить по таблице значения параметров для «Setup1»

Param	Setup1	Setup2
0-04	2	2
1-62	0	0
1-90	4	2
1-93	1	1
3-03	64,00	64,00
3-15	11	11
3-16	0	0
3-17	0	0
3-41	1,00	1,00
3-42	1,00	1,00
4-14	52,00	52,00
5-10	0	0
5-11	0	0
5-12	0	0
5-13	0	0
5-15	0	0
8-01	2	2
8-30	2	2
8-31	1	1
8-32	2	2
8-33	2	2
14-01	2	2

7. Выбрать для редактирования «Setup2» **[0-11] = 2**
8. Установить по таблице значения параметров для «Setup2»
9. Установить <Редактирование активного набора> **[0-11] = 9**
10. Скопировать настройки из ПЧ в «образцовую» панель **[0-50] = 1**

Набор параметров (Setup1 или Setup2) выбирается с головного контроллера
PF6=0 – «Setup1» - для двигателей без РТС
PF6=1 – «Setup2» - для двигателей с РТС

Внимание!

В таблице приведены только те параметры, которые отличаются от базовых.
Данная методика тестировалась на ПЧ с версией п/о 2.40 и более ранних.
Возможна ситуация, что на последующих версиях потребуется дополнительно изменение еще каких либо параметров.