





**ontluchting - purge - Entlüftung - air venting**

De ontluchting van de Heatwave gebeurt automatisch via de centrale ontluchter.  
Tijdens het ontluchten moeten alle andere toestellen op hetzelfde circuit afgesloten worden.  
La purge du Heatwave se déroule automatiquement par le biais du purgeur central. Pendant la purge, tous les autres appareils branchés sur le même circuit doivent être fermés.

Air venting of the Heatwave is done through the central air release vent.  
Whilst purging is in progress ensure all other connections on the circuit are closed.

**aansluiting - raccordement - Anschluß - connection**

De montagehandleiding voor het monteren van de aansluiting bevindt zich in de verpakking van het ventiel.  
Le manuel d'instruction pour le montage du raccordement se trouve dans l'emballage du ventilateur.

The connection set mounting instruction can be found in the valve packaging