

Система кондиционирования воздуха Mitsubishi Electric

Централизованный пульт управления Модель: AG-150A Руководство



Перед использованием пульта управления для его правильной эксплуатации внимательно прочтите настоящее руководство. Храните руководство для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

1. Меры предосторожности

Перед использованием пульта управления для обеспечения его правильной эксплуатации внимательно изучите меры предосторожности.

Указанные меры предосторожности должны соблюдаться всеми пользователями централизованного пульта управления.

Храните настоящее "Руководство" и "Руководство по монтажу" для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Передавайте настоящее "Руководство" и "Руководство по монтажу" следующему пользователю.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	Этот символ означает, что несоблюдение приведенных указаний влечет за собой риск получения серьезных травм или смерти.
🕂 внимание	Этот символ означает, что несоблюдение приведенных указаний влечет за собой риск получения травм или повреждения пульта управления.

Л ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Система должна устанавливаться квалифицированным персоналом.

Неправильная установка может стать причиной поражения электрическим током или возгорания.

Убедитесь, что пульт управления надежно закреплен и не может упасть.

Убедитесь, что пульт управления подключен к источнику питания с соответствующими характеристиками, чтобы исключить возможность возгорания или повреждения пульта.

При обнаружении аномалий (например, запаха горелой изоляции) прекратите эксплуатацию, отключите источник питания и немедленно обратитесь к дилеру или техническому консультанту.

Продолжение эксплуатации может привести к повреждению пульта управления, поражению электрическим током или возгоранию.

При необходимости переноса пульта управления в другое место обратитесь к дилеру или авторизованному специалисту.

Неправильная установка может привести к поражению электрическим током, возгоранию или повреждению пульта.

Пульты управления должны правильно утилизироваться. Обратитесь к дилеру за информацией о порядке утилизации.

Не ремонтируйте пульт управления и не вносите изменений в его конструкцию. Изменение или неправильный ремонт может привести к поражению электрическим током или возгоранию. При необходимости проведения ремонта обратитесь к дилеру.

Если отображается код ошибки и пульт не функционирует или обнаружено отклонение в работе, немедленно прекратите эксплуатацию и обратитесь к дилеру.

Продолжение эксплуатации может привести к повреждению пульта управления или возгоранию.

\land ВНИМАНИЕ

Не устанавливайте пульт управления в местах, где есть риск утечки горючего газа.

Скопление горючего газа вокруг пульта может привести к взрыву.

Не подвергайте пульт воздействию влаги. Вода может вызвать повреждение пульта и стать причиной поражения электрическим током.

Не используйте пульт управления для специализированных систем. Данное изделие предназначено исключительно для использования с системой управления кондиционированием зданий MITSUBISHI ELECTRIC. Использование изделия с другими системами управления или для других целей может стать причиной неисправностей.

Не распыляйте инсектициды или

легковоспламеняющиеся жидкости на пульт управления. Для исключения риска возгорания и взрыва не распыляйте легковоспламеняющиеся жидкости возле пульта или на пульт. Для снижения риска поражения электрическим током и возникновения неисправностей не прикасайтесь к сенсорной панели мокрыми руками.

Не используйте пульт управления в средах с высоким содержанием масла, паров и серосодержащих газов. Эти вещества могут оказать негативное влияние на работоспособность пульта или повредить его компоненты.

Для снижения риска поражения электрическим током не используйте острые предметы для работы с сенсорной панелью.

Эксплуатируйте пульт управления только в допустимом диапазоне температур. Эксплуатация пульта при температурах вне допустимого диапазона может привести к серьезным повреждениям. Проверьте диапазон допустимых температур по "Руководству".

Для предотвращения несанкционированного доступа при подключении пульта AG-150A к сети Интернет используйте такие защитные устройства как маршрутизатор VPN.

2. Характеристики изделия Пульт, описанный в настоящем руководстве, представляет собой централизованный пульт управления с возможностью

доступа по сети Интернет. Блоками системы кондиционирования, подключенными к этому пульту, можно управлять непосредственно с помощью данного пульта или по сети Интернет с использованием установленного на компьютере браузера.

Информация об использовании Интернет-фун	кций приведена в руководстве по работе с веб-браузером (отдельный том).
Флнкний	Описание

		Функция	Описание
		Внутренний блок, независимый блок обработки ОА или блок системы LOSSNAY	Поддерживается подключение до 50 блоков (включая связанные блоки) *2
к	оличество	Количество блоков (внутренних блоков, независимых блоков обработки ОА или блоков системы LOSSNAY)	1-16 блоков (внутренний блок, независимый блок обработки ОА и блок системы LOSSNAY не могут быть зарегистрированы в одной группе)
Количество управляемых блоков		Количество пультов дистанционного управления в одной группе	1-2
		Количество пультов управления системой в одной группе	0-4 (включая пульты дистанционного управления в одной группе)
		Количество связанных блоков	 Количество блоков системы LOSSNAY (связанный блок), которые могут быть связаны с внутренним блоком (основной блок): 1 Количество внутренних блоков (основной блок), которые могут быть связаны с блоком системы LOSSNAY (связанный блок): 16
		ВКЛ/ВЫКЛ	Операция ВКЛ/ВЫКЛ может выполняться для комплекса, группы или блока.
		Режим работы	Операция переключения режима работы может выполняться для комплекса, группы или блока. (Перечень доступных режимов зависит от модели.) [Доступные режимы работы для внутреннего блока] ОХЛАЖДЕНИЕ/ВЕНТИЛЯЦИЯ/АВТО/ОБОГРЕВ [Доступные режимы работы для независимой вентиляции] РЕКУПЕРАЦИЯ/БАЙПАС/АВТО [Доступные режимы работы для оборудования горячего водоснабжения] ОБОГРЕВ/ОБОГРЕВ ЕСО/ГОРЯЧАЯ ВОДА/НЕЗАМЕРЗАНИЕ/ОХЛАЖДЕНИЕ
		Скорость вентилятора	Доступно до четырех скоростей вентилятора. Переключение скоростей может осуществляться для комплекса, группы или блока внутренних блоков. (Количество доступных скоростей вентилятора зависит от модели (2 скорости, 3 скорости, 4 скорости и автоматический режим). Режим "Авто" доступен только для моделей, которые поддерживают эту функцию.)
ателя		Установка температуры	Температура может задаваться для комплекса, группы или блока. [Задание диапазона температур для кондиционера] Режим Охлаждение (Осушение): 19 ~ 30°C / 67 ~ 87°F Режим Обогрев: 17 ~ 28°C / 63 ~ 83°F Режим Авто: 19 ~ 28°C / 67 ~ 83°F [Задание диапазона температур для оборудования горячего водоснабжения] Обогрев: 30 ~ 45°C Обогрев ЕСО: 30 ~ 45°C Горячая вода: 30 ~ 70°C Незамерзание: 10 ~ 45°C Охлаждение: 10 ~ 30°C
ии пользов	Управлени'е *1	Направление и качание потока воздуха	Вертикальное направление потока воздуха (5 положений), автоматический режим и режим качания заслонки может выбираться для комплекса, группы или блока внутренних блоков. (Доступные положения направления потока воздуха зависят от модели.) [5 положений направления потока воздуха и АВТО] доступны только на моделях, поддерживающих эти параметры.
Операц		Включение и выключение связанных блоков системы LOSSNAY	Связанные блоки системы LOSSNAY (при наличии) могут включаться (в режиме высокий или низкой производительности) и выключаться для комплекса, группы или блока внутренних блоков. (Режим вентиляции не может быть выбран для связанных блоков системы LOSSNAY.)
		Программа	 Поддерживается программирование на день, неделю и год для групп и блоков. На один день можно установить двадцать четыре рабочие модели. Доступны два типа программ на неделю. Начальные и конечные даты можно задавать для каждого сезона. Поддерживается пять типов рабочих моделей (P1-P5) в год. В каждой модели можно указать до 50 дат. Могут изменяться диапазон температур, скорость вентилятора и направление потока воздуха. Поддерживается отложенное включение с использованием таймера.
		Блокирование локального дистанционного управления	Выполнение определенных функций с локального пульта дистанционного управления может блокироваться для комплекса, группы или блока внутренних блоков. (Блокируемые функции: ВКЛ/ВЫКЛ, режим работы, установка температуры, сигнализация замены фильтра)
		Сброс сигнализации замены фильтра	Сигнализацию замены фильтра можно сбросить для группы или блока внутренних блоков.
		Сброс ошибок	Сброс индикации ошибки.
		Сброс архива ошибок	Сброс архива ошибок (ошибок блоков, ошибок связи).
		Внешний входной сигнал	Подключение к внешнему устройству ввода/вывода, которое для всего комплекса отключает блоки в аварийных ситуациях, запускает или останавливает блоки, разрешает или блокирует работу блоков. Для выполнения этой операции требуется внешний адаптер ввода/вывода (продается отдельно).

	Функция		Описание
		ВКЛ/ВЫКЛ (система)	Световой индикатор ВКЛ/ВЫКЛ горит, если одна, несколько или все группы в системе отключены.
зователя		Состояние работы каждой группы в системе	Отображается состояние работы (ВКЛ/ВЫКЛ), режим работы, скорость вентилятора, заданная температура, направление потока воздуха, состояние работы (ВКЛ/ВЫКЛ) связанных блоков, состояние (включен/выключен) таймера каждой группы.
ЧГС	Контроль *1	Сигнализация замены фильтра	Указывает, что фильтр блоков в группе требует очистки.
ии по		Блокирование локального управления	Показывает функции, запрещенные данным пультом управления или другими пультами.
іерац		Ошибка	Указывается адрес блока с ошибкой, код ошибки и адрес блока, обнаружившего ошибку.
Ō		Внешний выходной сигнал	Вывод сигналов (пуск/остановка, ошибка) внешнему устройству. Для выполнения этой операции требуется внешний адаптер ввода/вывода (продается отдельно).
		Дата и время	Используется для установки текущей даты и времени и параметров перехода на летнее время.
		Лицензия	Используется для регистрации лицензии.
		Информация о блоке	Используется для установки названия и идентификатора блока (ID), яркости жидкокристаллического дисплея (LCD), громкости звука, формата даты, формата времени, единицы измерения температуры и языка.
гановки	Управление *1	Сеть	Используется для установки IP-адреса, маски подсети и параметров шлюза для локальной сети (LAN), а также для установки адреса, адреса К-конвертора, параметров блокирования локального управления и параметров входа внешних сигналов для сети M-NET.
the yc.		Группы	Используется для регистрации внутренних блоков, блоков системы LOSSNAY, пультов дистанционного управления и пультов управления системой нижнего уровня в группе.
ц0ў		Блоки	Используется для регистрации группы в блоке.
Ис		Связывание	Используется для организации связей между внутренними блоками и блоками системы LOSSNAY.
		План этажа	Используется для задания основных параметров плана этажа и отображения положения групп.
	Контроль	Архив неисправностей	В памяти могут храниться до 128 записей об ошибках. (64 ошибки блоков, 64 ошибки связи)
	*1	Подтверждение конфигурации холодильной системы	Позволяет пользователю увидеть, какие внутренние блоки подключены к каждому наружному блоку.
ЯЦ		Обслуживающий персонал	Позволяет ввести имя пользователя и пароль обслуживающего персонала.
Настройки пользовате	Управление *1	Менеджер здания	Позволяет ввести имя пользователя и пароль менеджера здания, выбрать параметры разрешения и блокирования функций.
		Информация о подключениях и связях	Параметры групп и связывания сохраняется даже при отключении питания.
		Архив неисправностей	Сохраняется даже при отключении питания.
	Резервирование	Данные программы	Программы каждый группы сохраняется даже при отключении питания.
эугие	данных	Текущее время	Благодаря использованию встроенного конденсатора текущее время сохраняется в течение одной недели даже при отключении питания.
Ъ		Сохранение данных на запоминающем устройстве USB	Исходные установки, архив, расчетные и вычисленные значения можно сохранить на запоминающем устройстве USB.
	Обслуживание устройства	Очистка сенсорной панели	Сенсорная панель блокируется для очистки.

*1: Параметр и диапазон управления или контроля зависит от функции внутреннего блока. *2: Максимальное количество управляемых блоков зависит от внутреннего блока.

* Пульты системы верхнего и нижнего уровней

Пульт управления, рассматриваемый в настоящем руководстве, может использоваться только в качестве пульта верхнего уровня и не может использоваться в качестве пульта нижнего уровня.

• Пульт управления системы верхнего уровня (SC верхнего уровня)

Пульт управления системы верхнего уровня – это пульт, управляющий всеми остальными пультами системы, включая управляемые ими блоки.

Если в системе используется только один пульт системы, он становится пультом верхнего уровня.

Параметры групп и параметры связывания могут устанавливаться только с помощью пульта верхнего уровня.

• Пульт управления системы нижнего уровня (SC нижнего уровня)

Пульт управления системы нижнего уровня – это пульт, управляемый (включая управляемые им блоки) пультом системы верхнего уровня.



Если пульт AG-150A управляет другим пультом системы или система включает только AG-150A: Пульт AG-150A назначается ведущим

Пульт AG-150А назначается ведущим пультом системы. *В такой конфигурации пульт AG-150A

используется для задания настроек групп.



*Настройки групп задаются ведущим пультом системы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Описанные ниже настройки групп не могут быть выполнены.

 Группы блоков, которые не находятся под управлением ведущего пульта системы, управляются подчиненным пультом.



• Общая группа управляется более чем двумя ведущими пультами.



• Подчиненный пульт системы охватывает пределы управления двух или более ведущих пультов системы.



3. Наименование составных частей и экранов



Экран входа

<Параметры программы>

2F

 \mathcal{X}

Login Cancel

Экран входа

Operate

• Задание программы без регистрации лицензии



<Параметры программы>



Экран входа

Экран параметров программы (блоки системы кондиционирования)

<Список состояний>



<Журнал>





<Исходные установки>

Settings User Settings	Vinitial Settings User Settings	Settings Settings
Date and Time Licence Unit Info.	Date and Time Licence Unit Info.	Blocks Floor Layout System View Outdoor Unit (Lap unit) Indoor Unit
(a) Web Monitor	22 X / 88 X / 2888 X	51 (52) 81 82 83 84 85 86 87 88 89 18 11 12 13 14 15 16 17 18 19 28 21 22 23 24 25 26 27 28 29 38
Available	Hour Minute Second	81 (82) 31 32 33 34 35
Registration of License Number	89 V 15 V 88 V	86 (87 88 89 98 91) 36 37 38 39 48 41
1234-5678-9812-3456-7898	Daylight saving changes	92 (93) 42 43
The license has been registered.	Custom settings Edit	94 (95) 44 45 🗸
Лицензия	Дата и время	Вид системы
Initial User Settings Date and Time Licence Unit Info.	Initial Settings User Info Mainte- IISAN Blocks Floor Layout System View	Initial Settings Settings Settings Settings Settings System View ►
Unit Information Disolay Format Name Date Time Nitsubishi Buildings 31/12/2888 66:88 PM Unit ID Temperature Language	France Lotor North Lotor Early Lotor Former Lotor Nerth France Lotor North Lotor Early Lotor Former Lotor Nerth France Lotor North A Revine Top 5 Revine Top 6 Revine Top 6	Lobby 1 81 Entrance 82 Lobby (South) 83 Lobby (East) 94 Lobby (Center) 85 Lobby (West) 86 Waiting room 12 Elevator hall
000001 C English Gräppen Volume Control Sound Brightness		2 87 Meeting room A 88 Meeting room B 89 Meeting room C 87 Meeting room D 11 Meeting room E 13 Convention hall Tenant
Level 2 80 % Save Settings	Norman Constant A Norman S Norman C Norman S Norman S Norman S Norman S Norman S	15:Tenant 1E-A 16:Tenant 1E-B 17:Tenant 1E-C ▼ Save Settings
Информация о олоке	План этажа	Блоки
Initial Settings	Settings User 2007/00/01	Settings User 2007/00/01
Network Groups Blocks	Network Groups Blocks	Network Groups Interlock
LAN Settings M-NET Settings IP Address M-NET Address K Converter Address	Entrance	1 🔀 41 13 14 15 16
192.168.1.1 8 Not in use Subnet Mask Bange of Probbited Controllers	9 18 11 12 13 14 15 16 E 181 182 281 282	2 👳 42 🍯 17 18 19 28 21
255. 255. 255. 8 SC/RC	2 (South)	3 🚎 43 🍯 22
192. 168. 1. 254 External Input Setting	Lobby (East)	
NAC Address (Pulse signal)	3	
Save Settings	Save Settings	Save Settings
Сеть	Группы	Связывание
L		
Показанные выше девять экранов исходнь	их установок можно открыть из подменю.	1

<Настройки пользователя>





<Экраны>

• Начальный запуск







 * Обычно экран остается черным. Подсветка включается при касании сенсорной панели и остается включенной пока пользователь работает с сенсорной панелью. Подсветка выключается через 10 минут, если не была нажата ни одна клавиша.
 * При возникновении ошибки подсветка включается независимо от того, работает пользователь с сенсорной панелью или нет.

\land внимание

- Если после нескольких нажатий клавиш на сенсорной панели подсветка не включается, возможно, подсветка жидкокристаллического дисплея (LCD) повреждена. Поскольку дальнейшее использование может привести к неисправностям, прекратите эксплуатацию пульта и обратитесь в сервисный центр.
- Одновременное нажатие на две клавиши будет интерпретироваться как нажатие на другую клавишу. Во избежание неисправностей одновременно нажимайте только одну клавишу.

4. Операции пользователя

Для выполнения операций пользователя используются два приведенных ниже экрана.

•	Экраны плана этажа/блоков	Показывают состояние работы (ВКЛ/ВЫКЛ) и состояние ошибок блоков системы кондиционирования
		Это экраны, используемые при нормальной эксплуатации.
•	Экран параметров блока системы кондиционирования	С помощью этого экрана выполняются операции для комплекса или отдельных групп внутренних блоков (ВКЛ/ВЫКЛ, режим работы,
		направление потока воздуха, скорость вентилятора, заданная температура, включение и выключение таймера, блокирование/ разрешение управления с помощью локального пульта дистанционного управления, сброс сигнализации фильтра, отображение температуры в
		помещении).

<Открытие экранов плана этажа, блоков и экрана параметров блока системы кондиционирования>



См. раздел 4-1 "Контроль рабочего состояния".

См. раздел 4-2 "Запрет управления блоками системы кондиционирования с локальных пультов дистанционного управления".

4-1 Контроль рабочего состояния

• Эта функция показывает состояние ВКЛ/ВЫКЛ/Неисправность отдельных блоков или группы.



(1) Принцип выполнения операций

• Обратите внимание, что принципы выполнения операций группы и операций блока отличаются.



уменьшения масштаба

<Экран групп (пиктограммы)>

Состояние работы (ВКЛ/ВЫКЛ) и состояние ошибок блоков системы кондиционирования можно определить по пиктограммам на экране.



- * Если в системе есть нераспознанное устройство, над пиктограммой устройства появится символ 2.
- Нажмите на пиктограмму группы, а затем нажмите кнопку "Оperate" (управление), чтобы перейти к экрану управления группой. На экране содержится подробная информация о температуре, скорости вентилятора, направлении потока воздуха, состоянии блокирования/разрешения использования пульта дистанционного управления и режиме работы. (Если в выбранную группу входят группа блоков системы кондиционирования, группа оборудования вентиляции (LOSSNAY), группа общего оборудования и группа оборудования горячего водоснабжения, появится экран с просьбой выбрать группу. После выбора группы откроется экран управления.)
- При нажатии кнопки уменьшения масштаба снова открывается экран с упрощенными пиктограммами.
- С помощью кнопки переключения этажей можно выбрать блоки системы кондиционирования на других этажах. (Появятся пиктограммы нескольких типов.)

Состояние работы (ВКЛ/ВЫКЛ) и состояние ошибок блоков системы кондиционирования можно определить по пиктограммам на экране.



- При нажатии кнопки увеличения масштаба снова открывается экран с упрощенными пиктограммами.
- С помощью кнопки переключения этажей можно выбрать блоки системы кондиционирования на других этажах.



<Экран групп (упрощенные пиктограммы)>

<Экран блоков>



Состояние работы (ВКЛ/ВЫКЛ) и состояние ошибок блоков системы кондиционирования можно определить по пиктограммам на экране.



- * Если в системе есть нераспознанное устройство, над пиктограммой устройства появится символ ?.
- Нажмите на пиктограмму группы, а затем нажмите кнопку "Operate" (управление), чтобы перейти к экрану управления группой. На экране содержится подробная информация о температуре, скорости вентилятора, направлении потока воздуха, состоянии блокирования/разрешения использования пульта дистанционного управления и режиме работы.
- Нажмите кнопку прокрутки, чтобы просмотреть состояние остальных блоков, не показанных на этом экране. (Появятся пиктограммы нескольких типов.)

Кнопка прокрутки

4-2 Запрет управления блоками системы кондиционирования с локальных пультов дистанционного управления

(1) Группа блоков системы кондиционирования



	Функция	Принцип выполнения операций	Индикация				
1	ВКЛ/ВЫКЛ	Выберите состояние работы (ВКЛ или ВЫКЛ).	Вокруг выбранной кнопки появится рамка оранжевого цвета.				
2	РЕЖИМ	Выберите требуемый режим работы с помощью пиктограмм под надписью "Mode" ("Режим").	Вокруг выбранной кнопки режима появится рамка оранжевого цвета.				
3	Установка температуры	Установите температуру с помощью стрелок вверх/вниз под надписью "Set Temp" ("Lenepag темп")	При нажатии стрелки вверх или вниз температура соответственно увеличится или уменьшится на один градус. Диапазон устанавливаемых температур зависит от режима и модели. Если стрелка вверх нажата, когда в поле отображается максимальная температура, отобразится меньшее значение температуры со стрелкой вниз, и наоборот.				
		Сцоловая томп.).	Модель Охлаждение Обогрев Авто /осушение				
			Модели со стандартным 19-30°С 17-28°С 19-28°С диапазоном температур [67-87°F] [63-83°F] [67-83°F]				
			Модель со средним 14-30°С 17-28°С 17-28°С диапазоном температур [57-87°F] [63-83°F] [63-83°F]				
					Модель со средним 14-30°С 14-28°С 14-28°С диапазоном температур [57-87°F] [57-83°F] [57-83°F]		
4	Направление	Выберите	Модель с 5 скоростями				
	потока воздуха	направление потока воздуха с помощью стрелок вверх/вниз под надписью "Air					
		Direction" ("Направл. потока").	(Cpedhee 3) (Cpedhee 2) (Cpedhee 1) (Cpedhee 0) (Горизонтально) \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow				
			(Качание) (Авто)				
			(Режимы Качание и Авто отсутствуют на некоторых моделях. В зависимости от модели доступны четыре или пять направлений потока.)				

	Функция	Принцип выполнения операций	Индикация				
5	Скорость вентилятора	Выберите скорость вентилятора с помощью стрелок вверх/вниз под надписью "Fan Speed" ("Скор.вентилят.").	Модель с 4 скоростями: (Н	низкая) (Средня низкая) (Средня →… (Авто)	→ (Средняя 1) (средняя 1)	→ (Высокая)	
6	Блокирование	Нажмите кнопку,	предусмотрено толь	ько две или три скор й кнопки выполняето	ости вентилятора.) ся последовательно	е переключение	
	пульта дистанционного	соответствующую желаемой функции:	между следующими тремя состояниями: Сохранение текущего состояния → Разрешить → Блокировать				
	управления	разрешить или блокировать управление с пульта дистанционного		Сохранение текущего состояния	Разрешить	Блокировать	
		управления. Перечень функций управления,	ВКЛ/ВЫКЛ	Ċ	ባ	லு	
		которые могут оыть отключены, включает ВКЛ/ВЫКЛ, режим	Режим работы	© <u>*</u> ▲ 53	© * ♦ 33	<mark>⊘: *</mark> ≜ \$\$	
		работы, установка температуры и сброс сигнализации замены	Установка температуры	j			
		фильтра.	Сброс сигнализации замены фильтра				
7	Сброс сигнализации замены фильтра	Нажмите "Reset" ("Сброс") под надписью "Filter Sign" ("Сигн.фильтра").	Сигнализация необ наработка сбрасыва	ходимости очистки с ается.)	фильтра будет снята	а. (Суммарная	
8	ВКЛ/ВЫКЛ вентиляции	Выберите состояние ВКЛ/ВЫКЛ связанного блока.	Вокруг выбранного о	состояния работы п	оявится рамка оран	жевого цвета.	
9	Скорость вентилятора системы вентиляции	Выберите скорость вентилятора с помощью стрелок вверх/вниз под надписью "Fan Speed" ("Скор.вентилят.").	Модель с 2 скоростями: (Низкая) (Высокая)				
10	ок	Нажмите кнопку ОК, чтобы изменения	При нажатии кнопки	і ОК параметры сох этажа или блоков).	раняются и открыва	ется предыдущий	
44	0	вступили в силу.					
11	Отмена	нажмите кнопку Cancel (Отмена), чтобы отменить изменения.	предыдущий экран (предыдущий экран (і Сапсеї (Отмена) из (экран плана этажа	вменения отменяюто или блоков).	ся и открывается	

(2) Группа оборудования вентиляции (LOSSNAY)



	Функция	Принцип выполнения операций	Индикация				
1	ВКЛ/ВЫКЛ	Выберите состояние работы (ВКЛ или ВЫКЛ).	Вокруг выбранной к	юпки появится рам	ка оранжевого цвета	a.	
2	РЕЖИМ	Выберите требуемый режим работы с помощью пиктограмм под надписью "Mode" ("Режим").	Вокруг выбранной кнопки режима появится рамка оранжевого цвета.				
3	Скорость вентилятора	Выберите скорость вентилятора с помощью стрелок вверх/вниз под надписью "Fan Speed" ("Скор.вентилят.").	Модель с 2 скоростями: (Низкая) (Высокая) (Выбор скорости вентилятора отсутствует на некоторых моделях.)				
4	Блокирование пульта дистанционного	Нажмите кнопку, соответствующую желаемой функции:	При нажатии каждой кнопки выполняется последовательное переключение между следующими тремя состояниями: Сохранение текущего состояния → Разрешить → Блокировать				
	управления	разрешить или запретить управление с пульта дистанционного		Сохранение текущего состояния	Разрешить	Блокировать	
		управления. Перечень функций управления,	ВКЛ/ВЫКЛ	С		⊘ ⊓	
		которые могут оыть отключены, включает ВКЛ/ВЫКЛ и сброс сигнализации замены	Сброс сигнализации замены фильтра				
5	Сброс сигнализации замены фильтра	фильтра. Нажмите "Reset" ("Сброс") под надписью "Filter Sign" ("Сигн.фильтра").	Сигнализация необх наработка сбрасыва	одимости очистки с ется.)	фильтра будет снята	а. (Суммарная	
6	ОК	Нажмите кнопку ОК, чтобы изменения вступили в силу.	При нажатии кнопки ОК параметры сохраняются и открывается предыдущий экран (экран плана этажа или блоков).				
7	Отмена	Нажмите кнопку Cancel (Отмена), чтобы отменить изменения.	При нажатии кнопки предыдущий экран (Cancel (Отмена) из экран плана этажа	зменения отменяюто или блоков).	ся и открывается	

(3) Группа оборудования горячего водоснабжения



	Функция	Принцип выполнения операций	Индикация					
1	ВКЛ/ВЫКЛ	Выберите состояние работы (ВКЛ или ВЫКЛ).	Вокруг выбранной к	нопки появится рамк	а оранжевого цвета	a.		
2	РЕЖИМ	Выберите требуемый режим работы с помощью пиктограмм под надписью "Mode" ("Режим").	Вокруг выбранной кнопки режима появится рамка оранжевого цвета.					
3	Установка температуры	Установите температуру с помощью стрелок вверх/вниз под надписью "Set Temp" ("Целевая темп.").	При нажатии стрелк или уменьшится на Диапазон устанавли стрелка вверх нажат отобразится меньше • режим Обогрев: • режим Обогрев ЕС • режим Горячая во • режим Незамерза • режим Охлаждени * Температура указы измерения выбран	и вверх или вниз тем один градус. ваемых температур га, когда в поле отоб е значение темпера 30°C ~ 45°C CO: 30°C ~ 45°C да: 30°C ~ 70°C ние: 10°C ~ 45°C ie: 10°C ~ 30°C вается в градусах Ф градус Фаренгейта.	ипература соответс зависит от режима ражается максимал атуры со стрелкой в раренгейта, если в к	твенно увеличится и модели. Если ъная температура, низ, и наоборот. ачестве единицы		
4	Блокирование пульта дистанционного	Нажмите кнопку, соответствующую функции запрета или	При нажатии каждой между следующими Сохранение текуще	і́ кнопки выполняетс тремя состояниями го состояния → Разр	я последовательно : решить → Блокиров	е переключение ать		
	управления	следующим функциям: ВКЛ/ВЫКЛ, режим		Сохранение текущего состояния	Разрешить	Блокировать		
		работы, температура и замена циркуляционной воды.	ВКЛ/ВЫКЛ	С	С	<mark>⊗</mark> ∪		
			Режим работы	© <u>*</u> ▲ 55	* *			
			Установка температуры	j				
			Замена циркуляционной воды					
5	Сброс сигнализации замены циркуляционной воды	После нажатия кнопки сброса сигнализации замены циркуляционной воды нажмите кнопку ОК.	Сигнализация замен	ны циркуляционной н	воды будет снята.			
6	ОК	Нажмите кнопку ОК, чтобы изменения вступили в силу.	При нажатии кнопки ОК параметры сохраняются и открывается предыдущий экран (экран плана этажа или блоков).					
7	Отмена	Нажмите кнопку Cancel (Отмена), чтобы отменить изменения.	При нажатии кнопки предыдущий экран (Cancel (Отмена) из экран плана этажа и	менения отменяютс іли блоков).	я и открывается		

4-3 Задание программ

4-3-1 Задание программы без регистрации лицензии

Если лицензия не была приобретена, доступными будут только функции программы на неделю.

• Задание программы на неделю

Выберите пункт меню [Schedule Settings] (Параметры программы), а затем в подменю выберите [Weekly] (Неделя), чтобы открыть экран параметров программы на неделю. Для задания программы на неделю сначала необходимо выбрать оборудование, которое будет работать по этой программе, а затем указать параметры программы, начиная с воскресенья и заканчивая субботой.

Примечание: Если операция выполняется по программе, она будет оставаться в силе до изменения программой, с помощью браузера и т.п. Поэтому при задании программы для одного дня убедитесь, что введенная программа не будет влиять на работу системы кондиционирования на следующий день.

Например, если необходимо запретить выполнение операций с помощью пульта дистанционного управления после 17:00, установите операцию блокирования на 17:00 и операцию разрешения на 23:59.



(1) Выберите тип задаваемых параметров программы.

(1-1) Группа



Для ввода параметров для группы выберите группу, нажав соответствующую пиктограмму на экране задания параметров программы на неделю (экран план этажа или блоков). Можно выбирать несколько групп. Вокруг выбранной группы появится рамка оранжевого цвета. Выбор можно отменить повторным нажатием пиктограммы. Для отмены выбора всех групп нажмите кнопку Cancel (Отмена).

Каждая группа представлена пиктограммой с названием группы.

(1-2) Этаж



Для ввода параметров для всех групп на этаже выберите этаж на экране плана этажа под меню экрана параметров программы на неделю и нажмите кнопку выбора всех блоков на этаже. Рамка оранжевого цвета появится вокруг пиктограмм всех групп на выбранном этаже и вокруг кнопки выбора этажа. За один раз можно выбрать только один этаж.

Кнопка выбора этажа

Кнопка выбора всех блоков на этаже



Кнопка выбора блоков

(1-4) Все группы



Кнопка выбора всех блоков



Экран выбора типа оборудования

(2) Выбор дня недели



Кнопка содержимого программы

Для ввода параметров для блока или блоков нажмите кнопку выбора блоков на экране блоков под экраном ввода параметров программы на неделю. Вокруг пиктограмм выбранных блоков появится рамка оранжевого цвета.

Для ввода параметров для всех групп нажмите кнопку выбора всех блоков на экране параметров программы на неделю (экран плана этажа или блоков). Рамка оранжевого цвета появится вокруг пиктограмм всех групп.

После выбора оборудования нажмите кнопку [Edit] (Изменить) в правом нижнем углу экрана, чтобы открыть экран программы на неделю.

* Если в выбранную группу входят группа блоков системы кондиционирования, группа оборудования вентиляции (LOSSNAY), группа общего оборудования и группа оборудования горячего водоснабжения, появится экран с просьбой выбрать тип оборудования. После выбора оборудования откроется экран программы на неделю.

Выберите дни недели на экране параметров программы на неделю и нажмите кнопку содержимого программы, чтобы открыть экран содержимого программы.

Меню дней недели





(LOSSNAY)



(Горячее водоснабжение)

(4) Копирование программы на другой день недели или другую группу

Киопка вставии

Кнопка копирования

				<u> </u>		
2F Tennant Tennant A						/
Sun Mon	Tue Wee	i Thu	Fri	Sat	Сору	Paste
00:00 06:00	12:00 18:00	24:00				
1 08:00	🗾 Cool	26°C			<u>∾</u> ;* •=_	
2 12:00				<mark>%</mark> ტ		
3 13:00 🧃	🗾 Cool	27°C		ი		
4 15:00				<mark>%</mark> ტ		
					0 4	Canaal
					UK	Cancer
Monit	or/ 😋 S	chedule Settings	Sta	itus Lis		2007/08/01 11:30 AM
Monit Opera Week	or/ 🔄 S tion 🗐 S	chedule Settings Floor	Sta Bloc	itus Lis		2007/08/01 11:30 AM
Monit Opera Week	or/ tion 🔁 S	chedule Settings Floor	Bloc	itus Lis k		2007/08/01 11:30 AN
Monit Opera Week 5F	or/ tion 🕄 S Iy Entrance	chedule Settings Floor Looby (So	Bloc Bloc	rtus Lis k	Lobby (Center	2007/08/01 11:38 AM
Monit Opera Week 5F 4F 3F	erion 😨 S Iy Entrace Haiting room	chedule Settings Floor Loby (& Meeting n	Bloc Bloc	rtus Lis k	Lobby (Center	2007/03/01 11:30 AM
SF Monit Week SF SF S	or/ tion Entrace Maiting room Meeting room E	chedule Settings Floor Laty (S Meeting n Meeting n	Sta Bloc outh) Lobb	y (East)	Lobby (Center Lobby (Center Lobby (Center	2097/82/41 11:38.44 r) Lobby (West) C Meeting room D Lobby (West)
Monit Opera Week 5F 4F 3F 2F 1F Lobby	or / tion S Entrance Haj Einz, room Meet ing, room E	Chedule Settings Floor Laby (& Meeting n Meeting n Laby (&	Bloc Bloc Auth) Lotte Coom A Meet II Fall Lotte	y (East)	Lobby Conter Lobby Conter Lobby Conter	C Moeting room D Lobby (West) C Moeting room D Lobby (West) C Lobby (West)
4F Week 3F 2F 1F Lobby	er/ son Entrance Har the room Necting room Entrance Entrance	Chedule Settings Floor Loty (% Meeting n Loty (% Loty (% Meeting n Meeting n	Sta Bloc Suth) Lobb Com A Meetin Fall Lobb	y (East) y (East)	Lobby (Center Lobby (Center Lobby (Center Lobby Center	2097/82/41 11:38.AV C Meeting room D Looby (Mest) C Meeting room D Looby (West) C Meeting room D

На экране содержимого программы выберите время выполнения операций, модели работы (ВКЛ/ВЫКЛ, режим работы, заданная температура, направление потока воздуха, скорость вентилятора, блокирование дистанционного управления), а затем нажмите кнопку [ОК]. Допускается задавать не все параметры. Можно, например, выбрать только режим работы или температуру.

- Примечание: При задании программы для всех групп или блока возможен выбор всех режимов работы, в том числе автоматического, но если некоторые блоки системы кондиционирования не поддерживают выбранный режим, блоки не будут работать в указанном режиме. При задании программы учитывайте функции, поддерживаемые блоками системы кондиционирования.
- Примечание: При задании программы для всех групп или блока имеется возможность устанавливать блокирование отдельно каждого пульта дистанционного управления. Тем не менее, при разрешении работы пульта дистанционного управления в режиме Кcontrol использование всех пультов должно быть разрешено.
- Примечание: При задании программы для блоков вентиляторов заданная температура не отображается. Более того, функция блокирования пульта дистанционного управления ограничена только [ВКЛ/ВЫКЛ].
- Примечание: Для общего оборудования доступна только функция ВКЛ/ВЫКЛ.

Для копирования программы одного дня другому дню выберите дни недели на экране параметров программы на неделю, нажмите кнопку [Сору] (Копиров.), выберите день, для которого копируется программа, и нажмите кнопку [Paste] (Вставить). Для копирования программы на неделю одной группы другой группе выберите группу на экране программы на неделю (экран плана этажа или блоков), нажмите кнопку [Сору] (Копиров.), выберите группу, для которой копируется программа, и нажмите кнопку [Paste] (Вставить).

- Параметры одного типа оборудования нельзя скопировать для оборудования другого типа (например, параметры блоков системы кондиционирования нельзя скопировать для оборудования системы вентиляции).
- Доступные режимы работы и диапазон температур зависят от моделей.



После задания всех параметров программы нажмите кнопку [OK] для их сохранения.

Нажмите кнопку [Cancel] (Отмена), чтобы восстановить ранее сохраненные параметры без внесения изменений.

4-3-2 Задание программы с зарегистрированной лицензией

Если лицензия зарегистрирована, поддерживается задание различных программ для каждой группы оборудования системы кондиционирования на неделю (2 типа), на год и на текущий день. Более того, программа на неделю, год или текущий день, выполняемая в определенный день, будет выбираться в зависимости от приоритета программы в следующем порядке: [Сегодня], [Год], [Неделя]. Можно выбрать два типа программ на неделю (для лета и зимы).

4-3-2-1 Задание программы на неделю

Выберите пункт меню [Schedule Settings] ([Параметры программы]), а затем в подменю выберите [Weekly1] (Неделя 1) или [Weekly2] (Неделя 2), чтобы открыть экран параметров программы на неделю. Для задания программы на неделю сначала необходимо выбрать оборудование, которое будет работать по этой программе, а затем указать параметры программы, начиная с воскресенья и заканчивая субботой.

Примечание: Если операция выполняется по программе, она будет оставаться в силе до изменения программой, с помощью браузера и т.п. Поэтому при задании программы для одного дня убедитесь, что введенная программа не будет влиять на работу системы кондиционирования на следующий день.

Например, если необходимо запретить выполнение операций с помощью пульта дистанционного управления после 17:00, установите операцию блокирования на 17:00 и операцию разрешения на 23:59.

(1) Выбор задаваемой программы.



В подменю выберите [Weekly1] (Неделя 1) или [Weekly2] (Неделя 2). (Если зарегистрирована лицензия, доступны две модели программы на неделю.)

(2) Выберите тип задаваемых параметров программы.

Для выбора типа задаваемых параметров программы см. раздел 1, пункт "Выберите тип задаваемых параметров программы."



(3) Выбор дня недели

Выберите дни недели на экране параметров программы на неделю и нажмите кнопку содержимого программы, чтобы открыть экран содержимого программы.

Кнопка содержимого программы

(4) Задание содержимого программы



На экране содержимого программы выберите время выполнения операций и модели работы (ВКЛ/ВЫКЛ, режим работы, заданная температура, направление потока воздуха, скорость вентилятора, блокирование пульта дистанционного управления), а затем нажмите кнопку [OK]. Допускается задавать не все параметры. Можно, например, выбрать только режим работы или температуру.

- Примечание: При задании программы для всех групп или блока возможен выбор всех режимов работы, в том числе автоматического, но если некоторые блоки системы кондиционирования не поддерживают выбранный режим, блоки не будут работать в указанном режиме. При задании программы учитывайте функции, поддерживаемые блоками системы кондиционирования.
- Примечание: При задании программы для всех групп или блока имеется возможность устанавливать блокирование отдельно каждого пульта дистанционного управления. Тем не менее, при разрешении работы пульта дистанционного управления в режиме Кcontrol использование всех пультов должно быть разрешено.
- Примечание: При задании программы для блоков вентиляторов заданная температура не отображается. Более того, функция блокирования пульта дистанционного управления ограничена только [ВКЛ/ВЫКЛ].
- Примечание: Для общего оборудования доступна только функция ВКЛ/ВЫКЛ.

(5) Копирование программы на другой день недели или другую группу



(6) Сохранение содержимого программы



Для копирования программы одного дня другому дню выберите дни недели на экране параметров программы на неделю, нажмите кнопку [Сору] (Копиров.), выберите день, для которого копируется программа, и нажмите кнопку [Paste] (Вставить). Для копирования программы на неделю одной группы другой группе выберите группу на экране программы на неделю (экран плана этажа или блоков), нажмите кнопку [Сору] (Копиров.), выберите группу, для которой копируется программа, и нажмите кнопку [Paste] (Вставить).

- * Параметры одного типа оборудования нельзя скопировать для оборудования другого типа (например, параметры блоков системы кондиционирования нельзя скопировать для оборудования системы вентиляции).
- Доступные режимы работы и диапазон температур зависят от моделей.
- * Копирование программы [Weekly1] (Неделя 1) для [Weekly2] (Неделя 2) и наоборот не допускается.

После задания всех параметров программы нажмите кнопку [OK] для их сохранения.

Нажмите кнопку [Cancel] (Отмена), чтобы восстановить ранее сохраненные параметры без внесения изменений.



-Неделя 1: Срок действия

При нажатии кнопки Параметры сезонов на экране параметров программы ()) откроется экран Параметры сезонов, на котором указывается продолжительность сезонов применения программ [Weekly1] (Неделя 1) и [Weekly2] (Неделя 2). Нажмите кнопку включения/выключения для включения или выключения параметров для программы "Weekly 2" ("Неделя 2")

Срок действия может переходить через 31.12 (например, 01.11-31.03).

Кнопка включения/ Неделя 2: Срок действия выключения

4-3-2-2 Задание программы на год (только при регистрации лицензии)

При выборе пункта [Schedule Setting] (Параметры программы) в главном меню на экране [Main operation screen] (Главный экран управления) откроется экран параметров программы. Далее в подменю выберите [Annual] (Год), чтобы открыть экран программы на год. Программу на год можно использовать для задания программ для таких дней как официальные праздничные дни и летние каникулы, программа на которые отличается от обычной программы на неделю. Для каждой группы оборудования системы кондиционирования возможна установка программ продолжительностью 50 дней до 24 месяцев в будущем (включая текущий месяц).

Параметры для прошедших дней автоматически удаляются.

Для задания параметров программы на год сначала выберите оборудование, а затем нажмите кнопку [Edit] (Изменить), чтобы открыть экран программы на год. Выберите параметры для пяти моделей (модели A-E) на экране программы на неделю, а затем назначьте эти модели соответствующим датам (например, праздничным дням или летним каникулам). Примечание: Если операция выполняется по программе, она будет оставаться в силе до изменения программой, с помощью

браузера и т.п. Поэтому при задании программы для одного дня убедитесь, что введенная программа не будет влиять на работу системы кондиционирования на следующий день.

Например, если необходимо запретить выполнение операций с помощью пульта дистанционного управления после 17:00, установите операцию блокирования на 17:00 и операцию разрешения на 23:59.

- (1) Выберите оборудование.
- Как и для программы на неделю, выберите оборудование. (См. пункт 4-3-1 (1).)
- (2) Выберите модель.



При нажатии буквы в календаре или кнопки Edit (Изменить) на экране программы на год откроется экран выбора модели программы. Выберите модель для изменения.



Изменение моделей программы

(3) Изменение моделей.



После выбора модели нажмите кнопку содержимого программы, чтобы открыть экран содержимого программы. На экране содержимого программы выберите время выполнения операций и модели работы (ВКЛ/ВЫКЛ, режим работы, заданная температура, направление потока воздуха, скорость вентилятора, блокирование пульта дистанционного управления), а затем нажмите кнопку [ОК]. Допускается задавать не все параметры. Можно, например, выбрать только режим работы или температуру.

- Примечание: При задании программы для всех групп или блока возможен выбор всех режимов работы, в том числе автоматического, но если некоторые блоки системы кондиционирования не поддерживают выбранный режим, блоки не будут работать в указанном режиме. При задании программы учитывайте функции, поддерживаемые блоками системы кондиционирования.
- Примечание: При задании программы для всех групп или блока имеется возможность устанавливать блокирование отдельно каждого пульта дистанционного управления. Тем не менее, при разрешении работы пульта дистанционного управления в режиме Кcontrol использование всех пультов должно быть разрешено.
- Примечание: При задании программы для блоков вентиляторов заданная температура не отображается. Более того, функция блокирования пульта дистанционного управления ограничена только [ВКЛ/ВЫКЛ].
- Примечание: Для общего оборудования доступна только функция ВКЛ/ВЫКЛ.
- (4) Назначение моделей программы определенным дням.



Модели программы назначаются дням, к которым не применима обычная программа на неделю, например, праздничным дням и летним каникулам.

Нажмите требуемый день на календаре, чтобы выбрать модель, назначенную этому дню. При каждом нажатии кнопки последовательно появляются буквы ABCDE, пусто и снова А. Нажимайте кнопку до появления требуемой модели. Выберите пустую кнопку, чтобы отменить выбор.



(5) Копирование программы в другую модель или на другую группу

Для копирования одной модели в другую выберите модель в меню моделей на экране моделей программ, нажмите кнопку [Copy] (Копиров.), выберите модель, для которой выполняется копирование, и нажмите кнопку [Paste] (Вставить). Для копирования программы на год одной группы другой группе выберите группу на экране программы на год (экран плана этажа или блоков), нажмите кнопку [Copy] (Копиров.), выберите группу, для которой копируется программа, и нажмите [Paste] (Вставить).

- * Параметры одного типа оборудования нельзя скопировать для оборудования другого типа (например, параметры блоков системы кондиционирования нельзя скопировать для оборудования системы вентиляции).
- * Доступные режимы работы и диапазон температур зависят от моделей.



4-3-2-3 Задание программы на текущий день

При выборе пункта [Schedule Setting] (Параметры программы) в главном меню на экране [Main operation screen] (Главный экран управления) откроется экран параметров программы. Далее в подменю выберите [Today] (Сегодня), чтобы открыть экран программы на текущий день. С помощью этой функции можно задать программу на текущий день без изменения программы на неделю или на год. Сначала выберите оборудование, а затем задайте программу.

Примечание: Если операция выполняется по программе, она будет оставаться в силе до изменения программой, с помощью браузера и т.п. Поэтому при задании программы для одного дня убедитесь, что введенная программа не будет влиять на работу системы кондиционирования на следующий день.

Например, если необходимо запретить выполнение операций с помощью пульта дистанционного управления после 17:00, установите операцию блокирования на 17:00 и операцию разрешения на 23:59.

(1) Выберите оборудование.

Как и для программы на неделю, выберите оборудование. (См. пункт 4-3-1 (1).)

(2) Задание содержимого программы

2F Tei	Tennant nnant A								
12: 	88AM 86:88A	M 12:00	FM 86:88	FM 12:88					
1	08:00AM		Cool	79°F	1		<u>⊗⇒ </u> * ≜Is;		
2	12:00PM					<mark>%</mark> ტ		W	н
3	01:00PM	J.	Cool	81°F		ტ		W	Ш
4	03:00PM					<mark>%</mark> ტ		W	
5	03:15PM	V.	Cool	83°F		ი			
						Г	0 K	Can	cel



Г	В пункте 4-3-1 (3) приведены экраны для	
l	оборудования системы LOSSNAY и	
L	системы горячего водоснабжения.	I
L	•	1

После задания всех параметров программы нажмите кнопку [OK] для их сохранения.

Нажмите кнопку [Cancel] (Отмена), чтобы восстановить ранее сохраненные параметры без внесения изменений.

На экране программы на текущий день нажмите кнопку содержимого программы, чтобы открыть экран содержимого программы. На экране содержимого программы выберите время выполнения операций и модели работы (ВКЛ/ВЫКЛ, режим работы, заданная температура, направление потока воздуха, скорость вентилятора, блокирование пульта дистанционного управления), а затем нажмите кнопку [OK]. Допускается задавать не все параметры. Можно, например, выбрать только режим работы или температуру.

- Примечание: При задании программы для всех групп или блока возможен выбор всех режимов работы, в том числе автоматического, но если некоторые блоки системы кондиционирования не поддерживают выбранный режим, блоки не будут работать в указанном режиме. При задании программы учитывайте функции, поддерживаемые блоками системы кондиционирования.
- Примечание: При задании программы для всех групп или блока имеется возможность устанавливать блокирование отдельно каждого пульта дистанционного управления. Тем не менее, при разрешении работы пульта дистанционного управления в режиме Кcontrol использование всех пультов должно быть разрешено.
- Примечание: При задании программы для блоков вентиляторов заданная температура не отображается. Более того, функция блокирования пульта дистанционного управления ограничена только [ВКЛ/ВЫКЛ].
- Примечание: Для общего оборудования доступна только функция ВКЛ/ВЫКЛ.

(3) Копирование программы для другой группы



(4) Сохранение содержимого программы

2F Tennant Tennant A Paste Tue Wed Thu Fri Sat Сору Mon Sun -1 08:00 Cool 26°C 😿 🍢 ⁰∰?€⊒ 12:00 <mark>%</mark>ტ 2 Ш ტ 3 13:00 27°C Cool 4 15:00 ას ------T V ОК Cancel

Для копирования программы на текущий день одной группы другой группе выберите группу на экране программы на текущий день (экран плана этажа или блоков), нажмите кнопку [Сору] (Копиров.), выберите группу, для которой копируется программа, и нажмите [Paste] (Вставить).

- * Параметры одного типа оборудования нельзя скопировать для оборудования другого типа (например, параметры блоков системы кондиционирования нельзя скопировать для оборудования системы вентиляции).
- * Доступные режимы работы и диапазон температур зависят от моделей.

После задания всех параметров программы нажмите кнопку [OK] для их сохранения.

Нажмите кнопку [Cancel] (Отмена), чтобы восстановить ранее сохраненные параметры без внесения изменений.

4-4 Просмотр списка неисправных блоков Нажмите кнопку [Status list] (Список состояний) на главном экране управления, а затем кнопку [Malfunction] (Неисправность), чтобы открыть список блоков, в которых обнаружены ошибки.

	Monitor/ Schedule	Status List	2007/08/01 11:30 AM	
	Malfunction Filter	sign	🏢 10 <u> 1</u> 30	
Название этажа	Group name	Address	Error code	Количество
или олока Название	1 IF Lobby Meeting room 1A	001	5010	— неисправных блоков
группы Здесь	2 IF Lobby Meeting room 1A	002	5010	указывается количество
указывается название группы.	3 🍯 1F Lobby Meeting room 1A	003	5010	неисправных
Адрес блока	4 IF Lobby Meeting room 1A	004	5010	UTOROB.
указывается адрес блока	5 TF Lobby Meeting room 1A	005	5010	— Код ошибки Здесь
адроо олока.				указывается код
			All reset	ОШИОКИ.
				— Удалить все

Элемент	Описание
Удалить все	Нажмите кнопку [All Reset] (Удалить все), чтобы одновременно сбросить ошибки всех неисправных блоков.
Количество неисправных блоков	Указывается количество неисправных блоков.
Название группы	Здесь указывается название группы, к которой принадлежит блок с ошибкой. Примечание: Если блок, например, наружный блок или пульт системы, не зарегистрирован в группе, участвующей в операции, это поле будет пустым.
Адрес блока	Здесь указывается адрес блока с ошибкой.
Код ошибки	Указывается код ошибки, вызывающей неисправность. Нажмите код ошибки, чтобы открыть ее описание.

Просмотр кода ошибки



4-5 Просмотр списка блоков, на которых сработала сигнализация замены фильтра

Нажмите кнопку [Status List] (Список состояний) на главном экране управления, а затем кнопку [Filter sign] (Сигн.фильтра), чтобы открыть список блоков, на которых сработала сигнализация замены фильтра.

	Monitor/ Schedule	Status List	2007/08/01 11:30 AM	Количество блоков со
	Malfunction Filter	sign	🏢 10 <u> 1</u> 30	сработавше сигнализаци
Название этажа	Group name	Address	Reset	замены фил
или блока	1 TF Lobby Meeting room 1A	001	Reset	 Здесь указыв количество б со сработави
пазвание группы	2 IF Lobby Meeting room 1A	002	Reset	сигнализацие замены фили
название группы.	3 IF Lobby Meeting room 1A	003	Reset	Сброс
Адрес блока	4 1F Lobby Meeting room 1A	004	Reset	сигнализаци блокам —Нажмите эту и
указывается адрес блока	5 1F Lobby Meeting room 1A	005	Reset	чтобы сброси сигнализацик
адрее олока.				замены филы
		4	II reset	группы, к кото принадлежат
			Удалить	BCe

ов со ботавшей ализацией ны фильтра ь указывается чество блоков

саботавшей ализацией ны фильтра.

oc ализации по ам

иите эту кнопку, ы сбросить . ализацию ны фильтра для ты, к которой адлежат блоки.

Нажмите эту кнопку, чтобы сбросить сигнализацию замены фильтра для всех блоков со сработавшей сигнализацией.

Элемент	Описание
Удалить все	Нажмите кнопку [All Reset] (Удалить все), чтобы одновременно сбросить сигнализацию замены фильтра для всех блоков.
Сброс сигнализации по блокам	Нажмите кнопку [Reset] (Сброс), чтобы сбросить сигнализацию замены фильтра для группы, к которой принадлежат блоки.
Количество блоков со сработавшей сигнализацией замены фильтра	Указывается количество блоков со сработавшей сигнализацией замены фильтра.
Название группы	Здесь указывается название группы, к которой принадлежит блок со сработавшей сигнализацией замены фильтра.
Адрес блока	Здесь указывается адрес блока со сработавшей сигнализацией замены фильтра.

Код ошибки

Время устранения

4-6 Просмотр журнала неисправностей Нажмите кнопку [Unit error] (Ошибка блока) в подменю [Log] (Журнал) на главном экране управления, чтобы открыть архив ошибок блоков (последние 64 события). Нажмите [Communication error] (Ошибка связи) в подменю, чтобы открыть архив ошибок передачи данных по сети M-NET (последние 64 события).

Журнал ошибок блоков Нажмите, чтобы		Schedule Settings	Status List	Log	2007/08/01 11:30 AM	Журнал ошибок связи Нажмите, чтобы			
открыть журнал		Unit e	rror Com	munication erro	or 🛛	открыть журнал			
ошиоок олоков.		Occurred	Address(Detection)	Error code	Recovery	ОШИООК СВЯЗИ.			
Время возникновения Здесь указывается	1	2007-10-10 02:43PM	001 (051)	5010	2007-10-11 10:1 <u>1AM</u>	Дата и время			
дата и время возникновения	2	2007-10-10 11:15AM	002(051)	5010	2007-10-11 10:11AM	устранения ошибки			
ошибки. Адрес источника—	3	2007-10-07 11:00PM	003(053)	5010	2007-10-08 10:07AM	здесь указывается дата и время			
ошибки Здесь указывается	4	2007-10-01 00:34PM	004(053)	5010	2007-10-01 05:56PM	устранения ошиоки.			
адрес блока, в котором возникла	5	2007-09-24 09:09AM	005(053)	5010	2007-09-25 08:32AM	Здесь			
ошибка.						ошибки.			
Адрес источника—			_/	C	learlog \				
обнаружения ошиб	ки			4					
Здесь указывается ад	pec					Нажмите, чтобы			
блока, в котором была	a					очистить журнал			
обнаружена ошибка.						ошибок.			
Элемент				Описан	/IE				
Журнал ошибок блоков		Нажмите кнопку [Unit Error] (Ошибка блока), чтобы открыть журнал ошибок блоков.							
Журнал ошибок связи		Нажмите кнопку [Communication Error] (Ошибка связи), чтобы открыть журнал ошибок связи.							
Удалить все записи		Нажмите кнопку [Clear Log] (Удалить все записи), чтобы очистить просматриваемый журнал ошибок.							
Время возникновения		Указывается д	дата и время возни	кновения ошибки					
Адрес источника ошибк	ки	Указывается а	адрес блока, в кото	ром возникла ош	ибка.				
Адрес источника обнар ошибки	ужения	Указывается адрес блока, в котором была обнаружена ошибка.							

Указывается код ошибки.

Указывается дата и время устранения ошибки.

5. Исходные установки

5-1 Открытие окна установок

После нажатия кнопки [] в правом верхнем углу главного экрана управления открывается экран входа. Введите имя пользователя и пароль, нажав соответствующие кнопки, а затем нажмите кнопку входа. При вводе правильного имени пользователя и пароля откроется окно изменения установок.

* Для ввода имени пользователя и пароля воспользуйтесь открывшейся клавиатурой.

Примечание: При первой подаче питания на пульт AG-150A появляется экран выбора языка (см. раздел 5-4-2 (4)). После выбора языка откроется экран даты и времени (см. раздел 5-2).

5-2 Установка текущей даты и времени

В окне изменения установок нажмите [Initial settings] (Исходные установки), а затем в подменю выберите [Date and Time] (Дата и время), чтобы открыть экран установки даты и времени. Введите дату и время, а затем нажмите [Save Settings] (Сохранить настройки), чтобы сохранить установки.

* Если текущее время переведено вперед во время выполнения операций по программе, операция, запланированная на время, которое было пропущено, не будет выполнена.

* Изменение даты и/или времени при включенной функции начисления платы может оказать влияние на расчет платы.

Примечание: Если пользователь вошел в систему в качестве менеджера здания, некоторые операции могут быть недоступны.



Элемент	Описание							
Текущая дата и время	становите время и дату с помощью кнопок вверх/вниз.							
Настройки перехода на летнее время	Эта кнопка используется для выбора параметров перехода на летнее время. Выберите страну из перечня стран, который открывается при нажатии этой кнопки. Выберите [], если функция перехода не используется. Для ввода страны, отсутствующей в перечне, нажмите [Custom settings] (Пользовательские настройки) и вручную введите название страны.							
Пользовательские настройки	Если была нажата кнопка [Custom settings] (Пользовательские настройки) для ввода названия страны вручную, укажите начальную дату и время и конечную дату и время действия летнего времени.							
Сохранить настройки	Нажмите кнопку [Date/Time Set] (Установить дату/время), чтобы установить текущую дату и время.							

5-3 Регистрация лицензии

	 Initial Settings User Settings 	2007/08/01 11:30 AM	
	Date and Time Licence	Unit Info. 🕨	
	Selecting Optional Function		
	(a)Web Monitor		
	Current Status		 Кнопка выбора дополнительных
	Available		функций
	Registration of License Number		
	1234-5678-9012-3456-7890		Киолио
Кнопка ввода ——— номера лицензии	The license has been registered.		регистрации
		Register the license	лицензии

В этом разделе описана процедура регистрации лицензии для получения доступа к дополнительным функциям. Нажмите [Initial Settings] (Исходные установки) в строке меню окна изменения настроек, а затем выберите [License] (Лицензия) в подменю, чтобы открыть экран регистрации лицензии.

Выберите используемые дополнительные функции, нажав кнопку [Selecting Optional Function] (Выбор дополнительных функций), выберите [License number input button] (Кнопка ввода номера лицензии) и введите номер лицензии. После нажатия [Register the license] (Зарегистрировать лицензию) дополнительные функции станут доступны, если введенной номер лицензии совпадает с зарегистрированным номером.

При неудачной регистрации убедитесь, что правильно введен номер лицензии, правильно выбраны дополнительные функции и для пульта AG-150A установлено правильное время и дата.

Обратитесь к дилеру за информацией о доступности дополнительных функций и покупке лицензий на эти функции.

5-4 Ввод основной информации

Выберите вкладку [Unit Info.] (Информ. блока) на экране, который открывается после нажатия [Initial Settings] (Исходные установки) в строке меню окна изменения настроек, чтобы открыть окно ввода информации о блоке и таких основных настроек пульта AG-150A, как его название и параметры отображения.

Примечание: Если пользователь вошел в систему в качестве менеджера здания, эти операции могут быть недоступны.



5-4-1 Настройки блока

Информация о блоке указывается в приведенном ниже окне.



(1) Нажмите кнопку [Name] (Название объекта) и введите название пульта AG-150A длиной не более 40 символов. Выбранное название указывается на экранах программного обеспечения, управляющего несколькими пультами AG-150A, и используется в качестве имени отправителя в теле сообщений об ошибках.
Примечание: В название нарьзя использовать символы: <> & " '

Примечание: В названии нельзя использовать символы: < > & " '

- (2) Нажмите кнопку [Unit ID] (Идентификатор блока) и введите идентификатор пульта AG-150A длиной не более шести цифр (однобайтных). Этот параметр используется для управления несколькими пультами AG-150A по идентификаторам блоков. Выбранный идентификатор блока указывается на экранах программного обеспечения, управляющего несколькими пультами AG-150A, и используется в качестве идентификатора отправителя в теле сообщений об ошибках.
- (3) Нажмите [Save settings] (Сохранить настройки) в окне информации о блоке, чтобы сохранить настройки.

5-4-2 Выбор формата отображения

Дата, время, единица измерения температуры и язык выбираются в приведенном ниже окне.

Display Format	——— Кнопка даты
Date Time	——— Кнопка времени
31/12/2008 06:00 PM	Кнопка температуры
Temperature/ Language	Кнопка температуры
°C English	
Test run	Кнопка выбора языка
Not in use	Кнопка включения/

(1) Выберите формат даты. При каждом нажатии кнопки формат представления даты изменяется в следующем порядке: [31/12/ уууу][12/31/уууу][уууу/12/31]. Текущий год отображается в формате "уууу" (например, 31 декабря 2009 г. будет отображаться как 31/12/2009).

Дата будет отображаться в выбранном формате на экране или в сообщениях электронной почты.

- (2) Выберите формат времени. (24-часовой формат [18:00] или 12-часовой формат [06:00 PM]). При каждом нажатии кнопки формат времени переключается между [18:00] и [06:00 PM].
- (3) В разделе [Temperature] (Температура) выберите единицу измерения температуры: [°C] и [°F]. При каждом нажатии кнопки единица измерения переключается между [°F] и [°C].
- (4) Нажмите кнопку выбора языка, чтобы открыть экран выбора языка с выбранным языком.

English	Español
	O K Cancel

- (5) Включение/выключение функции проверки. При каждом нажатии состояние переключается между [Not in use] (Отключено) и [In use] (Работа).
- (6) Нажмите [Save settings] (Сохранить настройки) в окне информации о блоке, чтобы сохранить настройки.

5-4-3 Регулировка громкости звука и яркости дисплея

В этом окне регулируется громкость звука и яркость дисплея.



- (1) При каждом нажатии кнопки регулировки громкости звука уровень громкости изменяется в следующем порядке: [Level 0] (Уровень 0), [Level 1] (Уровень 1), [Level 2] (Уровень 2) и [Level 3] (Уровень 3). Несмотря на то, что изменения громкости звука вступают в силу непосредственно после выбора нового уровня, они не будут сохранены до нажатия кнопки [Save setting] (Сохранить настройки). Даже если настройки изменены, но пользователь закрыл окно без нажатия кнопки [Save setting] (Сохранить настройки), будет восстановлен ранее сохраненный уровень громкости звука.
- (2) При каждом нажатии кнопки регулировки яркости экрана яркость изменяется в следующем порядке: [70 %], [80 %], [90 %] и [100 %]. Несмотря на то, что изменения яркости вступают в силу непосредственно после выбора нового уровня, они не будут сохранены до нажатия кнопки [Save setting] (Сохранить настройки). Даже если настройки изменены, но пользователь закрыл окно без нажатия кнопки [Save setting] (Сохранить настройки), будет восстановлен ранее сохраненный уровень яркости.
- (3) Нажмите [Save settings] (Сохранить настройки) в окне информации о блоке, чтобы сохранить настройки.

5-5 Настройки сети

Выберите вкладку [Network] (Сеть) на экране, который открывается после нажатия [Initial Settings] (Исходные установки) в строке меню окна изменения настроек, чтобы открыть окно параметров сети и задать основные параметры локальной сети и сети M-NET.

Примечание: и пользователь вошел в систему в качестве менеджера здания, некоторые операции могут быть недоступны.



5-5-1 Параметры локальной сети

На экране настроек сети введите IP-адрес, маску подсети и адрес шлюза пульта AG-150A. При подключении к пульту AG-150A через постоянную локальную сеть перед установкой этих адресов обратитесь к администратору сети.

5-5-1-1 Настройки при подключении пульта AG-150A к специализированной локальной сети

(1) Установите IP-адрес для пульта AG-150A. Введите IP-адрес с помощью клавиатуры, которая появляется при нажатии кнопки ввода IP-адреса.

Если локальная сеть только была развернута, назначайте пультам AG-150A последовательные адреса, начиная с [192.168.1.1]. Например, первый пульт AG-150A получит IP-адрес [192.168.1.1], второй пульт AG-150A – адрес [192.168.1.2] и т.д.

Для компьютера, контролирующего и управляющего пультами AG-150A по сети, также необходимо назначить адреса в соответствии с остальным адресами в локальной сети.

Примечание: При использовании специализированной сети пультов AG-150A устанавливайте IP-адреса следующим образом.

АС-150А: между [192.168.1.1] и [192.168.1.40], компьютер: между [192.168.1.101] и [192.168.1.150]



(2) Установите маску подсети. Введите маску подсети для пульта AG-150A с помощью клавиатуры, которая появляется при нажатии кнопки ввода маски подсети. Как правило, в качестве маски подсети вводится [255.255.255.25].



(3) При удаленном контроле или отправке сообщений по электронной почте через маршрутизатор коммутируемой линии введите IP-адрес маршрутизатора в поле [Gateway] (Шлюз). Не указывайте адрес шлюза, если подключение через маршрутизатор коммутируемой линии отсутствует.

Примечание: Рекомендуется устанавливать IP-адрес маршрутизатора коммутируемой линии [192.168.1.254]. Информация об установке IP-адреса приведена в руководстве пользователя маршрутизатора коммутируемых линий.

Примечание: Если используется маршрутизатор без встроенного модема, между маршрутизатором и телефонной линией необходимо установить модем (для аналоговых линий или линий ISDN).



(4) Нажмите [Save settings] (Сохранить настройки) в окне сети, чтобы сохранить настройки.

5-5-1-2 Настройки при подключении пульта AG-150A к существующей локальной сети

При подключении пульта AG-150A к существующей локальной сети перед установкой IP-адреса, маски подсети и адреса шлюза проконсультируйтесь с администратором, ответственным за локальную сеть.

5-5-2 Параметры сети M-NET

В окне Параметры сети M-NET укажите адрес M-NET пульта AG-150A, используется ли пульт K-Control и какие машины посылают команду блокирования пульта.



- (1) Введите адрес M-NET пульта AG-150A в поле [M-NET Address] (Адрес M-NET). Как правило, в качестве адреса вводится [0].
- (2) Если подключены кондиционеры K-Control, введите адрес M-NET K-конвертора в поле [K Converter Address] (Адрес К-конвертора).
- (3) Если установлен блокированный пульт (блокирование локального управления), этот параметр определяет область действия блокировки, т.е. операция блокируется как для пульта дистанционного управления, так и для всех подчиненных пультов системы или только для пульта дистанционного управления. Нажмите [SC/RC] (Центральные/локальные контроллеры), чтобы заблокировать подчиненные пульты системы и пульта дистанционного управления и нажмите [RC only] (Только локальные контроллеры), чтобы заблокировать только дистанционные пульты управления.
 - Примечание: Как правило, выбирается [SC/RC] (Центральные/локальные контроллеры).
- (4) Нажмите [Save settings] (Сохранить настройки) в окне сети, чтобы сохранить настройки.

5-5-3 Параметры внешних сигналов

Функция внешнего входа позволяет с помощью сигналов контактов и импульсных сигналов выполнять групповые операции (пуск/остановка) для блоков системы кондиционирования, подключенных к пульту AG-150A посредством внешнего адаптера ввода-вывода (PAC-YG10HA, продается отдельно).

При каждом нажатии кнопки "External Input Setting" ("Параметры внешних сигналов") выполняется переключение в следующем порядке: Не используются, Аварийная остановка (статический сигнал), ВКЛ/ВЫКЛ (статический сигнал) и Блокировка ВКЛ/ВЫКЛ (импульсный сигнал).

* Информация о подключении внешних устройств приведена в главе 8.



Кнопка параметров внешних сигналов

5-6 Настройки групп

Выберите вкладку [Groups] (Группы) на экране, который открывается после нажатия [Initial Settings] (Исходные установки) в строке меню окна измерения настроек, чтобы открыть окно настроек групп, назначить и зарегистрировать названия всех блоков системы кондиционирования или общего оборудования, подключаемого к пульту AG-150A.

Примечание: Если пользователь вошел в систему в качестве менеджера здания, некоторые операции могут быть недоступны. Примечание: Если система подключена к программному обеспечению TG-2000A, все настройки и изменения должны вводиться с помощью TG-2000A, чтобы данные TG-2000A и пульта AG-150A совпадали.

Примечание: Контакт на общем устройстве сопряжения считается одним блоком. К пульту AG-150A можно подключить до 50 блоков.

Примечание: Кондиционеры и общее оборудование не могут находиться в одной группе. Примечание: Пульты дистанционного управления и пульты системы не могут подключаться к общему оборудованию.





5-6-1 Задание названия группы

Нажмите кнопку ввода названия группы и с помощью открывшейся клавиатуры введите название группы длиной не более 20 символов.

Примечание: В названии нельзя использовать символы: < > & " '

5-6-2 Регистрация блоков системы кондиционирования в группе

(1) Для регистрации блоков системы кондиционирования нажмите кнопку выбора блока группы, в которую блоки должны быть включены. Нажмите кнопку выбора модели в окне просмотра блоков системы кондиционирования. Далее выберите номера, присвоенные регистрируемым блокам. Вокруг выбранных блоков появится рамка оранжевого цвета.

Для отмены выбора блока нажмите его еще раз (рамка исчезнет).

Нажмите кнопку [OK], чтобы сохранить изменения, или кнопку [Cancel] (Отмена), чтобы вернуться к предыдущему экрану без сохранения изменений.

Примечание: В одной группе можно зарегистрировать до 16 блоков системы кондиционирования.

Примечание: Для замены зарегистрированных блоков на блоки системы кондиционирования в группе, в которой зарегистрировано общее оборудование, сначала отключите общее оборудование.

Kuorko pulifono	Group1 Lobby										_	— Кнопка выбора
модели	Model	Unit	Addre	ess								блока
Kuorko pulifono	Air-conditioners		2	3	4	5	6		8	9	10	
пиктограммы	Xcon	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
						[0	к		Cano	el 🛛	

(2) Для изменения пиктограмм нажмите кнопку выбора пиктограмм и выберите требуемую пиктограмму из доступных пиктограмм.



(3) Для регистрации пульта дистанционного управления в группе нажмите кнопку выбора пульта дистанционного управления, чтобы открыть окно выбора пульта, а затем нажмите номера, присвоенные регистрируемым пультам. Вокруг выбранных пультов появится рамка оранжевого цвета. Для отмены выбора пультов нажмите их еще раз. Для отмены выбора пульта нажмите его еще раз (рамка исчезнет). Нажмите кнопку [OK], чтобы сохранить изменения, или кнопку [Cancel] (Отмена), чтобы вернуться к предыдущему экрану без сохранения изменений.

Примечание: В одной группе можно зарегистрировать до 2 блоков пультов дистанционного управления.

Примечание: Пульты дистанционного управления МА не нужно регистрировать в группе.

- * К системе с тремя подключенными пультами системы можно подключить только один пульт дистанционного управления. К системе с четырьмя подключенными пультами системы нельзя подключить пульты дистанционного управления. (Можно подключить не более четырех пультов системы.)
- * Пульты дистанционного управления, зарегистрированные в другой группе, будут затенены и недоступны для выбора.

Group1 Lobby											
Remote Controller											
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	
	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	V
	_	_	-	-	-						
								0 4	(Ca	ancel

(4) Для регистрации пульта системы в группе нажмите кнопку выбора пульта системы, чтобы открыть окно выбора пульта, а затем нажмите номера, присвоенные регистрируемым пультам. Вокруг выбранных пультов появится рамка оранжевого цвета. Для отмены выбора пультов нажмите их еще раз. Для отмены выбора пульта нажмите его еще раз (рамка исчезнет). Нажмите кнопку [OK], чтобы сохранить изменения, или кнопку [Cancel] (Отмена), чтобы вернуться к предыдущему экрану без сохранения изменений.

Примечание: Общее количество пультов системы и пультов дистанционного управления не может превышать четырех. Примечание: К-конверторы не нужно регистрировать.

Grou	Group1 Lobby											
	System Controller											
	0	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	
		211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	
		231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	
_	_	_	_	_	_]
								0	К		Cance	

(5) Нажмите [Save settings] (Сохранить настройки) в окне настроек группы, чтобы сохранить настройки.

5-6-3 Регистрация общего оборудования в группе

(1) Для регистрации общего оборудования в группе нажмите кнопку выбора блока изменяемой группы. В открывшемся окне выберите [General equipment (via PAC-YG66DCA)] (Внешн.оборудование (ч/з PAC-YG66DCA)), чтобы открыть окно регистрации общего оборудования. Далее нажмите номер блока интерфейса общего оборудования (PAC-YG66DCA), подключенного к регистрируемому общему оборудованию. (Вокруг выбранных элементов появится рамка желто-зеленого цвета.) Выберите номер контакта, к которому подключено общее оборудование, и нажмите номер, присвоенный другому блоку, чтобы зарегистрировать первый блок и группе. (Цвет рамки изменится с желто-зеленого на оранжевый.) Элемент с рамкой желто-зеленого цвета – это текущий выбранный элемент, а элементы с рамкой оранжевого цвета – элементы, уже зарегистрированные в группе. Для отмены подключения выберите номер блока и нажмите номер контакта, чтобы снять выбор (оранжевая рамка исчезает). Нажмите кнопку [OK], чтобы сохранить изменения, или кнопку [Cancel] (Отмена), чтобы вернуться к предыдущему экрану без сохранения изменений. Примечание: В одной группе можно зарегистрировать до 16 блоков общего оборудования.

Примечание: Для замены зарегистрированных блоков на блоки общего оборудования в группе, в которой зарегистрированы блоки системы кондиционирования, сначала выведите из группы кондиционеры.



(2) Для изменения пиктограмм нажмите кнопку выбора пиктограмм и выберите требуемую пиктограмму из доступных пиктограмм.

Group1 Lobby
O K Cancel

(3) В разделе [Allow Operation] (Разрешить управл.) выберите, разрешить или запретить выполнение операции ВКЛ/ВЫКЛ с помощью веб-браузера или экрана управления программного обеспечения TG-2000A. Выберите [In batch and on individual group] (Все вместе и по отдельным группам), чтобы разрешить только комплексное управление. Выберите [On individual group] (По отдельным группам), чтобы разрешить управление каждой группой. Выберите [No operation (Monitor only)] (Нет управления (только контроль)), чтобы отключить управление.



(4) В разделе [Monitor] (Контроль) выберите контролируемое направление: к общему оборудованию или от общего оборудования.

	Monitor
Кнопка режима контроля общего оборудования	Output status

(5) Нажмите [Save settings] (Сохранить настройки) в окне настроек группы, чтобы сохранить настройки.

5-7 Установки связывания

Чтобы связать операции ON/OFF системы LOSSNAY и внутренних блоков, нажмите [Interlock] (Связывание) в окне, которое открывается после нажатия [Initial Settings] (Исходные установки) в строке меню окна изменения настроек, и выберите установки связывания.

Примечание: Если пользователь вошел в систему в качестве менеджера здания, эти операции могут быть недоступны.

Примечание: Если система подключена к программному обеспечению TG-2000А, все настройки и изменения должны вводиться с помощью TG-2000A, чтобы данные TG-2000A и пульта AG-150A совпадали.



(1) Для выбора установок связывания системы LOSSNAY сначала нажмите кнопку LOSSNAY, чтобы открыть окно выбора блоков системы LOSSNAY. Нажмите номер, присвоенный регистрируемому блоку, чтобы выбрать блок. Вокруг выбранных блоков появится рамка оранжевого цвета. Для отмены выбора блоков нажмите их еще раз. Для отмены выбора блока нажмите его еще раз (рамка исчезнет). Нажмите кнопку [OK], чтобы сохранить изменения, или кнопку [Cancel] (Отмена), чтобы вернуться к предыдущему экрану без сохранения изменений.

Inter	locke	d LOS	SSNAY							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
			_		_					
							0 K		Cance	

(2) Нажмите кнопку связанных внутренних блоков, чтобы открыть окно выбора связанных внутренних блоков, и нажмите номер, присвоенный регистрируемому блоку. Вокруг выбранных блоков появится рамка оранжевого цвета. Для отмены выбора блоков нажмите их еще раз. Для отмены выбора блока нажмите его еще раз (рамка исчезнет). Нажмите кнопку [OK], чтобы сохранить изменения, или кнопку [Cancel] (Отмена), чтобы вернуться к предыдущему экрану без сохранения изменений. Примечание: Для работы с одной вентиляторной установкой можно зарегистрировать до 16 внутренних блоков.

_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
I	ndoor	r Uni	ts			1				11	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
									_		
								0 K		Cance	21

(3) Нажмите [Save settings] (Сохранить настройки) в окне установок связывания системы LOSSNAY, чтобы сохранить настройки.

5-8 Установки блока

Для выполнения одновременного контроля или управления несколькими группами блоков системы кондиционирования группы необходимо зарегистрировать в блоке. Нажмите [Blocks] (Блоки) в окне, которое открывается после нажатия [Initial Settings] (Исходные установки) в строке меню окна изменения настроек, чтобы зарегистрировать группы в блоке.

* Несмотря на то, что блоки не показываются на дисплее, они используются в качестве объекта управления для экономии электроэнергии и снижения пикового потребления.

Примечание: Если пользователь вошел в систему в качестве менеджера здания, некоторые операции могут быть недоступны. Примечание: Если система подключена к программному обеспечению TG-2000A, все настройки и изменения должны вводиться с помощью TG-2000A, чтобы данные TG-2000A и пульта AG-150A совпадали.



5-8-1 Задание названия блока

Нажмите кнопку ввода названия блока и с помощью открывшейся клавиатуры введите название блока длиной не более 20 символов.

Нажмите [Save settings] (Сохранить настройки) в окне настроек блока, чтобы сохранить настройки. Примечание: В названии нельзя использовать символы: < > & " '

5-8-2 Регистрация группы в блоке

Чтобы зарегистрировать группу в блоке, нажмите номер группы в окне выбора групп, которое открывается после нажатия кнопки группы. Вокруг выбранной группы появится рамка оранжевого цвета. (Будет отображаться название последней выбранной группы.) Для отмены выбора группы нажмите ее еще раз (рамка исчезнет).

Blo	Block1 Lobby										
	Group12 Elevator hall										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
		_	-	_	_	-					_
								0 K		Cance	21

Нажмите [Save settings] (Сохранить настройки) в окне настроек блока, чтобы сохранить настройки.

5-9 Задание плана этажа

Для изменения плана этажа на главном экране управления или изменения отображаемого положения групп на этаже выберите вкладку [Floor layout] (План этажа) в окне изменения настроек.

Примечание: Если пользователь вошел в систему в качестве менеджера здания, некоторые операции могут быть недоступны.



5-9-1 Задание установок этажа

Нажмите кнопку основных установок этажа, чтобы открыть окно основных установок этажа.



(1) Изменение отображения плана этажа



Выберите общее количество этажей в окне основных установок этажа с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз, а затем выберите требуемый тип плана этажа. В зависимости от количества этажей могут быть доступны не все типы планов.

- * Количество этажей = 0: Нет доступных планов. (размещение в незарегистрированной области этажа)
- * Количество этажей = 1-3: Доступны все планы
- * Количество этажей = 4-5: Доступны [1 столбец×1 строка] [2×1][1×2][3×1][2×2].
- * Количество этажей = 6-8: Доступны [1 столбец×1 строка] [2×1][1×2].
- * Количество этажей = 9-10: Доступны [1 столбец×1 строка].
- * При удалении этажа пиктограммы, содержащиеся на этаже, переносятся на нижний этаж. Если удаляется часть этажа, пиктограммы в удаляемой части переносятся на этаж выше и левее от исходного этажа.

(2) Изменение названия уровня этажа или названия этажа



Нажмите кнопку названия этажа в окне основных установок этажа и введите название этажа длиной не более трех символов. Нажмите кнопку названия этажа и введите название длиной не более 20 символов.

5-9-2 Изменение отображаемого положения групп

Для перемещения группы на другой этаж сначала выберите перемещаемую группу в окне установок плана этажа. (Вокруг выбранной группы появится рамка оранжевого цвета.) Затем нажмите кнопку [Cut] (Вырезать) (вокруг выбранной группы появится рамка бледно-оранжевого цвета), выберите этаж, на который перемещается пиктограмма, и нажмите кнопку [Paste] (Вставить). Выбранная группа будет перемещена на требуемый этаж.

Для отмены операции перемещения нажмите кнопку вставки на том же этаже, на котором была нажата кнопка вырезания. (Рамка оранжевого цвета исчезнет.) Нажмите кнопку [Save setting] (Сохранить настройки), чтобы сохранить изменения.

^{*} При выходе из окна без сохранения изменений путем нажатия строки меню или вкладок появится всплывающее окно, предупреждающее о том, что изменения не были сохранены. Если выйти из окна без сохранения изменений, изменения не будут внесены.

5-10 Проверка холодильных систем

Для просмотра списка холодильных систем, подключенных к пульту AG-150A (информация о подключении наружных и внутренних блоков), нажмите [System view] (Вид системы) в окне, которое открывается после нажатия [Initial Settings] (Исходные установки) в окне изменения настроек и открывает окно просмотра холодильных систем.

	Initial Settings	er ettings	2007/08/01 11:30 AM	—
	Blocks	Floor Layout	System View 🕨 🕨	
	Outdoor Unit (Sub unit)	Inc	door Unit	
Наружный блок —— (подчиненный блок)	51 (52)	01 02 03 04 05 13 14 15 16 17 25 26 27 28 29	06 07 08 09 10 11 12 18 19 20 21 22 23 24 30	Внутренний блок
	81 (82)	31 32 33 34 35		
	86 (87 88 89 90 91)	36 37 38 39 40	41	
	92 (93)	42 43		
	94 (95)	44 45		

Элемент	Описание
Наружный блок	Номера, присвоенные наружным блокам. (Номера в скобках соответствуют номерам блоков подключенных зависимых блоков.)
Внутренний блок	Номера, присвоенные внутренним блокам, подключенным к наружному блоку из той же строки.

6. Настройки пользователя

Нажмите [User Info] (Настройки пользов.) в строке меню окна изменения настроек, чтобы перейти к окну настроек пользователя.

6-1 Настройки обслуживающего персонала

Для изменения имени пользователя и/или пароля для обслуживающего персонала нажмите [Maintenance User] (Обслуживающий персонал) в окне, которое открывается после нажатия [User Info] (Настройки пользов.) в окне изменения настроек.

* Это окно нельзя открыть при входе в качестве обслуживающего персонала.



(1) Изменение имени пользователя обслуживающего персонала

Для изменения имени пользователя обслуживающего персонала нажмите кнопку ввода имени пользователя и введите имя длиной не более 20 символов с помощью открывшейся клавиатуры.

(2) Изменение пароля

Для изменения пароля обслуживающего персонала нажмите кнопку ввода пароля и введите пароль длиной от 3 до 10 символов с помощью открывшейся клавиатуры. Нажмите кнопку подтверждения пароля и введите пароль повторно.

* На экране все символы пароля заменяются звездочками (*).

Нажмите кнопку [Save setting] (Сохранить настройки), чтобы изменения имени пользователя и пароля вступили в силу.

Us	ser Name,	Password			
U	ser Name		Password	Retype Password	
	initial		****	****	

6-2 Настройки менеджера здания

Для изменения имени пользователя и/или пароля для менеджера здания и перечня доступных функций нажмите [Building Manager User] (Менеджер здания) в окне, которое открывается после нажатия [User Info] (Настройки пользов.) в окне изменения настроек.

Примечание: Если пользователь вошел в качестве менеджера здания, текущее состояние можно просмотреть, но редактирование будет недоступно.

Settings Vuser	Info	2007/08/01 11:30 AM		
Maintenance User	Building Mar	nager		
User Name, Password				
User Name	Password Retype I	Password		
administrator	****			
Available Functions				
Initial Settings				
Date and Time				
Unit Info	Network			
	Сохранить			
Groups (Group Name)	Groups	настройки		
	Save S	ettings		

(1) Изменение имени пользователя менеджера здания

Для изменения имени пользователя менеджера здания нажмите кнопку ввода имени пользователя и введите имя длиной не более 20 символов с помощью открывшейся клавиатуры.

(2) Изменение пароля

Для изменения пароля менеджера здания нажмите кнопку ввода пароля и введите пароль длиной от 3 до 10 символов с помощью открывшейся клавиатуры. Нажмите кнопку подтверждения пароля и введите пароль повторно.

* На экране все символы пароля заменяются звездочками (*).

Нажмите кнопку [Save setting] (Сохранить настройки), чтобы изменения имени пользователя и пароля вступили в силу.

User Name, Password		
User Name	Password	Retype Password
administrator	****	****

(3) Изменение перечня доступных функций

Выберите функцию, чтобы разрешить ее использование (вокруг выбранной функции появится рамка оранжевого цвета). Нажмите кнопку функцию еще раз, чтобы отменить выбор (рамка исчезнет). Нажмите кнопку [Save setting] (Сохранить настройки), чтобы сохранить изменения.

Available Functions Initial Settings	
Date and Time	
Unit Info	Network
Groups (Group Name)	Groups (Group Structure)

Перечень доступных функций

Функция			Назначение	
	Дата и время		Установка текущей даты и времени	
	Основная система	*1	Сетевые настройки пульта AG-150A, настройки внешнего выхода	
		Название группы	Установка названия группы	
Исходные	Группы	Структура группы ^{*1}	Установка подключений внутренних блоков, пультов дистанционного управления, пультов системы и общего оборудования в группе	
установки	Связанные блоки системы LOSSNAY ^{*1}		Настройки подключения связанных блоков системы LOSSNAY	
	Блоки	Название блока	Установка названия блока	
		Структура блока ^{*1}	Регистрация групп в блоке	
	План этажа	Название этажа	Установка названия этажа	
		Конфигурация этажа	Настройка конфигурации этажа	

*1: При отправке с завода-изготовителя эта операция запрещена для менеджера здания.

7. Экран обслуживания

7-1 Копирование данных на запоминающее устройство USB

Для копирования данных на запоминающее устройство USB подключите устройство к порту USB и нажмите [Data Utility] (Утилита работы с данными) на экране, который открывается после нажатия [Maintenance] (Обслуживание) на экране изменения настроек.



Элемент		Описание		
Настройки	Исходные установки	Нажмите кнопку для выбора и нажмите повторно для отмены выбора. При выбранной кнопке нажмите [Copy to USB Memory] (Копировать на USB), чтобы скопировать все данные (за исключением информации настроек пользователя пульта AG-150A) в каталог [Серийный номер][Настройки] в корневом каталоге устройства USB. Если такой каталог отсутствует, он будет создан. * Настройки, которые на отображаются на дисплее, например, параметры экономии электроэнергии, также будут скопированы.		
Данные управления	Параметр платы	Нажмите кнопку для выбора и нажмите повторно для отмены выбора. При выбранной кнопке нажмите [Copy to USB Memory] (Копировать на USB), чтобы скопировать параметры начисления платы в формате CSV в каталог [Серийный номер][Настройки] в корневом каталоге устройства USB. Если такой каталог отсутствует, он будет создан.		
Копировать на USB		При выбранной кнопке Настройки, Настройки пользов. или Параметр платы нажмите эту кнопку для копирования выбранных настроек на устройство USB.		

7-2 Настройка сенсорной панели

Для настройки сенсорной панели нажмите [Maintenance] (Обслуживание) на экране изменения настроек, а затем [Touch Panel Calibration] (Калибровка сенсорной панели), чтобы открыть экран калибровки сенсорной панели. Примечание: Рекомендуется пользоваться имеющимися в продаже стилусами.



После нажатия кнопки [Start Calibration] (Начать калибровку) откроется экран калибровки сенсорной панели.



На экране появятся белые квадраты размером "5 точек × 5 точек" в следующем порядке: слева вверху, по центру вверху, справа вверху, слева посредине, по центру, справа посредине, слева внизу, по центру внизу и справа внизу. При нажатии каждого квадрата появляется следующий квадрат. После нажатия всех девяти квадратов калибровка завершается и дисплей возвращается к экрану калибровки сенсорной панели. Если в течение одной минуты не было ни одного касания экрана, дисплей автоматически возвращается к экрану калибровки и процесс калибровки необходимо будет начать сначала.

* Экран, возможно, не удастся правильно откалибровать, если касания выполняются пальцем. Для касания экрана используйте заостренный, но не острый предмет.

* Острый предмет может повредить или поцарапать экран.

8. Очистка сенсорной панели

Для очистки поверхности сенсорной панели сначала нажмите кнопку [Setting Change Button] (Изменение настроек) на главном экране управления, которая открывает экран входа, а затем нажмите кнопку очистки сенсорной панели, чтобы открыть показанный ниже экран. Очистите панель, когда отображается этот экран.

* Для очистки пользуйтесь сухой тканью, тканью, смоченной в нейтральном моющем средстве и хорошо отжатой, или тканью с этанолом. Не используйте органические растворители, кислые или щелочные растворы.



Элемент	Описание		
Номер	После нажатия кнопок от 1 до 4 в порядке возрастания дисплей вернется к предыдущему экрану (главному экрану управления). Чтобы вернуться к предыдущему экрану эти кнопки должны быть нажаты в правильном порядке, начиная с кнопки 1. Если кнопки будут нажаты в ошибочном порядке, все предыдущие нажатия будут отменены.		
Сообщение	Отображается сообщение "Нажмите кнопки 1, 2, 3 и 4 в таком порядке, чтобы вернуться к предыдущему экрану.".		

9. Функция внешнего входа/выхода

- Для обеспечения приема внешних сигналов требуется использование внешнего адаптера ввода/вывода (модель PAC-YG10HA-E, продается отдельно).
- Подробная информация приведена в "Руководстве по монтажу".

9-1 Функция внешнего входа

(1) Функция внешнего входа

Нажмите кнопку [Initial Settings] (Исходные установки) в строке меню окна изменения настроек, а затем кнопку [Network setting] (Сетевые настройки), чтобы открыть окно сетевых настроек. Нажмите [External Input Setting] (Параметры внешних сигналов) и выберите настройки.



• Тип функции внешнего входа можно выбрать, выбирая определенные настройки.

Nº	Функция внешнего входного сигнала	Примечания
1	Внешний входной сигнал не используется	-
2	Выполнять аварийную остановку по уровневому сигналу	Во время аварийной остановки будут запрещены только операции ВКЛ/ ВЫКЛ централизованного пульта и локальных пультов дистанционного управления.
3	Выполнять операцию ВКЛ/ВЫКЛ по уровневому сигналу	Будут запрещены только операции ВКЛ/ВЫКЛ централизованного пульта и локальных пультов дистанционного управления.
4	Выполнять операцию ВКЛ/ВЫКЛ, блокировать/разрешить по импульсному сигналу	Установите длительность импульса для контакта в состоянии ВКЛ равной от 0,5 до 1,0 секунды.

(2) Входной сигнал

1 Уровневый сигнал



(3) Технические данные интерфейса входных сигналов

CN5	Проводник	Уровневый сигнал аварийной остановки/нормальной работы	Уровневый сигнал ВКЛ/ ВЫКЛ	ВКЛ/ВЫКЛ, импульсный сигнал блокирования/разрешения	
Nº 5	Оранжевый	Аварийная остановка/нормальный сигнал	Входной сигнал ВКЛ/ВЫКЛ	Входной сигнал ВКЛ	
Nº 6	Желтый	Не используется	Не используется	Входной сигнал ВЫКЛ	
Nº 7	Синий	Не используется	Не используется	Блокировка локального пульта дистанционного управления	
Nº 8	Серый	Не используется	Не используется	Разблокирование локального пульта дистанционного управления	
Nº 9	Красный	Внешний источник постоянного тока "+12 В пост. тока" или "+24 В пост. тока"			

Примечания	 Использование уровневых сигналов Пока контакт аварийной остановки находится в состоянии ВКЛ, управление с помощью пульта управления и локального пульта дистанционного управления (только ВКЛ/ВЫКЛ) будет блокировано. После отмены аварийной остановки блоки системы кондиционирования останутся в выключенном состоянии и для их запуска потребуется передача команды вручную. Если уровневые сигналы используются для операций ВКЛ/ВЫКЛ, управление с помощью пульта управления и локального пульта дистанционного управления (только ВКЛ/ВЫКЛ) блокировано постоянно.
	 использование импульсных сигналов Если сигнал управления получен во время работы, блоки системы кондиционирования продолжат работу. (То же относится и к ВЫКЛ/ Блокировка/Разрешение.) При использовании импульсных сигналов операции изменения состояния ВКЛ/ВЫКЛ, режима работы, задания температуры, сброса сигнализации замены фильтра будут блокированы с пульта дистанционного управления.

9-2 Функция внешнего выхода

(1) Функция внешнего выхода

- Сигнал "ВКЛ" передается, если один или несколько кондиционеров находятся в состоянии ВКЛ.
- Сигнал "Неисправность" передается, если в одном или нескольких кондиционерах обнаружены неисправности.

(2) Tex⊦	ические данн	ые интерфейса выходных сигнало	в
ONE			

CN5	Проводник	Описание выводов	
Nº 1	Зеленый	Общий (земля внешних сигналов)	
Nº 2	Черный	ВКЛ/ВЫКЛ	
Nº 3	Коричневый	й Неисправность/норма	

9-3 Функция подключения к локальной сети

При использовании функции подключения к локальной сети подключите кабель сети к гнезду локальной сети данного устройства.

- * Приобретите кабель на месте эксплуатации и используйте обычный кабель 100 BASE-TX.
- * Описание метода установки IP-адреса приведено в разделе 6, "Исходные установки".
- * Локальная сеть соответствует спецификации 100 BASE-TX.

\Lambda внимание

При подключении к сети Интернет используйте такие

защитные устройства как маршрутизатор.



10. Технические данные

Параметр	Значение		
Питоцию	Терминал M-NET	17~32 В пост. тока	* Питание подается от PAC-SC51KUA.
Питание	Питание пульта	24 В пост. тока	
Томпоротура	Рабочая	0 ~ 40°C [32~104°F]	
Температура	Допустимая	-20 ~ 60°C [-4~140°F]	
Относительная влажность	30 ~ 90 % (без конденсации)		
Bec	2,1 кг [4,6 фунтов]		
Размеры (Ш × В × Г)	300 × 185 × 70,3 [25,6] мм 11- ^{13/} 16 × 7- ⁵ /16 × 2- ¹³ /16 [1- ¹ /16] дюймов *[]: Выступающая часть от поверхности стены.		

Это изделие разработано и предназначено для использования в жилых, торговых и малых производственных помещениях.

Данное изделие
Директива по низковольтным устройствам 2006/95/ЕС
Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данное оборудование пошло испытания, подтверждающие соответствие ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения направлены на обеспечение приемлемого уровня защиты от радиочастотных помех в жилых зданиях. Оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию. При установке и эксплуатации с нарушением указаний оборудование может создавать помехи для средств радиосвязи. Тем не менее, отсутствие помех в каждом конкретном случае не гарантируется. Если данное оборудование оказывает помехи приему радиосигналов и телевизионных сигналов, в чем можно убедиться выключив и включив оборудование, попытайтесь устранить помехи, приняв одну или несколько из перечисленных ниже мер:

- измените ориентацию или местоположение приемной антенны;
- установите оборудование и приемник на большем расстоянии друг от друга;
- подключите оборудование к розетке, находящейся в цепи, отличной от цепи питания приемника;
- обратитесь за помощью к дилеру, опытному радиотехнику или телемастеру.

