Управляющие клапаны CLACK серии WS RR

Инструкция по настройке



СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	3
2	УСТАНОВКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СТАДИЙ РЕГЕНЕРАЦИИ	5
3	НАСТРОЙКА В РЕЖИМЕ «ФИЛЬТР-УМЯГЧИТЕЛЬ»	10
4	НАСТРОЙКА В РЕЖИМЕ ФИЛЬТРАЦИИ	15
5	ДАННЫЕ И НАСТРОЙКИ МОНТАЖНИКА	19
6	ДАННЫЕ И НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	20
7	ДИАГНОСТИКА	24
8	АРХИВ ДАННЫХ КЛАПАНА	26

1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Гибкие настройки управляющего клапана позволяют модифицировать клапан для соответствия необходимой задаче. Эти настройки включают в себя следующие:

- Последовательность стадий регенерации
- Настройка в режиме «фильтр-умягчитель»
- Настройка в режиме «фильтр»
- Данные и настройки монтажника
- Данные и настройки пользователя
- Диагностика
- Архив данных клапана

После установки последовательности стадий регенерации, можно проводить дальнейшую настройку в любом порядке. Подробности настройки приводятся на следующих страницах.

По усмотрению производителя специалист соответствующего профиля может проводить все настройки. Для того, чтобы заблокировать доступ к *Диагностике* и данным об *Архиве данных клапана*, а также запретить проведение изменений настроек за исключением параметров *Жесткость*, *День регенерации, Время начала регенерации* и *Текущего времени* кому бы то ни было кроме производителя, нажмите последовательно кнопки «□» (далее - «ВНИЗ»), «ДАЛЕЕ», «Δ» (далее - «ВВЕРХ») и «ВРЕМЯ» после завершения настроек. Для того чтобы разблокировать доступ к данным и на проведение настроек, нажмите последовательно кнопки « ВНИЗ», «ДАЛЕЕ», «ВВЕРХ» и «ВРЕМЯ».

Во время работы у обычного пользователя на дисплей выводится информация о *Текущем времени*, *Резервный ресурс воды* или *Число дней до регенерации*. Если во время настройки клапана не нажимать никаких кнопок в течение 5 минут, то на дисплее будет выводиться информация, которая выводиться у обычного пользователя. Любые изменения, сделанные в течение этих 5минут, учитываются. Для того чтобы быстро выйти из *Настроек в режиме фильтр-умягчитель*, *Настроек в режиме фильтр*, *Данные и настройки монтажника*, *Данные и настройки пользователя*, *Диагностика* или *Архив данных клапана* нажмите кнопку «ВРЕМЯ». Любые изменения, сделанные до выхода из установки, учитываются.

При необходимости (например, при монтаже управляющего клапана на новом месте) всю информацию из режима *Диагностика* можно обнулять. Для обнуления параметра нажмите одновременно и удерживайте в течение Зсекунд кнопки « ДАЛЕЕ» и « ВНИЗ», а затем нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ». Экран перейдет к *Данным и настройкам пользователя*.

Для обнуления параметра напоминания о сервисном обслуживании нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ», когда надпись «ОБСЛ» высвечивается на дисплее.

Иногда возникает необходимость начать и провести две регенерации в течение 24 часов, а затем вернуться к установленной схеме *Регенерации*. Двойные регенерации можно проводить, если в настройках управляющего клапана в режиме фильтра-умягчителя или фильтра выбран режим регенерации «HOPM» или «HOPM + 0». Для того чтобы провести двойную регенерацию выполните следующее:

1. Нажмите один раз кнопку «ПРОМЫВКА». На дисплее высветится надпись «ДЕНЬ РЕГЕН».

2. Нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопку « ПРОМЫВКА», пока не начнется регенерация.

Как только закончится немедленная регенерация, управляющий клапан выполнит регенерацию еще один раз в установленное для регенерации время.

Пропорциональное дозирование солевого раствора

Если управляющий клапан используется в фильтре-умягчителе с противоточной регенерацией («сверху вниз») с приготовлением солевого раствора до регенерации, то клапан можно настроить на обычное или пропорциональное дозирование солевого раствора.

Этот дополнительный параметр настраивается после ввода количества реагента на регенерацию, если при настройке режимов регенерации использовались настройки для фильтра-умягчителя с противоточной регенерацией ("снизу вверх»).

ввод	
НОРМ	РАСТВОР

ВВОД	
	Р Г Р Р РАСТВОР

Возможно 2 варианта настроек:

- Обычный расход соли Регенерация системы будет заданным количеством соли независимо от водопотребления. На дисплее высвечиваются надписи «ВВОД», «НОРМ» и «РАСТВОР»;
- Пропорциональный расход соли Регенерация будет проводиться количеством соли, пропорциональным фактическому объему воды, очищенной фильтром. При этом расход соли будет рассчитываться делением фактического расхода воды на ресурс фильтра, рассчитанный исходя из значений объема смолы и жесткости воды, с умножением полученного значения на заданное при настройках количество соли. На дисплее высвечиваются надписи « ВВОД», «ПРОП» и «РАСТВОР».

2 УСТАНОВКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СТАДИЙ РЕГЕНЕРАЦИИ

В режиме "Последовательность стадий регенерации" можно задать порядок стадий регенерации. В настройках в режимах фильтр-умягчитель и фильтр можно настроить продолжительность каждой выбранной стадии. Допускается вводить до 9 режимов в любом порядке.



Последней стадией обязательно должен быть режим ЗАВЕР. Стадию «*Сервис*» («УМЯГЧЕНИЕ» или «ФИЛЬТРАЦИЯ») следует использовать только в фильтрах с регенерацией, в которых требуется приготовление раствора реагента до начала регенерации. Пример типичных настроек для фильтров или фильтров-умягчителей приведены ниже в соответствующих разделах.

Перед выбором стадий регенерации и типа регенерации ("сверху вниз" или "снизу вверх") убедитесь, что используется соответствующий тип клапана и в нем используются соответствующие главный и регенерационный поршни, а заглушка инжектора или инжектор правильно установлены.

Пример настроек для регенерации реагентом «сверху вниз»

Ниже приведен пример настройки управляющего клапана со следующей последовательностью стадий регенерации: обратная промывка, регенерация потоком "сверху вниз", прямая промывка и заполнение солевого бака.

Шаг 1CS

Шаг 1CS - Нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки « ДАЛЕЕ» и « ВНИЗ». Затем нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки « ДАЛЕЕ» и « ВНИЗ». Если через 5 секунд экран не перейдет к Шагу 2 CS, то на клапане активизирована блокировка доступа к данным настроек. Для снятия блокировки нажмите последовательно кнопки «ВНИЗ», «ДАЛЕЕ», «ВВЕРХ» и « ВРЕМЯ», а затем нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ДАЛЕЕ» и «ВНИЗ».

шаг 2CS

Шаг 2CS – При помощи кнопок «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» выберите:

- «25» для клапанов WS1RR;
- «32» для клапанов WS1.25RR;
- «38» для клапанов WS1.5RR;
- «50» для клапанов WS2LRR.

Нажмите кнопку « ДАЛЕЕ» для перехода к следующему шагу. Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА», чтобы выйти из режима "Последовательность стадий регенерации".



Шаг 3CS – Выберите тип внешнего клапана:

- « БЕЗ.БП» установлен внешний клапан системы NHWB и клапан не пропускает неочищенную воду к потребителю во время регенерации;
- « БП» -установлен внешний клапан системы NHWB и клапан подает неочищенную воду потребителю во время регенерации;
- « А» -установлен внешний 3-ходовой клапан системы Twin Alternating и 3-х ходовой клапан присоединен к электронной плате данного клапана;
- « В» -установлен внешний 3-ходовой клапан системы Twin Alternating и 3-х ходовой клапан присоединен к электронной плате второго клапана;
- « ЗАПР» внешний клапан не установлен.

Нажмите кнопку « ДАЛЕЕ», чтобы перейти к следующему шагу. Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА», чтобы вернуться к предыдущему шагу.

Шаг 4CS – Регенерация от внешнего сигнала. Выберите способ проведения регенерации от внешнего сигнала после того, как на вход клапана, разъем обозначенный "DP SWITCH", будет непрерывно поступать внешний сигнал в течение 2-х минут.

На дисплее высвечиваются надписи «ВВОД» и «РЕГЕН» и возможно три варианта настроек.

- *немедленная*: регенерация начнется немедленно (на дисплее высвечивается надпись «ВС Н»);
- отложенная: регенерация начнется в установленное для регенерации время (на дисплее высвечивается надпись «ВС 0»);
- запрет регенерации: регенерация не начнется, пока будет присутствовать внешний сигнал (на дисплее высвечивается надпись «ЗАПР»).

Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ», чтобы перейти к следующему шагу. Нажмите кнопку «ПРОМЫВКА», чтобы вернуться к предыдущему шагу.

Шаг 5 CS – Выбирается единица измерения жесткости для определения ресурса воды. На дисплее высвечиваются надписи «ВВОД» и «ЖЕСТКОСТЬ» и выбор можно сделать из:

мг/экв: (на дисплее высвечивается надпись «ЭКВ»);

 M^{3} : в этом случае вместо обменной емкости смолы можно непосредственно ввести объем воды (на дисплее высвечивается надпись « M^{3} »).

ПРИМЕЧАНИЕ: Для фильтра можно использовать любую из этих настроек.

Нажмите кнопку « ДАЛЕЕ» для перехода к следующему шагу. Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА», чтобы вернуться к предыдущему шагу.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНЫ CLACK СЕРИИ WS RR . ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ





Шаг 8СS

ВВОД РАСТВОР

ввод

Шаг 6 СS -Выберите первую стадию регенерации -обратная промывка. Нажимая кнопку « ВНИЗ» или «ВВЕРХ» выберите «ОБРАТНАЯ».

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку « ДАЛЕЕ». Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА», чтобы вернуться к предыдущему шагу.

Шаг 7 СS – Выберите вторую стадию регенерации – регенерация «сверху вниз». Нажимая кнопку « ВНИЗ» или « ВВЕРХ» выберите

«РЕГЕН» и символ 🔟 上

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку « ДАЛЕЕ». Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА», чтобы вернуться к предыдущему шагу.

Шаг 8 CS -Выберите третью стадию регенерации - прямая промывка. Нажимая кнопку « ВНИЗ» или «ВВЕРХ» выберите «ПРЯМАЯ».

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку « ДАЛЕЕ». Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА», чтобы вернуться к предыдущему шагу.

Шаг 9 CS – Выберите четвертую стадию регенерации – заполнение реагентного бака. Нажимая кнопку « ВНИЗ » или «ВВЕРХ» выберите «РАСТВОР».

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку « ДАЛЕЕ». Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА», чтобы вернуться к предыдущему шагу.

Шаг 10CS – Выберите пятую стадию регенерации – завершение. Нажимая кнопку «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» выберите «ЗАВЕР».

Для выхода из режима "Последовательность стадий регенерации" нажмите кнопку «ДАЛЕЕ». Нажмите кнопку «ПРОМЫВКА», чтобы вернуться к предыдущему шагу.

Пример настроек для регенерации реагентом «снизу вверх»

Перед выбором стадий регенерации и типа регенерации ("сверху вниз" или "снизу вверх") убедитесь, что в клапане используются соответствующие главный и регенерационный поршни, и распределитель потоков, а заглушка инжектора и инжектор правильно установлены.



Шаг 1CS - Нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки « ДАЛЕЕ» и ВНИЗ. Затем нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки « ДАЛЕЕ» и « ВНИЗ». Если через 5 секунд экран не перейдет к Шагу 2 CS, то на клапане активизирована блокировка доступа к данным настроек. Для снятия блокировки нажмите последовательно кнопки «ВНИЗ», «ДАЛЕЕ», «ВВЕРХ» и « ВРЕМЯ», а затем нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ДАЛЕЕ» и «ВНИЗ».

Шаг 2CS Шаг 2CS – При помощи кнопок «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» выберите:

- «25» для клапанов WS1RR;
- «32» для клапанов WS1.25RR;
- «38» для клапанов WS1.5RR;
- «50» для клапанов WS2LRR.

Нажмите кнопку « ДАЛЕЕ» для перехода к следующему шагу. Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА», чтобы выйти из режима "Последовательность стадий регенерации".

Шаг 3CS – Выберите тип внешнего клапана:

- « БЕЗ.БП» установлен внешний клапан системы NHWB и клапан подает неочищенную воду потребителю во время регенерации;
- « БП» установлен внешний клапан системы NHWB и клапан не пропускает неочищенную воду к потребителю во время регенерации;
- « А» -установлен внешний 3-ходовой клапан системы Twin Alternating и 3-х ходовой клапан присоединен к электронной плате данного клапана;
- « В» -установлен внешний 3-ходовой клапан системы Twin Alternating и 3-х ходовой клапан присоединен к электронной плате второго клапана;
- « ЗАПР» внешний клапан не установлен.

Нажмите кнопку « ДАЛЕЕ», чтобы перейти к следующему шагу. Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА», чтобы вернуться к предыдущему шагу.



ввод



УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНЫ CLACK СЕРИИ WS RR . ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

	Шаг 4CS – Регенерация от внешнего сигнала. В
	проведения регенерации от внешнего сигнала п вход клапана, разъем обозначенный "DP SWITC непрерывно поступать внешний сигнал в течени
	На дисплее высвечиваются надписи «ВВОД» и три варианта настроек.
	 немедленная: регенерация начнется немеди высвечивается надпись «ВС Н»);
	 отложенная: регенерация начнется в устан регенерации время (на дисплее высвечивае)
ввод Реген ЭАЛР	 запрет регенерации: регенерация не начне присутствовать внешний сигнал (на дисплее надпись «ЗАПР»).
	Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ», чтобы перейти к сле Нажмите кнопку «ПРОМЫВКА», чтобы вернутьс шагу.
Шаг 5CS ввод жесткость экв	Шаг 5 CS – Выбирается единица измере определения ресурса воды. На дисплее выс «ВВОД» и «ЖЕСТКОСТЬ» и выбор можно сдела
	<i>мг/экв</i> : (на дисплее высвечивается надпись «ЭК
ВВОД РЕСУРС	M ³ : в этом случае вместо обменной емн непосредственно ввести объем воды (на дис надпись «M ³ »).
M ³	ПРИМЕЧАНИЕ: Для фильтра можно использо настроек.
	Нажмите кнопку « ДАЛЕЕ» для перехода к Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА», чтобы вернут







ввод



PACTBOP

Шаг 9CS



ыберите способ юсле того, как на СН", будет е 2-х минут.

«РЕГЕН» и возможно

- ленно (на дисплее
- овленное для ется надпись «ВС 0»);
- ется, пока будет е высвечивается

дующему шагу. ся к предыдущему

ния жесткости для свечиваются надписи ать из:

(B»);

кости смолы можно сплее высвечивается

овать любую из этих

следующему шагу. ться к предыдущему шагу.

Шаг 6 CS – Выберите первую стадию регенерации – регенерация

«снизу вверх». Нажимая кнопку « ВНИЗ» или « ВВЕРХ» выберите



Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку « ДАЛЕЕ». Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА», чтобы вернуться к предыдущему шагу.

Шаг 7 CS - Выберите вторую стадию регенерации - прямая промывка. Нажимая кнопку «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» выберите «ПРЯМАЯ».

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку « ДАЛЕЕ». Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА», чтобы вернуться к предыдущему шагу.

Шаг 8 CS – Выберите третью стадию регенерации – заполнение реагентного бака. Нажимая кнопку «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» выберите «PACTBOP».

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку « ДАЛЕЕ». Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА», чтобы вернуться к предыдущему шагу.

Шаг 9CS – Выберите четвертую стадию регенерации – завершение. Нажимая кнопку «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» выберите «ЗАВЕР».

Для выхода из режима "Последовательность стадий регенерации" нажмите кнопку «ДАЛЕЕ». Нажмите кнопку «ПРОМЫВКА», чтобы вернуться к предыдущему шагу.



3 НАСТРОЙКА В РЕЖИМЕ «ФИЛЬТР-УМЯГЧИТЕЛЬ»

В этом режиме настраивается продолжительность режимов фильтра-умягчителя, выбранных в настройках "Последовательность стадий регенерации", а также проводится настройка других рабочих параметров системы. Нижние и верхние допустимые значения для некоторых параметров приведены ниже.

Р	ежим работы	Ед. измерения	Мин. / Макс.	По умолчанию
ОБРАТНАЯ	Обратная промывка	минуты	1 – 120	8
ПРЯМАЯ	Прямая промывка	минуты	1 – 120	4
	Регенерация " сверху вниз" (регенерация и медленная промывка)	минуты	1 – 180	60
	Регенерация " снизу вверх" (регенерация и медленная промывка)	минуты	1 – 180	60
РАСТВОР Заполнение солевого бака		КГ	0,05 - 95,00	4,30
УМЯГЧЕНИЕ Сервис		минуты	1 – 480	240

ПРИМЕЧАНИЕ: Заполнение солевого бака приведено в килограммах соли.

Поскольку для режима «ЗАВЕРШЕНИЕ» не вводится продолжительность, то в настройках "Настройка в режиме фильтр-умягчитель" этот режим не появляется.

Шаг 1S Шаг 1S - Нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ДАЛЕЕ» и «ВНИЗ». Если через 5 секунд экран не перейдет к Шагу 2S, то на клапане активизирована блокировка доступа к данным настроек. Для снятия блокировки нажмите последовательно кнопки «ВНИЗ», «ДАЛЕЕ», «ВВЕРХ» и «ВРЕМЯ», а затем нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ДАЛЕЕ» и «ВНИЗ».



ВВОД ВВОД МИН

ввод

УМЯГЧЕНИЕ



Шаг 2S – Выберете режим работы клапана Фильтр-умягчитель, используя кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ».

Нажмите кнопку « ДАЛЕЕ» для перехода к следующему шагу. Нажмите кнопку «ПРОМЫВКА», чтобы выйти из режима "Настройка в режиме фильтр-умягчитель".

Шаг 3S -Введите продолжительность (в минутах) первого выбранного режима (в нашем примере – обратная промывка) при помощи кнопок «ВНИЗ» или «ВВЕРХ».

Нажмите кнопку « ДАЛЕЕ» для перехода к следующему шагу. Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА», чтобы вернуться к предыдущему шагу.

Шаг 4S Введите продолжительность (в минутах) второго выбранного режима (в нашем примере – регенерация) при помощи кнопок «ВНИЗ» или «ВВЕРХ».

Примечание: На дисплее поочередно будет высвечиваться: номер стадии регенерации с ее продолжительностью, а затем тип регенерации.

Нажмите кнопку « ДАЛЕЕ» для перехода к следующему шагу. Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА», чтобы вернуться к предыдущему шагу.

Шаг 5S – Введите продолжительность (в минутах) третьего выбранного режима (в нашем примере –прямая промывка) при помощи кнопок «ВНИЗ» или «ВВЕРХ».

Нажмите кнопку « ДАЛЕЕ» для перехода к следующему шагу. Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА», чтобы вернуться к предыдущему шагу.

<u>УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНЫ CLACK СЕРИИ WS RR . ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ</u>



ввод

ввод

РЕГЕН Шаг 75 СМКОСТЬ БИКОСТЬ СМКОСТЬ СМКОСТЬ СМКОСТЬ М³

Шаг 6S – Введите количество реагента (соли) в килограммах для четвертого выбранного режима (в нашем примере – расход реагента) при помощи кнопок «ВНИЗ» или «ВВЕРХ».

Нажмите кнопку « ДАЛЕЕ» для перехода к следующему шагу. Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА», чтобы вернуться к предыдущему шагу.

Шаг 7S – Введите Ресурс системы, используя кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» (см. таблицу).

Ресурс системы следует рассчитывать исходя из данных по объему смолы и количеству соли для регенерации, установленному на *Шаге* 6S.

Если на *Шаге* 5CS было установлено «ЭКВ» и на *Шаге* 2I ввели жесткость, эти значения используются для определения *Ресурс* системы.

Настрой- ка	Ед. измере -ния	Пределы	Область изменения	Инкре- мент	По умол- чанию
			10-49	1	
ЭКВ	МГ-ЭКВ	102-010	50-100	5	10
			100-1 200	5	
			0,10 - 3,00	0,02	
N/ ³	M ³ M ³ 0,10 - 2 000	0,10 —	3,00 - 20,0	0,10	22.50
IVI		2 000	20,0 – 200	1,0	22,50
			200 – 2 000	10	

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку « ДАЛЕЕ». Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА», чтобы вернуться к предыдущему шагу.

Шаг 8S

Шаг 8S – Установите параметр *Ресурс системы в м*³, используя кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ».

На дисплее высвечиваются надписи « ВВОД», «РЕГЕН» и «РЕСУРС». Этот параметр определяет способ выхода системы на регенерацию (по объему), а также способ расчета резервного ресурса, и может быть настроен следующим образом:

Автоматический расчет – Параметры Ресурс системы в м³ и Резервный ресурс рассчитываются автоматически, исходя из

введенных значений ресурса системы в мг-экв и жесткости воды

- ввод РЕГЕН РЕСУРС
- ВВОД РЕСУРС БЕЗРЕ | | ВВОД РЕСУРС ЭЕРЕЯЯ
- Без резервного ресурса Параметр Резервный ресурс не рассчитываются (на дисплее высвечивается надпись «БЕЗ:РЕЗЕРВА»);

(на дисплее высвечивается надпись «РАСЧ»);

<u>УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНЫ CLACK СЕРИИ WS RR . ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ</u>



 Step 9S

 ВВОД ВРЕМЯ

 РЕГЕН

 НОРМ

 ВВОД ВРЕМЯ

 РЕГЕН

 ВВОД ВРЕМЯ

 РЕГЕН

 ВВОД ВРЕМЯ

 РЕГЕН

 НОРМ

Без расчета - Параметры Ресурс системы в м³ и Резервный ресурс не рассчитываются (на дисплее высвечивается надпись «ЗАПР».

Примечание: Для варианта «ЗАПР» в режиме "Данные и настройки монтажника" не будет позволено устанавливать параметр Жесткость – Шаг 2I и Шаг 3I. Смотрите соответствующий раздел для дополнительной информации.

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку « ДАЛЕЕ». Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА» для того, чтобы вернуться на предыдущий шаг.

Шаг 9S – Установите параметр *Режим регенерации*, используя кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» (на дисплее высвечиваются надписи «ВВОД», «ВРЕМЯ» и «РЕГЕН»):

- Отложенная Регенерация произойдет в установленное время (на дисплее высвечивается «НОРМ»);
- Немедленная Регенерация начнется немедленно, когда параметр Ресурс системы достигнет нуля (на дисплее высвечивается «0»);
- Комбинированная Регенерация произойдет при выполнении одного из условий (на дисплее высвечиваются «НОРМ» и «0»):
 - в заданное время суток, если параметр *Ресурс системы* достигнет значения ниже *Резервный ресурс системы* или прошло определенное число дней между регенерациями. Регенерация начнется по тому событию, которое случится раньше;
 - немедленно после 10 минутного отсутствия потребления воды, когда параметр *Ресурс системы* достигнет нуля.

Более подробная информация приведена в таблице ниже.

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку « ДАЛЕЕ». Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА» для того, чтобы вернуться на предыдущий шаг.

Шаг 10S- Используя кнопки « ВНИЗ» или « ВВЕРХ» установите вариант работы дополнительного релейного выхода:

 По времени во время регенерации: Реле срабатывает с задержкой после начала регенерации и остается включенным в течение определенного интервала времени. Продолжительности задержки и интервала времени задаются на следующих шагах. Под началом регенерации подразумевается начало 1-ой стадии регенерации.

На дисплее высвечиваются надписи « ВВОД», & РЕМЯ » и «РЕЛЕ».

 По объему во время работы фильтра (Сервис): Реле срабатывает после того, как будет очищен определенный объем воды и выключается после того, как прекратится разбор воды (не будут поступать сигналы от счетчика воды) или по истечении определенного интервала времени в зависимости оттого, что из перечисленного случится первым. Объем воды и интервал времени задаются на следующих шагах.

На дисплее высвечиваются надписи «ВВОД», «Л» и «РЕЛЕ».

• *Не используется:* реле отключено и неактивно. Настройка *шагов 11S* и *12S* не выполняется.

На дисплее высвечиваются надписи «ВВОД» и «ЗАПР».

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку « ДАЛЕЕ». Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА» для того, чтобы вернуться на предыдущий шаг.

Шаг 11S- Используя кнопки « ВНИЗ» или « ВВЕРХ» установите задержку по времени (в минутах) или объем (в литрах) срабатывания релейного выхода:

Шаг 10S





ввод

Шаг 11S

ввод

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНЫ CLACK СЕРИИ WS RR . ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

ввод время

ВВОД ВРЕМЯ

.05

ввод	וחה	_
	ILILI	11

	Шаг 12S
1	:05

Задержка срабатывания реле по времени. Это период времени с начала регенерации до момента срабатывания реле. Под началом регенерации подразумевается начало 1-ой стадии регенерации. Интервал задержки срабатывания – от 1 секунды до 200 минут.

Задержка срабатывания реле по объему. Вводится объем воды, после очистки которого в режиме «Service» по сигналу счетчика воды сработает реле. Интервал объема срабатывания – от 1 до 200 литров.

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку « ДАЛЕЕ». Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА» для того, чтобы вернуться на предыдущий шаг.

Шаг 12S- Используя кнопки « ВНИЗ» или « ВВЕРХ» установите интервал включения релейного выхода:

- Задержка срабатывания реле по времени: реле выключится по истечении заданного интервала времени. Продолжительность данного интервала – от 1 секунды до 200 минут.
- Задержка срабатывания реле по объему: реле выключится либо по прошествии заданного интервала времени, либо после того, как прекратится разбор воды (не будут поступать сигналы от счетчика воды). Интервал времени –от 1 секунды до 20 минут.

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку « ДАЛЕЕ». Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА» для того, чтобы вернуться на предыдущий шаг.

Шаг 13S– Используя кнопки « ВНИЗ» или « ВВЕРХ» установите интервал времени, через который на дисплее клапана будет появляться сообщение о необходимости проведения сервисного обслуживания. Диапазон значений от 90 до 3600 дней с шагом 90.



Выбор « ЗАПР» отменит появление сообщения о необходимости сервисного обслуживания.

Нажмите кнопку « ДАЛЕЕ», чтобы выйти из режима "Настройка в режиме фильтра-умягчителя". Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА» для того, чтобы вернуться на предыдущий шаг.

Значение параметра				
Ресурс системы	Режим Регенерации	День регенерации	Результат [*]	
РАСЧ	НОРМ	ЗАПР	Резервный ресурс системы рассчитывается автоматически. Регенерация произойдет в ближайшее установленное Время начала регенерации, когда значение Ресурс системы станет ниже установленного параметром Резервный ресурс системы.	
РАСЧ	НОРМ	Любое число	Резервный ресурс системы рассчитывается автоматически. Регенерация произойдет в ближайшее установленное Время начала регенерации, когда значение Ресурс системы станет ниже установленного параметром Резервный ресурс системы, или пройдет определенное число дней между регенерациями, устанавливаемое параметром День регенерации.	
Любое число	НОРМ	ЗАПР	Резервный ресурс системы не рассчитывается автоматически. Регенерация произойдет в ближайшее установленное Время начала регенерации, когда Ресурс системы достигнет нуля.	
ЗАПР	НОРМ	Любое число	Резервный ресурс системы не рассчитывается автоматически. Регенерация произойдет в ближайшее установленное Время начала регенерации, когда пройдет определенное число дней между Регенерациями, установленное параметром День регенерации.	
Любое число	НОРМ	Любое число	Резервный ресурс системы не рассчитывается автоматически. Регенерация произойдет в ближайшее установленное Время начала регенерации, когда пройдет определенное число дней между Регенерациями, установленное параметром День регенерации.	
РАСЧ	0	ЗАПР	Резервный ресурс системы не рассчитывается автоматически. Регенерация произойдет немедленно после того, как Ресурс системы достигнет нуля. Установка параметра Время начала регенерации не доступна, т.к. Регенерация всегда будет проходить, когда Ресурс системы в галлонах достигнет нуля.	
РАСЧ	HOPM 0	ЗАПР	Резервный ресурс системы рассчитывается автоматически. Регенерация произойдет, когда значение Ресурс системы станет ниже установленного параметром Резервный ресурс системы, или немедленно после 10 минутного отсутствия потребления системы, когда параметр Ресурс системы достигнет нуля.	
РАСЧ	HOPM 0	Любое число	Резервный ресурс системы рассчитывается автоматически. Регенерация произойдет, когда значение Ресурс системы станет ниже установленного параметром Резервный ресурс системы, или когда пройдет установленное число дней между Регенерациями, определяемое параметром День регенерации, или немедленно после 10 минутного отсутствия потребления системы, когда параметр Ресурс системы достигнет нуля.	
Любое число	HOPM 0	Любое число	Резервный ресурс системы не рассчитывается автоматически. Регенерация произойдет в ближайшее установленное Время начала регенерации, когда пройдет установленное число дней между Регенерациями, определяемое параметром День регенерации, или немедленно после 10 минутного отсутствия потребления системы, когда параметр Ресурс системы достигнет нуля.	

* Резервный ресурс системы рассчитывается исходя из архива данных о потреблении воды.

4 НАСТРОЙКА В РЕЖИМЕ ФИЛЬТРАЦИИ

В этом режиме настраивается продолжительность режимов фильтра, выбранных в настройках "OEM последовательность стадий регенерации", а также проводится настройка других рабочих параметров системы. Нижние и верхние допустимые значения для некоторых параметров приведены ниже.

Pe	ежим работы	Ед. измерения	Мин. / Макс.	По умолчанию
ОБРАТНАЯ	Обратная промывка	минуты	1 – 120	8
ПРЯМАЯ	Прямая промывка	минуты	1 – 120	4
	Регенерация " сверху вниз" (регенерация и медленная промывка)	минуты	1 – 180	60
гегенегация	Регенерация " снизу вверх" (регенерация и медленная промывка)	минуты	1 – 180	60
РАСТВОР Заполнение солевого бака		литры	0,05 – 95,00	4,30
ФИЛЬТРАЦИЯ Сервис		минуты	1 – 480	240

ПРИМЕЧАНИЕ: Заполнение солевого бака приведено в литрах.

Шаг 1F

Поскольку для режима « ЗАВЕРШЕНИЕ» не вводится никакая продолжительность, в настройках "Настройка в режиме фильтрации" этот режим не появляется.

Шаг 1F - Нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ДАЛЕЕ» и «ВНИЗ». Если через 5 секунд экран не перейдет к Шагу 2F, то на клапане активизирована блокировка доступа к данным настроек. Для снятия блокировки нажмите последовательно кнопки «ВНИЗ», «ДАЛЕЕ», «ВВЕРХ» и « ВРЕМЯ», а затем нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ДАЛЕЕ» и «ВНИЗ».

Шаг 2F ввод фильтрация









Шаг 2F -Выберите режим работы клапана « ФИЛЬТРАЦИЯ », используя кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ».

Нажмите кнопку « ДАЛЕЕ» для перехода к следующему шагу. Нажмите кнопку ПРОМЫВКА, чтобы выйти из режима « Установка ОЕМ оборудования в режиме фильтрации».

Шаг 3F – Введите продолжительность первого выбранного режима (в нашем примере – обратная промывка) при помощи кнопок «ВНИЗ» или «ВВЕРХ».

Нажмите кнопку « ДАЛЕЕ» для перехода к следующему шагу. Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА» для того, чтобы вернуться на предыдущий шаг.

Шаг 4F – Введите продолжительность второго выбранного режима (в нашем примере – *регенерация* « *сверху вниз»*) при помощи кнопок «ВНИЗ» или «ВВЕРХ».

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку « ДАЛЕЕ». Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА» для того, чтобы вернуться на предыдущий шаг.

Шаг 5F – Введите продолжительность третьего выбранного режима (в нашем примере – ПРЯМАЯ) при помощи кнопок « ВНИЗ» или «ВВЕРХ».

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку « ДАЛЕЕ». Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА», чтобы вернуться к предыдущему шагу.

Шаг 6F – Введите объем регенерационного раствора в литрах для четвертого выбранного режима (в нашем примере – РАСТВОР) при помощи кнопок «ВНИЗ» или «ВВЕРХ».

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку « ДАЛЕЕ». Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА», чтобы вернуться к предыдущему шагу. <u>УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНЫ CLACK СЕРИИ WS RR. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ</u> Шаг 7F Шаг 7F - Установите параметр Ресурс системы в м³, используя

Шаг 7F Шаг 7F -Установите парам кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ».

ВВОД РЕСУРС БЕЗРЕ ВВОД РЕСУРС ВВОД РЕСУРС ВВОД РЕСУРС РЕГЕН РЕСУРС

<u>Step 9S</u> ВВОД ВРЕМЯ РЕГЕН НОРМ ВВОД ВРЕМЯ РЕГЕН ВВОД ВРЕМЯ РЕГЕН РЕГЕН НОРМ

быть настроен следующим образом:
 Без резервного ресурса - Параметр Резервный ресурс не рассчитываются (на дисплее высвечивается надпись «БЕЗ:РЕЗЕРВА»);

На дисплее высвечиваются надписи «ВВОД», «РЕГЕН» и «РЕСУРС». Этот параметр определяет способ выхода системы на регенерацию (по объему), а также способ расчета резервного ресурса, и может

• Без расчета -Параметры Ресурс системы в м³ и Резервный ресурс не рассчитываются (на дисплее высвечивается надпись «ЗАПР».

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку « ДАЛЕЕ». Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА» для того, чтобы вернуться на предыдущий шаг.

Шаг 8F – Установите параметр *Режим регенерации*, используя кнопки « ВНИЗ» или « ВВЕРХ» (на дисплее высвечиваются надписи «ВВОД», «ВРЕМЯ» и «РЕГЕН»):

- Отложенная Регенерация произойдет в установленное время (на дисплее высвечивается «НОРМ»);
- Немедленная Регенерация начнется немедленно, когда параметр Ресурс системы достигнет нуля (на дисплее высвечивается «0»);
- Комбинированная Регенерация произойдет при выполнении одного из условий (на дисплее высвечиваются «НОРМ» и «0»):
 - в заданное время суток, если параметр Ресурс системы достигнет значения ниже Резервный ресурс системы или прошло определенное число дней между регенерациями. Регенерация начнется по тому событию, которое случится раньше;
 - немедленно после 10минутного отсутствия потребления воды, когда параметр Ресурс системы достигнет нуля.

Более подробная информация приведена в таблице ниже. Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку « ДАЛЕЕ». Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА» для того, чтобы вернуться на предыдущий шаг.

Шаг 9F – Используя кнопки « ВНИЗ» или « ВВЕРХ» установите вариант работы дополнительного релейного выхода:

вод время

Шаг 9F

 По времени во время регенерации: Реле срабатывает с задержкой после начала регенерации и остается включенным в течение определенного интервала времени. Продолжительности задержки и интервала времени задаются на следующих шагах. Под началом регенерации подразумевается начало 1-ой стадии регенерации.

На дисплее высвечиваются надписи « ВВОД», ВРЕМЯ » и «РЕЛЕ».



ввод

Выбор « ЗАПР» отменит появление сообщения о необходимости сервисного обслуживания.

Нажмите кнопку « ДАЛЕЕ», чтобы выйти из режима " Настройка в режиме фильтрации". Нажмите кнопку «ПРОМЫВКА» для того, чтобы вернуться на предыдущий шаг.

Таблица 9 Значение параметра Результат* Режим Pecypc День системы Регенерации регенерации Резервный системы рассчитывается pecypc не автоматически. Регенерация произойдет в ближайшее установленное ЗАПР HOPM Любое число Время начала регенерации, когда пройдет определенное Регенерациями, между установленное число дней параметром День регенерации. Резервный pecypc системы не рассчитывается автоматически. Любое HOPM ЗАПР Регенерация произойдет в ближайшее установленное число Время начала регенерации, когда Ресурс системы достигнет нуля. Резервный pecypc системы рассчитывается не автоматически. Регенерация произойдет в ближайшее установленное Любое HOPM Любое число Время начала регенерации, когда значение Pecvpc число системы достигнет нуля. или пройдет определенное число дней между Регенерациями, установленное параметром День регенерации. Резервный системы рассчитывается pecypc не автоматически. Регенерация произойдет немедленно после того, как Любое 0 ЗАПР Ресурс системы достигнет нуля. Установка параметра число Время начала регенерации не доступна, т.к. Регенерация всегда будет проходить, когда Ресурс системы в галлонах достигнет нуля. pecypc Резервный системы рассчитывается не автоматически. Регенерация произойдет в ближайшее установленное Любое Время начала регенерации, когда пройдет определенное HOPM 0 Любое число число установленное число дней между Регенерациями, параметром День регенерации, или после 10минутного отсутствия потребления системы, когда параметр Ресурс системы достигнет нуля.

Резервный ресурс системы рассчитывается на основании архива данных потребления воды.

5 ДАННЫЕ И НАСТРОЙКИ МОНТАЖНИКА



Шаг 11 - Нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ДАЛЕЕ» и «ВВЕРХ».

Шаг 21 – Жесткость: Установите требуемое значение жесткости, используя кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ». На дисплее будет выводиться значение « ЗАПР», если клапан установлен в режим Фильтрация на Шаге 2F или если в настройках «Последовательность стадий регенерации» на Шаге 4CS выбрали «М³».

Настройка	Ед. измере- ния	Пределы	Область изменения	Инкре мент	По умол- чанию
ЭКВ	мг-экв	0,1–50	0,1-10,0 10,0-50,0	0,1 0,5	0

Нажмите кнопку « ДАЛЕЕ», чтобы перейти на следующий шаг. Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА», чтобы выйти из режима « Данные и настройки монтажника».

Шаг 3I – Жесткость 2: Если в управляющем клапане предусмотрена установка клапана подмеса, то в данном случае установите требуемое значение жесткости очищенной воды, используя кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ». Значения жесткости могут меняться в зависимости от производительности системы и жесткости исходной воды (значение жесткости, выбранное в Шаге 2I.)

На дисплее будет выводиться значение «2 ЗАПР», если клапан установлен в режим *Фильтрация* на *Шаге 2F* или если в настройках "Последовательность стадий регенерации" на *Шаге 4CS* выбрали «M³».

Шаг 4I – День регенерации: Если параметр Ресурс воды установлен в положение « ЗАПР», установите число дней между регенерациями; если параметр Ресурс воды установлен в положение « РАСЧ» или введено число, установите <u>максимальное</u> число дней между Регенерациями.

Если этот параметр установлен в положение «ЗАПР», Регенерация будет начинаться **только** по объему обработанной воды; если вводится число (допустимый диапазон от 1до 28), регенерация начнется в установленный день, даже если установленный ресурс обработанной воды не был использован. Установите *День регенерации*, используя кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ»:

• Число дней между Регенерациями (от 1 до 28); или

• « ЗАПР».

Более подробную информацию см. соответствующие разделы.

Нажмите кнопку « ДАЛЕЕ» для того, чтобы перейти к следующему шагу. Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА», чтобы возвратиться к предыдущему шагу.

Шаг51 — Время начала регенерации (час): установите час начала регенерации, используя кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ». По умолчанию установлено – 2:00.

При настройке этого параметра на дисплее появится надпись «РЕГЕН 0», если на Шаге 9Ѕили Шаге 8F выбрана немедленная регенерация.

Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ» для того, чтобы выйти из режима «Данные и настройки монтажника». Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА», чтобы возвратиться к предыдущему шагу.

	Шаг 51
ввод время	
PELEH	200





<u>УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНЫ CLACK СЕРИИ WS RR . ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ</u>

Шаг 61 ВВОД ВРЕМЯ РЕГЕН

Шаг6I — Время начала регенерации (минуты): установите минуты начала регенерации, используя кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ».

Этот параметр не устанавливается, если на Шаге 9Sили шаге 8F выбрали немедленную регенерацию.

Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ» для того, чтобы выйти из режима «Данные и настройки монтажника». Нажмите « ПРОМЫВКА», чтобы возвратиться к предыдущему шагу.

6 ДАННЫЕ И НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Основные режимы дисплея

Во время работы клапана возможно шесть режимов работы дисплея. Все режимы выводятся на дисплей поочередно. Выбор режима работы дисплея также производится при помощи кнопки «ДАЛЕЕ».

В первом режиме на дисплее отображается текущее время.

Во втором режиме – *число дней до регенерации*. Число дней до регенерации – число дней, оставшихся до начала регенерации.

В третьем режиме на дисплее выводиться оставшееся для обработки количество воды (в м³).

Оставшееся для очистки количество воды –объем воды (вм³), который будет обработан до начала регенерации. С помощью кнопки «ВНИЗ» можно уменьшить оставшееся для обработки количество воды (вм³) 1шаг - 0,01м³, тем самым увеличатся значения объема очищенной воды в *Шагах 3D*, 4D, 5D (Диагностика), а также в *Шаге 4VH* (Архив данных).

В четвертом режиме работы на дисплее высвечивается *текущий* расход обработанной воды, проходящей через систему.

Если система со счетчиком воды, то когда происходит обработка воды (т.е. вода протекает через систему), на дисплее высвечивается надпись «УМЯГЧЕНИЕ» или «ФИЛЬТРАЦИЯ».

В пятом режиме на дисплее высвечивается информация о состоянии релейного входа на электронной плате клапана.

В зависимости от настроек клапана при получении внешнего сигнала на дисплее может высвечиваться надпись « BC» или «ЗАПР». Более подробно смотри *Шаг 3CS.*

В шестом режиме на дисплее высвечивается информация о том, что пользователю следует обратиться за сервисом. При этом на дисплее высвечивается надпись « ОБСЛ». Данная надпись не будет высвечиваться, если выбрано « ЗАПР» в Шаге 13S или в Шаге 12F.

Для сброса этого сообщения нажмите одновременно кнопки «ВНИЗ» и « ВВЕРХ», когда надпись « ОБСЛ» высвечивается на дисплее.

Если систему перевели на регенерацию в установленное время начала регенерации, то на дисплее появится надпись «ДЕНЬ РЕГЕН» (Регенерация сегодня вечером).











Режим Регенерация

Обычно система настроена на проведение регенерации во время, когда потребляется небольшое количество воды. Если потребуется вода, в то время как система регенерируется, в водопровод поступит неочищенная вода.

В начале регенерации системы дисплей перейдет в режим отображения информации о текущей стадии регенерации и времени до ее окончания. Система автоматически проходит все стадии регенерации и перенастроится на подачу очищенной воды после завершения регенерации.



Для перехода к следующей стадии регенерации, не дожидаясь окончания текущей, нажмите кнопку «ПРОМЫВКА». ВНИМАНИЕ! Переход между стадиями регенерации сопровождается перемещением поршня клапана. Во время перемещения поршня (работы двигателя клапана) переходить к следующей стадии регенерации нельзя.

Ручная регенерация

Иногда необходимо провести регенерацию системы раньше, чем система сама автоматически начнет ее, и обычно это называется как *ручная регенерация*. К примеру, у Вас был период с большим потреблением воды из-за гостей или Большой стирки.

Для того, чтобы начать регенерацию в установленное для отложенной регенерации время, и если при настройке параметра *Режим регенерации* установлено « НОРМ» или « НОРМ + 0», нажмите кнопку «ПРОМЫВКА». На дисплее будет высвечиваться надпись « ДЕНЬ РЕГЕН», которая указывает, что регенерация системы начнется в установленное параметром *Время начала регенерации* время.

Если Вы нажали кнопку « ПРОМЫВКА» по ошибке, то повторное нажатие отменит выполнение команды.

Внимание: если параметр *Режим регенерации* установлен в положение «0» (т.е. система настроена на проведение немедленной регенерации), после того, как нажали кнопку « ПРОМЫВКА», регенерация в установленное время проводиться не будет и на дисплее не появится надпись «ДЕНЬ РЕГЕН».

Для немедленного начала *Ручной регенерации*, - нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «ПРОМЫВКА»: система немедленно начнет регенерацию. <u>Отменить выполнение *Ручной*</u> *регенерации* нельзя.

Внимание: Для фильтров-умягчителей, если в солевом баке нет соли, заполните его солью и подождите по крайней мере 2 часа перед началом регенерации.

Установка текущего времени

Пользователь может также устанавливать *Текущее время*. Устанавливать время нужно только при длительном отключении электроэнергии или при переходе на летнее/зимнее время. Если электроэнергия отключалась на длительное время (больше 48 часов), *Текущее время* будет мерцать, указывая на необходимость переустановки текущего времени.



ВВОД ВРЕМЯ

Шаг ЗИ

Шаг 10 Шаг10 – Нажмите кнопку «ВРЕМЯ».

Шаг2U – Текущее время (час): Установите часы при помощи кнопок «ВНИЗ» или «ВВЕРХ».

Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ», чтобы перейти на Шаг 3U.

Шаг 3U – Текущее время (минуты): Установите минуты при помощи кнопок «ВНИЗ» или «ВВЕРХ». Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ» для того, чтобы выйти из режима Установка текущего времени. Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА», чтобы возвратиться к предыдущему шагу.

Отсутствие электроэнергии

Если электроэнергия будет отсутствовать меньше 48часов, система автоматически перенастроит себя. Если электроэнергия будет отсутствовать дольше, то мерцание Текущего времени будет свидетельствовать о необходимости его корректировки. Все остальные параметры системы сохранятся.

При первом включении клапана активируется функция "Энергосбережение элемента питания".

Эта функция заключается в переводе элемента питания в спящий режим при отключении электроэнергии в первые 24часа работы клапана. В этом режиме клапан не обновляет текущее время.

По истечении 24часов клапан перейдет в нормальный режим работы, и будет поддерживать настройки текущего времени в случае отключения электроэнергии минимум 48часов и в "спящий" режим больше входить не будет.

Эта функция используется для продления срока службы элемента питания до тех пор, пока не пройдет больше 24 часов непрерывной работы клапана.

Сообщения об ошибках

Если поочередно на дисплее поочередно появляются надпись «НЕИСП» (Неисправность) и код ошибки, то Вам необходимо связаться с местным дилером для получения справки. Это указывает на то, что клапан не способен функционировать должным образом.



7 ДИАГНОСТИКА

ΡΕΓΕΗ

ΡΕΓΕΗ

ДЕНЬ

ДНИ

Шаг 2D

Шаг 3D

Шаг 4D

МЗ

Шаг 1D Шаг 1D -Нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ». Если через 5 секунд экран не перейдет к Шагу 2D, то на клапане активизирована блокировка доступа к данным настроек.

Для снятия блокировки нажмите последовательно кнопки «ВНИЗ», «ДАЛЕЕ», «ВВЕРХ» и « ВРЕМЯ», а затем нажмите одновременно и удерживайте в течение Зсекунд кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ».

Шаг 2D – Число дней после последней регенерации: Выводиться число дней, прошедших со времени последней Регенерации.

Нажмите кнопку « ДАЛЕЕ» для перехода к Шагу 3D. Нажмите кнопку «ПРОМЫВКА», чтобы выйти из режима Диагностика.

Шаг 3D – Объем воды (в м³) после последней регенерации: Выводится объем воды (в м³), очищенной со времени последней регенерации. Если водосчетчик не установлен, на дисплее будет высвечиваться «0».

Нажмите кнопку « ДАЛЕЕ» для перехода к *Шагу 4D*. Нажмите кнопку «ПРОМЫВКА» для того, чтобы вернуться на предыдущий шаг.

Шаг 4D – Резереный ресурс системы (в м³) за последние 7 дней: Если управляющий клапан настроен в качестве фильтраумягчителя, установлен счетчик воды и параметр Ресурс системы в м³ настроен на « РАСЧ», то на дисплее будет выводиться номер дня - «0» (текущий), а затем значение -Резервного ресурса воды (в м³) за этот день. Для того чтобы вывести значения использованного Резервного ресурса за другие 6дней (вчера, позавчера и т.д.), удерживайте кнопку «ВВЕРХ».

При этом на дисплее будет выводиться прочерк, если не установлен счетчик воды. Для того чтобы вывести значения использованного Резервного ресурса за др. 6дней в обратном порядке (т.е. позавчера, вчера, сегодня), нажимайте кнопку «ВНИЗ».

Для перехода между днями используйте кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ».

Нажмите кнопку « ДАЛЕЕ» для перехода к *Шагу 5D*. Нажмите кнопку «ПРОМЫВКА» для того, чтобы вернуться на предыдущий шаг.

Шаг 5D – Данные о потреблении воды (в м³) за 630ня: Выводится номер дня - «1» (вчера), а затем значение Потребления воды (в м³) за этот день.

Для того чтобы вывести значения потребления воды за другие 63 дня (вчера, позавчера и т.д.), нажимайте кнопку « BBEPX». Если регенерация проводится в определенный день, то на дисплее выводится надпись « ПРОМЫВКА». При этом на дисплее будет выводиться прочерк, если не установлен счетчик воды.

Нажмите кнопку « ДАЛЕЕ» для перехода к *Шагу 6D*. Нажмите кнопку «ПРОМЫВКА» для того, чтобы вернуться на предыдущий шаг.



Î

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНЫ CLACK СЕРИИ WS RR . ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

Шаг 6
ЧӨми

Шаг 6D – Расход воды, максимальный за последние 7 дней: На дисплее появится значение максимального расхода воды (л/мин), который был зафиксирован за последние 7дней. На дисплее выводится «0» (нуль), если не установлен счетчик воды.

Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ» для выхода из режима «Диагностика». Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА» для того, чтобы вернуться на предыдущий шаг.

При необходимости (например, при монтаже управляющего клапана на новом месте) всю информацию из режима *Диагностика* можно обнулять. Для обнуления параметра нажмите одновременно и удерживайте в течение Зсекунд кнопки « ДАЛЕЕ» и « ВНИЗ», а затем нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки « ВВЕРХ» и « ВНИЗ». Экран перейдет к *Данным и настройкам пользователя*.

АРХИВ ДАННЫХ КЛАПАНА 8

Шаг 1VH

Шаг 1VH - Нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ». После этого нажмите одновременно кнопки «А» и « ВНИЗ» еще раз. Если через 5 секунд экран не перейдет к Шагу 2VH, то на клапане активизирована блокировка доступа к данным настроек.

Для снятия блокировки нажмите последовательно кнопки «ВНИЗ», «ДАЛЕЕ», « Д» и « ВРЕМЯ», а затем нажмите одновременно и удерживайте в течение Зсекунд кнопки «ДАЛЕЕ» и «ВНИЗ». После этого нажмите одновременно кнопки

«Д»» и «ВНИЗ».

Шаг 2VH^{*} – Общее число дней с начала работы: На дисплей выводится общее число дней, прошедших с момента начала работы клапана.

Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ» для перехода к Шагу ЗVH. Нажмите кнопку «ПРОМЫВКА» для того, чтобы вернуться на предыдущий шаг.

Шаг 3VH – Общее число регенераций с начала работы: На дисплей выводится общее число Регенераций, прошедших с момента начала работы клапана.

Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ» для перехода к Шагу 4VH. Нажмите кнопку «ПРОМЫВКА» для того, чтобы вернуться на предыдущий шаг.

Шаг 4VH – Общее количество воды (в м³), использованное с начала работы. На дисплей выводится значение общего количества воды (в галлонах), которое было использовано с момента начала работы клапана. На дисплее выводится «О» (нуль), если не установлен счетчик воды.

Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ» для выхода из режима Архив данных клапана. Нажмите кнопку « ПРОМЫВКА» для того, чтобы вернуться на предыдущий шаг.

– Данные, которые хранятся в шагах с 2VH до 4VH, не сбрасываются.

Шаг 4VН

Шаг 2VH дни

	Шаг ЗVН
PELEH	235