

Инструкция по эксплуатации

Геотермального теплового насоса Meeting MDS

Дистрибьютор в РФ: ООО «Солар-дом» www: <u>solar-dom.com</u> e-mail: info@solar-dom.com

Общие данные

Панель управления DFSS-5MK предназначена для тепловых насосов, использующих теплоту воды. С помощью панели управления, сочетающей внешнее устройство управления и внутренне устройство управления, расположенное рядом с теплообменником, можно контролировать работу устройства, включающего в себя вплоть до шести компрессоров.

Основные характеристики

Условия эксплуатации

- Рабочее напряжение 220В переменного тока ±10%
- Температура окружающей среды: -20 ~ -55^oC
- Температура при хранении: -35 ~ +85°С
- Относительная влажность: 0-95%

Отклонение температуры: 1⁰С

Панель управления отвечает следующим требованиям:

- GB4706.1-1998 «Правила безопасности при работе с бытовым электрическим оборудованием». Часть первая. Основные требования.
- GB4706.32-1996 «Правила безопасности при работе с бытовым электрическим оборудованием». Особые требования, предъявляемые к тепловому насосу, кондиционеру воздуха и воздухоосушителю.
- GB18430.1-2001 «Тепловой насос для сжатия пара и охлаждения воды пригодный для промышленного и коммерческого использования».
- GB18430.2-2001 «Тепловой насос для сжатия пара и охлаждения воды, пригодный для бытового пользования»
- Уровень сопротивления соответствует стандарту GB4343. 2-1999
- Печатная плата соответствует стандарту GB4588.1 и GB4588.2.

Основные функции и возможности панели управления

- 1. Система охлаждения.
- 2. Система отопления.
- 3. Отображение температуры обратной воды и начальные температуры, функция запроса температуры воды.
- 4. Автоматическое сохранение всех параметров при сбое питания.
- 5. Компрессор запускается и выключается в назначенное время.
- 6. Автоматическая защита при отсутствии или повреждении кабеля связи.
- 7. Идеальная защитная функция.
- 8. Теплообменник.
- 9. Чип компании Motorola, улучшенные характеристики сопротивления.
- 10. Включение/отключение управления в заданное время.
- 11. Функция напоминания о платеже

Как пользоваться панелью управления



Внутренняя панель управления

- 1. Включение/выключение
 - Нажмите кнопку on/off, система включится. Загорится контрольная лампочка.
 - Снова нажмите кнопку on/off, система выключится. Контрольная лампочка погаснет.
 - Все данные отображаются как во время работы, так и во время остановки насоса.
- 2. Установка режима
 - Нажмите кнопку Mode, выберите режим охлаждение или отопление (кнопки Refrigeration и heat соответственно).
 - В режиме охлаждения отображается значок снежинки.
 - В режиме отопления отображается значок солнца.
- 3. Установка времени включение/выключение
- (1) b7 = 0: установка комбинированных временных промежутков.
 - При включенном насосе нажмите кнопку Set time для остановки.
 - При выключенном насосе нажмите кнопку Set time для включения.
 - После нажатия кнопки Set time замигает часовая стрелка.
 - Чтобы установить часы, используйте кнопки «▲», «▼». .
 - Снова нажмите кнопку Set time, замигает минутная стрелка.
 - Чтобы установить минуты, используйте кнопки «▲», «▼».
 - Снова нажмите кнопку Set time. Время установлено.
 - Для отмены установленного времени еще кнопку Set time еще раз.
- (2) b7 = 1: установка времени цикла.

- Нажмите кнопку Set time, замигает часовая стрелка. Установите время включения.
- Чтобы установить часы работы, используйте кнопки «▲», «▼».
- Нажмите кнопку Set time, замигает минутная стрелка.
- Чтобы установить минуты работы, используйте кнопки «▲», «▼».
- Снова нажмите кнопку Set time, замигает часовая стрелка. Время работы установлено.
- Чтобы установить часы остановки, используйте кнопки «▲», «▼».
- Нажмите кнопку Set time, замигает минутная стрелка.
- Чтобы установить минуты остановки, используйте кнопки «▲», «▼».
- Нажмите кнопку Set time. Время установлено.
- (3) Установка времени
 - Нажмите и удерживайте кнопку Set time 5 секунд, замигает часовая стрелка. Установите время.
 - Чтобы установить часы, используйте кнопки «▲», «▼».
 - Нажмите кнопку Set time, замигает минутная стрелка.
 - Чтобы установить минуты, используйте кнопки «▲», «▼».
 - Снова нажмите кнопку Set time. Готово.

4. Запрос

При b7 = 1 нажмите кнопку запроса. Отобразится время.

Нажмите кнопку запроса, затем кнопку статуса параметров. Нажмите кнопки «▲», «▼» для отображения параметров d1, d2, d3, d4, d5, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Для выхода еще раз нажмите кнопку запроса.

Нажмите кнопку «▲» или «▼»для отображения

- d1: температуры отходящей воды (внутренний контур)
- d2: температуры обратной воды (внутренний контур)
- d3: окружающей температуры
- d4: температуры отходящей воды (внешний контур)
- d5: температуры обратной воды (внешний контур)
- Е1: (основной модуль) историю ошибок
- Е2: (второй модуль) историю ошибок
- Е8: (восьмой модуль) историю ошибок

5. Установка параметров

(1) Установка пользовательских параметров (установка температуры)

- Нажмите кнопку Set time. Установите температуру. Используйте кнопки «▲», «▼» для установки параметров Р1 (параметры охлаждения).
- Нажмите кнопки «▲», «▼» для отображения параметров Р2. Используйте кнопки «▲», «▼» для установки параметров Р2 (параметры отопления).
- Нажмите кнопку Set time для выхода из системы пользовательских параметров. Установите температуру.

Параметр	N⁰	Установка по	Макс.	Мин.
		умолчанию		
Охлаждение	P1	12	24	5
Отопление	P2	42	50	25

- (2) Установка административных параметров
 - Удерживайте кнопку Setup более 10 секунд. Откроется установочное меню для администратора (необходим пароль).
 - Нажмите кнопку запроса Inquiry, используя кнопки «▲», «▼», выберите меню функций системы, меню тепловой защиты и времени или меню ввода пароля ([system function menu], [protect temperature and time menu] или [password menu] соответственно).
 - Вы можете изменить любой параметр, используя кнопки «▲», «▼».
 - Нажмите кнопку Setup. Сохраните данные и покиньте меню.

Ввод: ФОРМА 2

Подтверждение сервисом проверки пароля первых	S 1	Xx
двух цифр		
Подтверждение сервисом проверки пароля средних	S 2	Xx
двух цифр		
Подтверждение сервисом проверки пароля последних	S 3	Xx
двух цифр		

После S3, нажмите кнопку "search" (поиск), если пароль совпадает с паролем ремонта, мы входим в систему как описано в форме 3 (изменение пароля для ремонта). Если пароль совпадает с заводским паролем, мы может его изменить. При вводе неверного пароля отобразится S1: необходимо ввести новый пароль для изменения пароля для ремонта. Если вы не хотите менять пароль, пожалуйста, нажмите кнопку "search" еще раз, чтобы на экране появилась форма 4.

Изменение пароля для ремонта

Измените первые две	A1	Xx
цифры пароля для ремонта		
Измените две средние	A2	Xx
цифры пароля для ремонта		
Измените две последние	A3	Xx
цифры пароля для ремонта		
Повторно подтвердите	A4	Xx
первые две цифры пароля		
для ремонта		
Повторно подтвердите две	A5	Xx
средние цифры пароля для		
ремонта		
Повторно подтвердите две	A6	Xx
последние цифры пароля		
для ремонта		

Пароль для ремонта, присваиваемый по умолчанию: 123456. После завершения настройки нажмите кнопку "search", введите новый пароль. Переход в следующее меню означает успешное изменение пароля. При появлении на экране кода A1, необходимо заново ввести старый пароль и повторить процедуру.

Изменение заводского пароля

Измените первые две	A7	Xx
цифры заводского пароля		
Измените две средние	A8	Xx
заводского пароля		
Измените две последние	A9	Xx
цифры заводского пароля		
Повторно подтвердите	AA	Xx
первые две цифры		
заводского пароля		
Повторно подтвердите две	Ab	Xx
средние цифры заводского		
пароля		
Повторно подтвердите две	AC	Xx
последние цифры		
заводского пароля		
Время защиты	Ad	00

Заводской пароль, присваиваемый по умолчанию: 654321.

После завершения настройки нажмите кнопку "setup" для ввода нового пароля. Переход в следующее меню означает успешное изменение пароля. При появлении на экране кода A1, необходимо заново ввести старый пароль и повторить процедуру.

Функция подналадки системы

Параметр	N⁰	Начальные	01	00
		установки		
Режим работы	b1	1 (0-1)	Отопление	Охлаждение
Способ	b2	0 (0-1)	Ручной	С помощью
переключения				четырёхходового
режима работы				вентиля
Работа насоса	b3	1 (0-1)	С остановкой	Непрерывная
внешнего контура				
	b4	1 (0-1)		
Выбор режима	b5	0 (0-1)		
Отказ	b6	0 (0-1)		
электрооборудования				
Комбинированные	b7	0 (0-1)	Циклы (1 цикл	Комбинированные
временные			длится 24 часа)	временные
промежутки/время				промежутки
цикла				

Работа модулей	b8	1 (0-1)	Разбивка на	Независимая
			модули	работа каждого
				модуля
Защита от	b9	1 (0-1)	Присутствует	Отсутствует
замерзания				
Количество	BA	06(01-06)		
компрессоров				
Количество модулей	Bb	5(1-8)		
Изменение	Bc	4(2-8)		
параметров цикла				
Компенсация	Bd	0(-10+10)	(компенсация	
температуры воды			за счет длины	
			кабеля)	

Временные параметры и тепловая защита

Параметр	Nº	Начальные	Макс. значение	Мин. значение
		установки		
Защита от высокой	C1	63°C	80°C	50°C
температуры при				
охлаждении				
(внешний контур)				
Защита от низкой	C2	4℃	10℃	2℃
температуры при				
охлаждении				
(внутренний				
контур)				
Защита от высокой	C3	57℃	80°C	'40°C
температуры при				
отоплении				
(внутренний				
контур)				
Защита от низкой	C4	4℃	10℃	'-10℃
температуры при				
отоплении				
(внешний контур)				
Защита от разности	C5	10℃	15℃	2°C
высоких				
температур				
обратной воды во				
внутреннем				
контуре				
Защита от разности	C6	10℃	15℃	-2°C
высоких				
температур				
обратной воды во				
внешнем контуре				
Включение	C7	5℃	8°C	-2°C
отопления во				
избежание				

замерзания воды				
Защита при запуске	C8	3℃	8°C	-2°C
компрессора				
Запуск	C9	3 минуты	15 минут	3 минуты
компрессора во				
избежание				
оледенения				
Достаточная	CA	3 минуты	10 минут	1 минута
продолжительность				
работы				
компрессора				
Время испытания	Cb	3 минуты	60 минут	0 минут
защитного				
устройства при				
низком давлении				
Время проверки	CC	3 секунды	10 секунд	1 секунда
защитной функции				
Время проверки	Cd	10 секунд	30 секунд	1 секунда
реле протока воды				

Внутренняя панель управления

Название	N⁰	Обо	Функция	Комментарий	Память
		знач			
		ение			
ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ	1	A01	Температура отходящей воды во внутреннем контуре (b2=1отопление) температура отходящей воды во внешнем контуре	температурный диапазон: -30~80 ⁰ С	L=5м
	2	A02	Температура обратной воды во внутреннем контуре (b2=1отопление) температура обратной воды во внешнем контуре	температурный диапазон: -30~80 ⁰ С	L=5м
	3	A03	Температура окружающей среды	температурный диапазон: -30~80 ⁰ С	L=2м
	4	A11	Температура отходящей воды во внешнем контуре (b2=1отопление) Температура отходящей воды во внутреннем контуре	температурный диапазон: -30~80 ⁰ С	L=2м
	5	A21	Температура обратной	температурный	L=2м

			воды во внешнем	диапазон:	
			контуре (b2=1отопление)	-30~80 ⁰ C	
			Температура обратной		
			воды во внутреннем		
			контуре		
Ввол цифры	1	A51	Включение реле протока	сигнал	нормально
220A dutba	-	1 10 1	волы во внешнем	•••••	замкнутый
			контуре		Summiyibili
	2	A 61	Включение во избежание	сигнал	
	2	1101		Critital	
Dog uudnu	1	101	Тандообмонник	AND THE T	
вод цифры	2	101	Пеплообменник	Сигнал	
		102	Включение реле протока	сигнал	
			воды во внутреннем		
	2	102	контуре		
	3	103	Включение во избежание	сигнал	
			замерзания воды		
	4	111	высокое давление в	сигнал	
			системе 1		
	5	I12	низкое давление в	сигнал	
			системе 1		
	6	I21	высокое давление в	сигнал	
			системе 2		
	7	I22	низкое давление в	сигнал	
			системе 2		
	8	I31	высокое давление в	сигнал	
			системе 3		
	9	I32	низкое давление в	сигнал	
			системе 3		
	10	I41	высокое давление в	сигнал	
			системе 4		
	11	I42	низкое давление в	сигнал	
			системе		
	12	I51	высокое давление в	сигнал	
			системе 5		
	13	I52	низкое давление в	сигнал	
			системе 5		
	14	I61	высокое лавление в	сигнал	
			системе б		
	15	I62	низкое давление в	сигнал	
			системе 6		
Вывол	1	001	Воляной насос	220В переменного	
иифры	1	001		тока/20А	
цифры	2	002	Воляной насос внешнего	220В переменного	
	2	002	контура	T_{0} r_{0} r_{0} r_{0}	
	3	011	Kompeccon Mal	220В переменного	
	5			220D hepemenholo	
	Δ	021	Kowapeccop Ma2		
	4	021	Компрессор лед	z20D переменного	
	5	022	Ранамаратан н - *	10Ka/JA 220D Homos correspondence	
	3	022	осномогательный оконтрания стала на на		
		022	электрический нагрев	TOKA/SA	
	6	023	четырехходовой вентиль	220В переменного	

				тока/5А	
	7	O31	Компрессор №3	220В переменного	
				тока/5А	
	8	O41	Компрессор №4	220В переменного	
				тока/5А	
	9	O42	Выход	220В переменного	
				тока/5А	
	10	O43	Четырехходовой вентиль	220В переменного	
				тока/5А	
	11	O51	Компрессор №5	220В переменного	
				тока/5А	
	12	O61	Компрессор №6	220В переменного	
				тока/5А	
	13	O62	Вывод сигнала тревоги	220В переменного	
				тока/5А	
	14	063	Четырехходовой вентиль	220В переменного	
				тока/5А	
Соединение	1	Кабе			
		льно			
		e			
		соед			
		инен			
	 	ие			

Выберите функцию Cable switch, далее выберите контрольный кабель 1, 2, 3, настройки:

ВКЛ (ON) =1, ВЫКЛ (OFF)=0.

Форма 9

Переключатель	Переключатель	Переключатель	Код команды	Код на экране
1	2	3		ПУ
ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	000	1#main module
				(главный
				модуль №1)
ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	001	2#main module
				(главный
				модуль №2)
ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	010	3#main
				module(главный
				модуль №3)
ВЫКЛ	ВКЛ	ВКЛ	011	4#main module
				(главный
				модуль №4)
ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	100	5#main module
				(главный
				модуль №5)
ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	101	6#main module
				(главный
				модуль №6)

ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	110	7#main module
				(главный
				модуль №7)
ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	111	8#main module
				(главный
				модуль №8)

Структура системы управления

Кондиционер воздуха DFSS-5Mk для дома и офиса состоит из 1-8 панелей управления и одной системы с компьютерным управлением. Части соединяются друг с другом посредством кабеля связи (RS485). Структура системы представлена следующим образом:



Описание функций

1. Температурное регулирование

Температурное регулирование осуществляется посредством контроля температуры обратной воды.

2. Функция выбора

Функция выбора из Формы 3 [b1]. Значение [b1] равное единице означает режим отопления. Значение [b1] равное нулю – режим охлаждения.

3. Выбор рабочего режима

Выберите рабочий режим: отопление или охлаждение. Значение [b1] равное нулю означает режим охлаждения. Если [b5] равно единицы, вы можете изменить режим при включённом или выключенном насосе, в противном случае вы можете изменить режим только при выключенном насосе.

4. Функция соединения

Когда механизм подачи проволоки выключен: соединение используется. Когда механизм подачи проволоки включен: соединение не используется.

5. Выбор способа работы теплового насоса

При выборе значения [b2]=0 четырехходовой вентиль изменит направление теплового потока (поток тепла будет направлен обратно).

А01 - индикатор температуры отходящей воды во внутреннем контуре.

А11 - индикатор температуры отходящей воды во внешнем контуре.

А21 - индикатор температуры обратной воды во внешнем контуре.

При выборе значения [b2]=1 направление потока изменится.

Охлаждение:

А01 - индикатор температуры отходящей воды во внутреннем контуре.

А02 - индикатор температуры обратной воды во внутреннем контуре.

А11 - индикатор температуры отходящей воды во внешнем контуре.

А21 - индикатор температуры обратной воды во внешнем контуре.

Отопление:

А01 - индикатор температуры воды во внешнем контуре.

А02 - индикатор температуры обратной воды во внешнем контуре.

А11 – индикатор температуры отходящей воды во внутреннем контуре.

А21 - индикатор температуры обратной воды во внутреннем контуре.

6. Выбор функции внешнего насоса

[b3]=0: непрерывная работа насоса

[b3]=1: работа насоса может быть приостановлена: насос внешнего контура должен включиться за 1 минуту до запуска компрессора. Также насос внешнего контура должен выключиться на 1 минуту позже остановки компрессора.

7. Сохранение данных при отказе электропитания

При заданном значения [b6]=1 после восстановления электропитания система продолжает работать в ранее установленном режиме. Также после восстановления электропитания режим может быть изменен.

8. Установка времени для работы и остановки насоса

На панели управления вы можете выбрать время для работы и остановки насоса и/или комбинированные временные промежутки и время циклов. На сутки можно установить лишь один временной период, при этом время цикла будет активно всегда. При значении [b7]=0 используется заданный период, при значении [b7]=1 – время цикла.

9. Выбор режима работы модулей

При значении [b8]=1 активна интегрированная модульная система. При значении [b8]=0 каждый модуль работает независимо от другого. Только одна панель управления может контролировать включение или выключение каждого модуля. Во включенном состоянии системы нажмите кнопку «▲» или «▼» для включение или выключения модуля (на экране на месте температуры появится обозначение Нх. х – это код модуля), еще раз нажмите «▲» или «▼», чтобы скрыть/отобразить данные о модуле.

10. Функция защиты кабеля

[b9]=1 означает активацию функции защиты. При значении [b9]=0 функция защиты не активна.

11. Компенсация температуры

В определенных случаях при излишней длине кабеля датчика или невозможности установки в просторном помещении нам необходимо компенсировать температуру путем

изменения температуры, измеряемой датчиком. Это достигается посредством изменения параметра [(bd)]. Однако при предотвращении обледенения компенсация невозможна.

12. Защита от высокой температуры отходящей воды во внешнем контуре в режиме охлаждения

Если температура отходящей воды во внешнем контуре больше [C1] - температуры, установленной по умолчанию - соответствующий компрессор остановится.

13. Защита от замерзания в режиме охлаждения

Чтобы предотвратить замерзание воды во внутреннем контуре система выпустит антифриз (в соответствии с температурой отходящей воды во внутреннем контуре). С помощью параметра [C2] можно изменить температуру антифриза.

14. Защита от высокой температуры отходящей воды во внутреннем контуре в режиме отопления

Если температура отходящей воды во внутреннем контуре больше [С3] - температуры, установленной по умолчанию - соответствующий компрессор остановится.

15. Защита от низкой температуры отходящей воды во внешнем контуре в режиме отопления

Если температуры отходящей воды во внешнем контуре меньше [C4] - установленной по умолчанию температуры - соответствующий компрессор остановится.

16. Защита от разницы температур в условиях недостатка воды

Если разница температур отходящей и возвратной воды больше установленной по умолчанию температуры ([С5], [С6]), система включит защиту.

17. Защита от замерзания воды зимой

Во избежание замерзания воды во внутреннем контуре зимой система в соответствии с параметрами [C7], [C8] активирует защиту. Существуют два уровня защиты от замерзания. На первом уровне запускается защита насоса для облегчения электрического нагрева [C7]. На втором уровне включается нагрев для увеличения температуры воды в цикле.

18. Работа компрессора и защита от простоя

Чтобы защитить компрессор во время остановки, необходимо выждать 9 минут. Во включенном состоянии компрессор будет работать в течение времени [CA], затем работа компрессора может быть остановлена, за исключением кондиционера воздуха, он может отключиться при сбоях в системе.

19. Защита компрессора от высокого давления

В условиях высокого давления (реле высокого давления находится в выключенном состоянии) в течение [CC] секунд (3 раза в час) компрессор находится под защитой, при восстановлении высокого давления, компрессор должен перезапуститься через 9 минут. Если реле переходит в выключенное состояние больше трех раз за час, система блокирует эту проблему, компрессор не перезапуститься независимо от восстановления реле высокого давления.

20. Защита компрессора от низкого давления

После запуска и работы компрессора в течение [Cb] минут проводится проверка низкого давления. Если реле находится в выключенном состоянии в течение [CC] секунд (3 раза в час), компрессор находится под защитой. При восстановлении низкого давления запуск

компрессора должен произойти спустя [C9] минут. Если реле переходит в выключенное состояние больше трех раз за час, система блокирует эту проблему, компрессор не перезапуститься независимо от восстановления реле низкого давления.

21. Защита реле протока воды

После 30 секунд работы насоса система зафиксирует непрерывную работу реле протока воды на протяжении последних [Cd] секунд. Произойдет сброс нагрузки для защиты реле протока воды.

22. Разделение электрической нагрузки

В некоторых центральных системах кондиционирования воздуха наблюдается подача чрезмерно высокой мощности. Чтобы не повредить сеть электропитания, необходимо установить разновременное включение компонентов системы.

23. Сбалансированное расположение компрессоров

Во время модульного функционирования системы необходимо придерживаться данного правила. Перед началом работы все компоненты системы необходимо выключить и проверить взаимное расположение компрессоров.

Способы управления

1. Режим охлаждения

Выберите режим охлаждения → Вкл → Запуск насоса → Проверка реле протока воды →

Запуск первого компрессора → Запуск второго компрессора → Запуск шестого компрессора

2. Режим отопления

Выберите режим отопления → Вкл → Запуск насоса → Проверка реле протока воды → Открытие четырехходового клапана → Включение электрического нагрева → Запуск первого компрессора → Запуск второго компрессора → Запуск шестого компрессора

3. Электрический нагрев

Электрический нагрев включается только в режиме отопления. Если температура наружного воздуха меньше 12^{0} С, пожалуйста, выполните следующие действия: $\Box 5^{0}$ С \leq TS-TI, включите электрический нагрев: 5^{0} С > TS-TI $\geq 3^{0}$ С, поддерживайте температуру TS-TI на уровне $< 3^{0}$ С, выключите электрический нагрев.

4. Автоматическая защита от обледенения

Предназначена для защиты трубы и насоса от обледенения в случае неиспользования установки в зимний период. Защита от обледенения активируется автоматически при возникновении следующих условий:

(1) температура наружного воздуха $< 10^{9}$ C

(2) если температура обратной или отходящей воды \leq [C6], включится электрический нагрев. Если температура обратной или отходящей воды \geq 10⁰C, электрический нагрев выключится.

(3) температура обратной или отходящей воды \leq [C7], насос включится для нагрева обратной воды до температуры \geq 10⁰C. Затем все устройства выключатся.

5. Модульная система – регулирование комбинированных устройств в двух комплектах

Температура воды в цикле установки Tsc Tsh Температура воды в тестовом цикле Ti Разница температур в режиме охлаждения Tis = Ti - Tsc Разница температур в режиме отопления Tis = Tsh - Ti Период регулирования [bC] / (|Tis|+1) минут

Частота замены температуры воды: в режиме охлаждения Tv = (Ti1 - Ti2) период

регулирования; в режиме отопления Tv = (Ti2 - Ti1) / период регулирования. См. форму 10.

Tis	≤3	-2	-1	0	1	2	3	≥4
Tv								
≥4	-	-	-	-	-	-	0	0
3	-	-	-	-	-	0	0	+
2	-	-	-	-	0	0	0	+
+1	-	-	-	0	0	0	0	+
0	-	-	0	0	0	+	+	+
-1	-	-	0	0	+	+	+	+
-2	-	0	0	+	+	+	+	+
-3	-	0	+	+	+	+	+	+
≤-4	0	0	+	+	+	+	+	+

Форма 10

- температура не установлена, + температура установлена, 0 – без изменений

Загрузку данных необходимо проводить по истечению 2 минут после запуска Период загрузки данных: 10 секунд

Включите систему. Через минуту выключите систему. Работа насоса будет остановлена. Все модули защищены посредством реле протока воды, насос остановится.

Предупреждение системных ошибок и кодов

Система автоматически выявляет и устраняет ошибки. В случае возникновения ошибки на экране ПУ отобразится код ошибки в формате EX:XX и время.

Е X : XX Ошибка Х# модуль код ошибки

Системные ошибки

Системные ошибки (соответствующие параметры, приведенные в таблице ниже, относятся к главному модулю).

Форма 11

Причина	Код ошибки	Условие	Меры защиты	Меры по
ошибки				восстановлению
Датчик	E1:11	Поломка датчика	Выключение	Установка
температуры			системы	нового датчика
отходящей				
воды во				
внутреннем				
контуре				
поврежден				
Датчик	E1:12	Поломка датчика	Выключение	Установка
температуры			системы	нового датчика
обратной воды				
во внутреннем				
контуре				
поврежден				
Датчик	E1:13	Поломка датчика	Выключение	Установка
температуры			системы	нового датчика
воздуха				
поврежден				
Недостаточная	E1:01	[B9]=1,	Выключение	Ремонт
защита кабеля		недостаточная	системы	
		длина		
		противоположного		
		кабеля		
Отключение	E1:02	Реле протока воды	Выключение	Ремонт
реле протока		главного модуля	системы	
воды во		отключено [Cd]		
внутреннем		секунд		
контуре				

Форма 12

Причина	Код ошибки	Условие	Меры защиты	Меры по
ошибки				восстановлению
Датчик	EX:11	Поломка	Выключить	Установка
температуры		датчика	комплекс	нового датчика
отходящей воды			устройств Х#	
во внутреннем				
контуре				
поврежден				
Датчик	EX:12	Поломка	Выключить	Установка
температуры		датчика	комплекс	нового датчика
обратной воды			устройств Х#	
во внутреннем				
контуре				
поврежден				
Датчик	EX:13	Поломка	Выключить	Установка
температуры		датчика	комплекс	нового датчика
воздуха			устройств Х#	
поврежден				

Датчик	EX:21	Поломка	Выключить	Установка
температуры		датчика	комплекс	нового датчика
отходящей воды			устройств Х#	
во внешнем				
контуре				
поврежден				
Датчик	EX:22	Поломка	Выключить	Установка
температуры		датчика	комплекс	нового датчика
обратной воды			устройств Х#	
во внешнем				
контуре				
поврежден			D	X7
Ошиока связи	EX:00	Ошиока связи	Выключить	Установка
		модуля Х	комплекс	нового датчика
	DX 01	[D0] 1	устройств Х#	D
Недостаточная	EX:01	[B9]=1,	Выключить	Ремонт
защита кабеля		недостаточная	комплекс	
	EV 02	длина каоеля	устроиств Х#	D
Отключение	EX:02	Реле протока	Выключить	Ремонт
реле протока		воды	комплекс	
воды во		внутреннего	устроиств Х#	
внутреннем		контура		
контуре		отключено [Са]		
0	EV.02	секунд	D	D
Отключение	EX:03	Реле протока	Выключить	Ремонт
реле протока		воды внешнего	комплекс	
воды во		контура	устроиств А#	
внешнем		отключено [Са]		
контуре В починие	EV.04	Секунд	Druggeogra	Deveoyer
в режиме	EA:04	защита от	БЫКЛЮЧИТЬ	Ремонт
охлаждения,		замерзания		
защита От		воды во	устроиств А#	
замерзания во		внутреннем		
внутреннем		контурс		
контурс		более [СС]		
В режиме	FX:05	Защита от	Выключить	Ремонт
отопления.	L/X.05	замерзания	комплекс	
защита от		волы во	устройств X#	
замерзания во		внешнем	yerponerb m	
внешнем		контуре		
контуре		выключена		
·····		более [СС]		
		секунд		
Высокое	EX: 3 Y	Выключить	Выключить	Ремонт
давление Ү#		реле высокого	комплекс	
		давления	устройств Х#	
Низкое	EX: 4 Y	Выключить	Выключить	Ремонт
давление Ү#		реле низкого	комплекс	
		давления	устройств Х#	

Защита от высокой температуры отходящей водь во внешнем контуре в режиме	EX: 51	Температура отходящей воды во внешнем контуре > [C1] в режиме охлаждения	Выключить комплекс устройств Х#	Ремонт
охлаждения				
Защита от	EX: 52	Температура	Выключить	Ремонт
высокой		отходящей воды	комплекс	
температуры		во внутреннем	устройств Х#	
отходящей водь	I	контуре < [C2] в		
во внутреннем		режиме		
контуре в		охлаждения		
режиме				
охлаждения				
Защита от	EX: 53	температура	Выключить	Ремонт
высокой		отходящей воды	комплекс	
температуры		во внутреннем	устройств Х#	
отходящей водь	I	контуре > [С3] в		
во внутреннем		режиме		
контуре в		отопления		
режиме				
отопления				
Защита от	EX: 54	Температура	Выключить	Ремонт
низкой		отходящей воды	комплекс	
температуры		во внешнем	устройств Х#	
отходящей водь	I	контуре < [С4]		
во внешнем		в режиме		
контуре в		охлаждения		
режиме				
охлаждения		D	D	D
Защита от	EX: 55	Разница	Выключить	Ремонт
высокои		температур	комплекс	
температуры		отходящей и	устроиств А#	
отходящей и		ооратной воды		
ооратной воды		BO BHYTPEHHEM		
во внутреннем		KOHTYPE > [C3]		
	EV: 56	Deerrore	Deveryouver	Davay
защита от	EA. 30	газница	БЫКЛЮЧИТЬ	гемонт
высокои		температур		
томпоратуры отхолящей и			устроиств А#	
оплодящой и				
во внешнем		KOHTVDE > [C6]		
контуре				
			1	

Схема



ГАРАНТИЯ

Уважаемые покупатели, спасибо за приобретение нашей продукции. Мы готовы предложить вам послепродажное обслуживание согласно правилам "Сан-энд-Дэй" и "Трем новым гарантиям качества". Перед использованием продукта, пожалуйста, прочтите нашу инструкцию. С ее помощью вы узнаете, как правильно установить и пользоваться тепловым насосом. Если у вас возникли какие-либо проблемы, связанные с использованием наших продуктов, или у вас есть пожелания к нашей работе, пожалуйста, свяжитесь с местным представителем или Службой ремонта. Они будут рады ответить на ваши вопросы и дать полезный совет.

После установки теплового насоса, пожалуйста, в течение двух недель вышлите нам гарантийный талон для последующего бессрочного обслуживание и ремонта (исключение составляет проекционная машина, гарантийный срок которой составляет 1 год). В течение гарантийного периода осуществляется бесплатная поставка комплектующих. По истечению гарантийного срока приобретение комплектующих будет платным.

При возникновении неполадок опишите свою ситуацию, укажите номер сертификата и оповестите нашу компанию для вызова мастера для ремонта насоса. Ниже перечислены ситуации, не входящие в список бесплатных ремонтных работ:

- 1. Форс-мажорные обстоятельства: землетрясение, тайфун, снежный буран, гром и гроза. При неиспользовании, пожалуйста, очистите насос, удалите воду, скопившуюся у конденсатора. При температуре ниже 5⁰С и отсутствии подвода электричества убедитесь, что насос не поврежден льдом.
- 2. Неправильное использование. Например, испаритель не подвергался очистке, недостаток воды, недостаточное напряжение и т.д.
- 3. Проблема вызвана превышением допустимых значений.

А. Превышен температурный диапазон. Использование насоса при слишком высоком или слишком напряжении.

В. Непрерывная работа установки более 12 часов, приводящая к поломке компрессора.

- 4. Проблема вызвана заменой панели управления или комплектующих без разрешения компании.
- 5. Ремонт производился не уполномоченным агентом компании.
- 6. Проблема вызвана неправильной установкой.
- А. Неверное соединение труб.
- В. Неверное соединение кабелей.
- С. Усовершенствование установки без разрешения компании.

Мы оставляем за собой право окончательного разрешения проблемы

Дата	Причина	Ремонтная служба	Подробности