Библиотека СОК

WT03303X01

MITSUBISHI ELECTRIC

Система управления CITY MULTI

Пульт дистанционного управления ME PAR-F27MEA

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку системы CITY MULTI производства компании Mitsubishi.

- В целях обеспечения правильной и безопасной эксплуатации системы CITY MULTI, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом ее использования.
- Прочитав данное руководство, пожалуйста, сохраните его вместе с руководством по установке в легко доступном для конечного пользователя месте.
- При смене конечного пользователя, пожалуйста, передайте данное руководство и руководство по эксплуатации новому конечному пользователю.
- Не пытайтесь самостоятельно устанавливать или перемещать данную систему. (Это может привести к нарушению норм безопасности и функционирования системы.)

1 Меры предосторожности

- Приведенные ниже символы используются для указания на опасные последствия, которые могут быть вызваны нарушением правил эксплуатации прибора PAR-F27MEA, а также на степень этой опасности.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Данный символ указывает на действия, которые могут привести к серьезной травме или гибели в случае нарушения Вами правил использования прибора PAR-F27MEA.
⚠ ОСТОРОЖНО	Данный символ указывает на действия, которые могут привести к травме или повреждению имущества в случае нарушения Вами правил использования прибора PAR-F27MEA.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обратитесь к нашему дилеру или техническому представителю для установки данного прибора. Любая неточность из-за ошибки собственной попытки собрать систему может привести к электрошоку или пожару.	**Не пытайтесь передвинуть или перестроить PAR-F27MEA самостоятельно.** Любая неточность при сборке системы может привести к электрошоку или пожару. Обратитесь к нашему дилеру или специальному представителю нашей фирмы для передвижения и установки.
Надежно установите на месте, которое выдержит вес контроллера. Если места недостаточно прочно, контроллер может упасть и причинить травмы.	**Если контроллер больше не предполагается использовать и выбрасывается для помощи избежания отходов, обратитесь к нашему дилеру.**
Обеспечьте подсоединение контроллера к соответствующему источнику питания. Если подсоединить контроллер к источнику питания с несоединенным напряжением, частотой и т.п., может произойти пожар или повреждение контроллера.	**Никогда не пытайтесь исправить или починить PAR-F27MEA самостоятельно.** Любая неточность в случае вашей собственной попытки исправления может привести к электрошоку или пожару. Обратитесь к нашему дилеру или специальному представителю нашей фирмы для починки и ремонта.
При возникновении ненормальных условий прекратите работу. При возникновении ненормальных условий (запах горелого и т.п.) прекратите эксплуатацию, выключите выключатель питания и обратитесь к обслуживающему вас дилеру или техническому представителю. Продолжение работы несмотря на ненормальные условия может привести к поломке, поражению электрическим током или пожару.	**Немедленно прекратите эксплуатацию и сообщите обслуживающему вас дилеру, если система показала сообщение об ошибке или возникает неисправность.** Если продолжается эксплуатация контроллера в этих условиях, может возникнуть пожар или повреждение контроллера.

⚠ ОСТОРОЖНО

Не устанавливайте в месте открытом для утечки легковоспламеняющих газов. Утечка газа вокруг контроллера может привести к возгоранию.	**Не прикрывайте контроллер бензином, разбавителем или другими химикатами.** Пары могут вызвать возгорание. Инструкции может привести к обесцвечиванию корпуса или поломкам. Если контроллер очень сильно загрязнен, смочите тряпочку в водном растворе мягкого моющего средства и протрите контроллер этой тряпочкой, а затем вытрите насухо.
Не используйте контроллер для специальных целей. Данное изделие разработано для использования с СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ CITY MULTI. Данный контроллер предназначен для управления кондиционерами воздуха. Не используйте контроллер вместе с холодильными установками и т.п. Это может привести к поломке.	**Не используйте никаких специальных средств.** Не используйте никаких специальных средств, таких как моющий порошок, воск, растворитель, инсектицидный аэрозоль и т.п. Это может привести к возгоранию или деформации.
Не трогайте кнопки на пульте управления влажными руками. Это может вызвать электрошок или неисправность.	**Не используйте никаких химикатов.** Не используйте никаких химикатов, таких как инсектицидный аэрозоль, на экране или около него. Это может привести к возгоранию или деформации.
Контроллер должен работать в указанном диапазоне рабочих температур. Не допускайте выхода температуры из указанного рабочего диапазона. Это может привести к серьезным поломкам. Проверьте температурный диапазон в руководстве. Кроме того, не указан в руководстве по эксплуатации кондиционера.	**Не используйте никаких химикатов.** Не используйте никаких химикатов, таких как инсектицидный аэрозоль, на экране или около него. Это может привести к возгоранию или деформации.
Не чистите и не окружающие линии передачи данных. Это может привести к пожару и неисправностям.	**Не разбирайте контроллер.** Прикосновение к находящейся внутри контроллера печатных платам опасно - это может привести к пожару и неисправностям.

1

2 Названия деталей



(Для наглядности на дисплее показаны все возможные индикации.)

ПРИМЕЧАНИЕ

При нажатии кнопки управления функцией, отсутствующей на внутреннем блоке кондиционера, на дисплее может появиться индикация "NOT AVAILABLE" (недоступно).

Если с одного пульта дистанционного управления осуществляется управление несколькими внутренними блоками, и если при этом главный внутренний блок оснащен выбранной функцией, данная индикация на дисплее не высвечивается.

2

3 Эксплуатация прибора

(1) Включение/выключение, выбор режима работы и регулирование температуры в помещении



Чтобы приступить к эксплуатации

- Нажмите кнопку [ON/OFF] (вкл./выкл.) ②.
- Загорится лампочка ON (вкл.) ① и дисплей погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ

Описание настроек при повторном запуске приводится ниже.

	Настройки пульта дистанционного управления
Режим работы	Последний режим работы
Настройка температуры	Последняя настройка температуры
Скорость воздушного потока	Последняя настройка скорости воздушного потока
Воздушный поток	Режим работы: Горизонтальный выход; Последняя настройка; Горизонтальный выход

Чтобы прекратить эксплуатацию

- Нажмите кнопку [ON/OFF] (вкл./выкл.) ②.
- Лампочка ON (вкл.) ① и дисплей погаснут.

Чтобы выбрать режим работы

- Нажмите кнопку [Выбор режима] ③, когда кондиционер находится в работе.
- Режим работы изменяется с каждым нажатием данной кнопки. Режим работы отображается на ⑤.

ПРИМЕЧАНИЕ

Автоматический режим и режим обогрева могут отсутствовать, в зависимости от конкретной модели наружного блока кондиционера.

Если Вы хотите изменить заданную температуру

- Если Вы хотите повысить температуру в помещении:
- Нажмите кнопку [TEMP.] (установка температуры) ④ (▲).
- Значение заданной температуры изменяется на 1 °C с каждым нажатием кнопки.
- Вы можете задать температуру в следующих пределах:

ПРИМЕЧАНИЕ

Если на дисплее показывается индикация "LIMIT TEMP." (ограничение температуры), это значит, что данный температурный диапазон ограничен. То есть температуру можно изменять только в суженном диапазоне.

Индикация температуры в помещении

Во время работы кондиционера температура на входе отображается на ⑤.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Данная индикация температуры отсутствует от 8 до 39 °C. Если температура находится за пределами данного диапазона, индикация температуры в помещении показывает мигающее значение 8 °C или 39 °C.
- Когда с одного пульта дистанционного управления осуществляется управление несколькими внутренними блоками, то температура на входе отображается индивидуально функцией главного внутреннего блока.
- Место нахождения (позиция) датчика температуры в помещении можно выбрать: "внутренний блок кондиционера" или "пульт дистанционного управления".
- Первоначальной установкой является "внутренний блок кондиционера". Если Вы хотите изменить место нахождения датчика температуры в помещении на "пульт дистанционного управления", проконсультируйтесь в Вашим дилером.
- Если с помощью "выбора функции" пульта дистанционного управления выбрана опция "отсутствие индикации температуры в помещении", то индикация температуры в помещении не должна отсутствует.

3

(2) Регулирование скорости и направления воздушного потока и работа в режиме вентилятора



Чтобы изменить скорость движения воздушного потока

- Когда кондиционер находится в работе, нажмите кнопку [Скорость воздушного потока] ⑥.
- При каждом нажатии данной кнопки скорость воздушного потока изменяется, как показано ниже.
- Скорость воздушного потока отображается на ⑤.
- Вы можете выбрать следующие скорости воздушного потока:



ПРИМЕЧАНИЕ

- Скорость воздушного потока, которую можно выбрать, зависит от конкретной модели кондиционера.
- В низкотемпературных случаях индикация на жидкокристаллическом дисплее будет отличаться от фактической скорости воздушного потока внутреннего блока кондиционера.
1. Когда на дисплее отображается индикация "HEAT STAND BY" (режим ожидания при обогреве) или "DEFROSTING" (размораживание).
2. Скорость воздушного потока отображается как "Низкая" (режим ожидания любого нового режима).
3. Если в режиме обогрева фактическая температура в помещении превышает заданную температуру.
4. В режиме сушки.
- У 3-скоростных моделей индикация скорости воздушного потока на центральном контроллере может отличаться от индикации скорости воздушного потока на пульте дистанционного управления.

Чтобы изменить направление воздушного потока

- Когда кондиционер находится в работе, нажмите кнопку [Воздушный поток] ⑦.
- При каждом нажатии данной кнопки направление воздушного потока изменяется, как показано ниже.
- Направление воздушного потока отображается на ⑤.
- Вы можете выбрать следующие направления воздушного потока:


Дисплей
Режим работы
Обогрев
Вентилятор
Сушка
Установка воздушного потока после изменения режима работы
Качание
Горизонтальный выход
Выход 45°
Выход 60°
Выход 90°
Горизонтальный выход
Качание
Горизонтальный выход
Выход 45°
Выход 60°
Выход 90°