DemirDöküm

Паспорт
Радиатор трубчатый водяного отопления типа «Полотенцесушитель»

1. Назначение и техническое описание

1.1. Радиаторы трубчатые типа «Полотенцесушители» предназначены для использования в закрытых системах отопления;
1.2. Тип радиатора - трубчатый;
1.3. Резьба ниппельного отверстия – трубная ½”;
1.4. Рабочее давление теплоносителя - до 0,87 МПа (8,7 кгс/см^2);
1.5. Максимальная температура теплоносителя 110 ^{o}С;
1.6. Материал вертикальных коллекторов – сталь 1,5 мм, материал горизонтальных трубчатых каналов – 1,0 мм;
1.8. Покрытие радиатора: полиэстровая эмаль горячей сушки (шесть вариантов цветов) или хромосодержащее напыление;
1.9. Прибор сертифицирован в системе сертификации ГОСТ Р (сертификат № РОСС TR.СЛ09.Н00051 от 26.03.2001, регистрация Госстрой России № 0130160)

2. Внешний вид прибора

3. Комплектация

- радиатор трубчатый типа «Полотенцесушитель» - 1 шт.;
- пробка глухая - 1 шт.;
- воздушный клапан ½" - 1 шт.;
- монтажный кронштейн с шурупом и дюбелем – 3 шт.;
- паспорт - 1 шт.
- гарантийный талон – 1 шт.

4. Технические характеристики

Тип	Габариты (Ш х В), мм	Вес, кг	Номинальный тепловой поток, Вт (при Δt=70 С^o)
ВР 4/07	**400 X 754**	**5,2**	**422**
ВР 4/12	**400 X 1216**	**8,0**	**689**
ВР 4/15	**400 X 1513**	**9,9**	**846**
ВР 5/07	**500 X 754**	**6,0**	**475**
ВР 5/12	**500 X 1216**	**9,2**	**775**
ВР 5/15	**500 X 1513**	**11,3**	**952**

Тип	Габариты (Ш х В), мм	Вес, кг	Номинальный тепловой поток, Вт (при Δt=70 С^o)
ВР 6/07	**600 X 754**	**6,7**	**528**
ВР 6/12	**600 X 1216**	**10,3**	**861**
ВР 6/15	**600 X 1513**	**12,7**	**1058**
ВР 8/07	**800 X 754**	**8,4**	**634**
ВР 8/12	**800 X 1216**	**13,4**	**1033**
ВР 8/15	**800 X 1513**	**16,6**	**1270**

Максимальная глубина вертикальных коллекторов – 34 мм.

Производимые геометрические формы радиаторов (вид сверху):

Модель ВР-U

Модель ВР-UO

Модель ВР-О

5. Указания по транспортировке, хранению, установке и эксплуатации

5.1. Запрещается бросать радиаторы;
5.2. Запрещается устанавливать данные радиаторы в системы горячего водоснабжения (ГВС);
5.3. Запрещается установка радиатора в системы с возможностью гидравлических скачков, превышающих давление 0,87 МПа.
5.4. Проектирование, монтаж и эксплуатация системы отопления должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91, "Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей" (Минтопэнерго России. Госэнергонадзор. 3-е издание. Утверждено 07 мая 1992 г.). Любые изменения проекта (замена отопительных приборов, установка запорно-регулирующей арматуры и т.д.) должны соответствовать этим нормативным документам и согласовываться с эксплуатационными организациями, отвечающими за эксплуатацию данной системы отопления.
5.5. После окончания монтажа прибора должно быть проведено индивидуальное испытание системы и смонтированного оборудования с составлением акта приемки испытаний.
5.6. Для отключения прибора от системы в аварийных случаях, а также для профилактической промывки рекомендуется останавливать до и после прибора запорные краны. В случае установки радиатора с кранами на подводках рекомендуется не открывать краны резко;
5.7. Запрещается отключать радиаторы от системы отопления (оставлять прибор без теплоносителя), кроме аварийных ситуаций и профилактической промывки приборов;
5.8. Запрещается использовать трубы магистралей отопления, корпус радиаторов в качестве заземления электроприборов;
5.9. Во избежание понижения теплоотдачи прибора рекомендуется во время эксплуатации регулярно очищать поверхность радиатора от пыли и других загрязнений.
5.10. При помощи воздушного клапана рекомендуется регулярно (ориентировочно, один раз в 2 месяца) удалять воздух из верхнего коллектора прибора. Для этого следует открыть воздушный клапан путем поворота штока на 90 ^{o} на 10-15 секунд до прекращения выхода воздуха, после чего вернуть шток крана в прежнее положение.

ВНИМАНИЕ: Воздушный клапан следует устанавливать только на верхнем присоединительном отверстии.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Гарантийный срок эксплуатации прибора - с 1 даты розничной продажи, но не более 24 месяцев с даты отгрузки с предприятия-изготовителя.
6.2. Изготовитель и продавец прибора несут гарантийные обязательства в случае соблюдения потребителем требований и рекомендаций настоящего Паспорта, а также соблюдения правил монтажа и эксплуатации, регулируемых нормативными документами и нормами действующими на территории применения прибора.

Печать предприятия-изготовителя:

Дата розничной продажи: _____ Организация-продавец: _____ м.п.

Представительство в Украине:

65014, Украина, г. Одесса, ул. Пушкинская 33/47
(048) 777-01-64, 777-03-74
www.demirdokum.com.ua

Koç