Библиотека СОК

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ KJR-10B/DP(T)-E(A)

Нажать одновремено FAN SPEED и MODE, и удерживать нажатыми 5 секунд. На дисплее температуры будут выведены показания YX, подробно в таблице.

Y индицируется постоянно, X мигает с частотой 1Гц, кнопками ▲ и ▼ выставить необходимую функцию для Y, и нажать CONFIRM, после этого будет активной установка по X, поставить необходимое значение используя кнопки ▲ и ▼ , подтверждение кнопкой CONFIRM. Выход из процесса автоматический.

первый код (Y)	функция	второй код (X)				
		0	1	2	3	4
0	выбор тепло/холод только холод	тепло/холод (по умолчанию)	только холод	/	/	/
2	запоминаение уставок пульта при выключении	Yes (по умолчанию)	No	/	/	/
3	напоминание почисти фильтр	выключено	1250 часов	2500 часов (по умолчанию)	5000 часов	10000 часов
6	Цельсий/ Фаренгейт	Цельсий	Фаренгейт	/	/	/

Проверка уставок по кодам, нажать и удерживать 2 секунды FAN SPEED, на дисплее температуры, дисплее минут, будет показана индикация по кодам, для расшифроки смотреть таблицу выше.

Установка адреса для внутренних блоков VRF серии V4+.

Нажать и удерживать кнопку LOCK, пульт перейдет в режим установки адреса. На дисплее будет отображение 00, используя кнопки и установить необходимый адрес и для подтверждения нажать кнопку FAN SPEED.
Процедура проверки адреса, войти в режим установки адреса и нажать кнопку MODE. Для выхода из режима нажать и удерживать 5 секунд кнопку LOCK.