Библиотека СОК

SG2Y942166E

Япония

MITSUBISHI ELECTRIC

КОНДИЦИОНЕРЫ ВОЗДУХА РАЗДЕЛЬНОГО ТИПА

Модели

MSZ-GA22/GA25/GA35VA

MUZ-GA25/GA35VA (H)

Series

(КАНАЛЬНЫЙ ТИП СОЕДИНЕНИЙ)

HFC R410A

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

При установке наружного прибора серии MXZ за исключением MXZ-2HA50VA2 необходимо обращаться к руководству для комплектации прибора типа MXZ.

1. В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Пожалуйста обеспечьте отдельный контур сети питания для данного кондиционера и не подключайте к нему другие электроприборы.
- Перед установкой внимательно прочитайте данное руководство "В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ".
- Данное руководство содержит предостережения, изложенные ниже - в них приведена важная с точки зрения обеспечения безопасности информация. Ознакомьтесь, используемой в данном руководстве, имеет следующее значение:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Неыполнение данного требования может привести к смертельному исходу, тяжелой травме и т.д.

⚠ ОСТОРОЖНО

Неправильное выполнение данной инструкции в определенных условиях может привести к тяжелой травме.

- После прочтения данного руководства, обязательно храните его вместе с документацией по эксплуатации, чтобы при необходимости пользователь мог данное оборудование воспользоваться комментом.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- **Самостоятельная установка данного прибора (клиентом) запрещается. Неправильная установка может привести к протечке воды, поражению электрическим током, возгоранию. Установка должна производиться дилером.**
- **Надежно закрепляйте прибор в месте, способном выдержать его вес.** Установка прибора в месте недостаточной прочности может привести к его падению и получению травмы.
- **Используйте только указанные параметры для надежного соединения внутреннего и наружного приборов. Надежно закрепляйте соединения, чтобы внешняя сила не передавалась к ним.** Неправильное соединение и крепление проводов могут вызвать пожар.
- **Не используйте промежуточные соединения и шнуры питания или удлинитель шнура питания. Не подсоединяйте несколько приборов к одной розетке электропитания.** Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- **Все электрические работы должны выполняться квалифицированным** согласно действующим местным нормам и стандартам, а также инструкциям, приведенным в данном руководстве. Используйте отдельный контур питания. Никогда не используйте источник питания, не соответствующий требованиям. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- **Надежно подсоединяйте провода внутреннего/наружного приборов и плотно закрепляйте крышку кабеля, чтобы предотвратить попадание воды и другие посторонние предметы внутрь прибора.** Неправильное подсоединение и крепление проводов может привести к возгоранию.
- **Обязательно установите прибор для отключения электропитания при проведении настройки печатной платы электронного управления внутреннего прибора или при проведении электработ.** Несоблюдение данного требования может привести к поражению электрическим током.
- **Данное устройство необходимо установливать в соответствии с национальными правилами электропроводки.**
- **При установке или перемещении прибора следите за тем, чтобы за исключением указанного холодильного агента (R410A), никакое другое вещество не попало в контур охлаждения.** Наличие посторонних веществ, например воздуха, влаги, пыли, масла и т.д., может привести к аномально повышенному давлению или взрыву.

2. ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

2-1 ВНУТРЕННИЙ ПРИБОР

- Выбор места для внутреннего блока.
- Для обеспечения нормального воздухообмена не ставьте рядом препятствий.
- Минимально допустимые длины трубы хладагента между внутренним блоком и наружным прибором составляет 3м.а, перепад высот между блоками не должен превышать 10 м.
- Прочная стена и отсутствие вибрации.
- Для прибора не подвержен воздействию прямых солнечных лучей.
- Для него доступен дренаж вода из прибора.
- Для него доступен дренаж вода из прибора или дренажная труба.
- Для работы прибора и приема сигнала беспроводного пульта дистанционного управления расстояние между прибором и комнатой не должно превышать 10 м