



Монтаж задвижек с ISO муфтами для ПЭ труб

относится к ответвительным задвижкам AVK серии 03/30 с устойчивыми к силам растяжения ISO муфтами для ПЭ труб

	<p>Сначала подогнать длину ПЭ трубы до необходимого размера. Надрез трубы делать перпендикулярно по отношению к трубе, т.е. под углом 90° по отношению к ее центральной оси.</p>
	<p>Снять фаску с конца ПЭ трубы.</p> <p>С помощью специального инструмента это можно сделать быстро и равномерно.</p>
	<p>До монтажа следует убедиться в 100% чистоте соединяемых деталей.</p> <p>Измерить глубину раструба. Сделать отметку на трубе, соответствующую длине раструба.</p> <p>Для легкости монтажа – смазать трубу. Вставить трубу в раструб до отметки.</p>

Максимальное давление испытания после монтажа :
 $1,5 \times PN$ (где PN = максимальному давлению в используемом трубопроводе).