



Транспортировка и установка баков из синтетического полимерного материала

Рекомендации при транспортировке

- 1) Внимание! Баки из синтетического полимерного материала чувствительны к ударам. Нельзя допускать точечных нагрузок на его поверхности. При транспортировке следует использовать соответствующие паллеты, для того, чтобы нагрузка распределялась на всю площадь. При температуре ниже 5°C возрастает опасность повреждения материала при ударах. Это объясняется свойствами данного материала.
- 2) При любом виде транспортировки нельзя нагружать ребра жесткости бака.
- 3) Транспортировку бака производить при помощи двух широких строп, которые следует проложить через дно бака.
- 4) Бак поднимать вручную можно только за дно или за края!
- 5) При транспортировке бака нельзя закреплять стропы за фланцы, муфты.

Рекомендации по установке

- 1) Устанавливать бак на ровную, горизонтальную поверхность!
- 2) Обеспечить необходимое пространство вокруг бака для тех. обслуживания.
- 3) Нельзя наклонять бак, это может привести к повреждению!
- 4) Подключение следует выполнять гибкими конструктивными элементами, элементы бака (фланцы, муфты) не должны воспринимать вес, нагрузку от подключенных трубопроводов!
- 5) Рекомендуется использовать тефлон для герметизации резьбовых соединений!
- 6) Баки выполненные из синтетического полимерного материала не могут выдержать вес человека, нельзя залезать на бак!
- 7) Баки предназначены для чистой воды. Температура воды не должна превышать 50°C!