

E1	Ошибка датчика комнатной температуры
E2	Ошибка датчика температуры испарителя
E4	/
P1	