

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР – 2000 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 - Отключите питание от котла (двухполюсный выключатель, установленный сверху установки).
- Открутите 2 винта, фиксирующие панель управления.
- Поверните панель управления/
- 2 - Снимите защитный кожух с панели управления.
- 3 - Подключите контакты (6.3 x0.8) к нумерованным штырьковым выводам (рис. 1).
- 1 (голубой) = ноль таймера
- 2 (коричневый) = фаза таймера
- 3-4 (черный) = контакты выключателя
- 4 Выкрутите два самореза и снимите крышку устройства программного управления с инструментальной панели.
- 5 Вставьте устройство программного управления, закройте крышку и закрутите ее двумя саморезами (рис. 2).
- 6 Отсоедините желтый кабель от разъема (1) платы модулятора и вставьте разъем кабеля.
- 7 Установите на место защитный кожух панели управления.
- Поверните панель до упора и зафиксируйте ее.
- Подключите питание котла.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРОГРАММИРУЕМОГО ТАЙМЕРА Смотрите инструкции в упаковке (только для цифровых моделей)

