


Condair HE2


Испарительный увлажнитель / охладитель




ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Это руководство следует читать вместе с руководством по монтажу и эксплуатации Condair HE2.




Требуемые инструменты



10 мм



8 мм



Информация



Компания Sopdair Ltd. рекомендует носить защитные перчатки во время работы с кассетами матриц с целью предотвращения раздражения кожи.



Обращаться осторожно




Внимание. Тяжелый груз

kg





Осторожно

Монтаж бака




(b) Компания Condair Ltd. рекомендует проводить монтаж в водонепроницаемой части воздуховода. См. руководство по монтажу и эксплуатации Condair HE2

Сборка рамы




(a) Резиновое уплотнение, подогнанное к внутреннему ребру

Подгонка стопора кассеты




(a) Убедитесь в том, что стопер кассеты передвигается так, как указано на рисунке

Сборка кассеты






- (a) Типовое размещение
 (b) Количество в зависимости от потребности
 (c) Убедитесь, что заклепки установлены с обеих сторон кассеты матрицы

Установка кассеты





- (a) Количество в зависимости от потребности
- (b) Уплотнительная лента поставляется только в версиях с сепаратором

Сборка каплеотделителя (ОПЦИЯ)




- (a) Количество в зависимости от потребности
- (b) Типовое размещение
- (c) Убедитесь, что заклепки вставлены с обеих сторон сепаратора

Установка каплеотделителя (ОПЦИЯ)




(a) Количество в зависимости от потребности

Установка верхней распяляющей трубы




(a) Количество в зависимости от потребности

Шланговое соединение



(a) Количество в зависимости от потребности
(b) Учитывайте цветовой код





КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРОДАЖИ И СЕРВИС:



Reg.No. 40002-2

Manufacturer:

Condair Ltd.

Member of the Walter Meier Group

Talstrasse 35-37, 8808 Pfäffikon, Switzerland

Ph. +41 55 416 61 11, Fax +41 55 416 62 62

info@condair.com, www.condair.com