




MOON

Montagehandleiding - Instructions de montage
 Montagehinweis - Mounting instructions



163 lbs / 74 kg
 0.66 Gal / 2.5 L

De ontluftung gebeurt automatisch via de centrale ontlufter. Tijdens het ontluften moeten alle andere toestellen op hetzelfde circuit afgesloten worden.

La purge se déroule automatiquement par le biais du purgeur central. Pendant la purge, tous les autres appareils branchés sur le même circuit doivent être fermés.

Entlüftung passiert automatisch durch den zentralen Entlüfter. Während der Entlüftung, schliessen Sie alle anderen Geräten auf dem Stromkreis ab.

Air venting is done through the central air release vent. Whilst purging is in progress ensure all other connections on the circuit are closed.

x 4

x 1

Monragesjabloon
 Pochoir de montage
 Montagesjablone
 Mounting template

Om veiligheidsredenen zijn geen muurpluggen meegeleverd. Contacteer uw speciaalzaak voor het juiste type.

Pour des raisons de sécurité, les chevilles ne sont pas fournies. Contactez votre magasin spécialisé pour le bon type de cheville.

Aus Sicherheitsgründen sind kein Dübel mitgeliefert. Kontaktieren Sie Ihren Baustoffhandel für die richtigen Dübel.

For safety reasons wall plugs aren't delivered. Contact your specialist store for the right type.

OPTIE OPTION

Code 5090.1111 Code 5090.1110 Code 5090.1119

Code 5094.425 Code 5094.427 Code 5090.1111

Standaard Standard

Klemkoppelingen voor ventielen: zie Jaga prijslijst.
 Raccords bicônes pour vannes: voir liste des prix Jaga.
 Klemringverschraubungen für Ventile: siehe Jaga Preisliste.
 Sleeve couplings for valves: see Jaga price list.

