



Инструкции по использованию и обслуживанию шарового крана Naval для газа

Газовый кран Naval предназначен для использования в качестве закрывающего органа в газопроводах. Кран можно использовать только в положениях полностью открыто или полностью закрыто. Работа в промежуточном положении может повредить уплотнение шара, в результате чего кран может не закрываться плотно. Для регулировки рекомендуем линейный регулирующий кран Naval.

Шаровый кран Naval срабатывается помощью рукоятки, червячной передачи или автоматического привода. При ручном управлении, кран закрывается поворачивая рукоятку/маховик по стрелке, и открывается против стрелка.

После установки шаровый кран Naval постоянного обслуживания не требует. Единственный заменяемый деталь крана - о-кольца, уплотняющие верхнюю часть штока. В случае утечки штока (что бывает крайне редко) о-кольца легко заменить. Инструкции даются по запросу.

Поскольку шаровый кран Naval имеет т.н. мягкое уплотнение шара, рекомендуется срабатывать кран 2-3 раза в году, чтобы очистить поверхность шара от частиц, которые могут повредить уплотнение. Если качество среды очень плохое (содержит частиц), рекомендуем более частое срабатывание.