

# ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ SW003 БЕЗ ПЛАТЫ

ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  
РЭА.00039.01 П (ИМ)



## Назначение

Датчик предназначен для фиксации протечки воды и передачи аварийного сигнала на контроллеры автоматизированных систем управления.

## Принцип работы

Датчик имеет два контакта, напрямую соединенные с желтым и черным проводами, которые замыкаются в случае попадания на них воды.

## Установка

Датчик устанавливается на полу в местах возможного скопления воды при авариях и протечках (в санузлах, на кухне, под раковинами, унитазами и т.п.).

Устанавливать датчик следует на полу контактными пластинами вниз. Точечные выступы на корпусе датчика не позволяют контактным пластинам касаться пола, что предотвращает ложное срабатывание и загрязнение пластин.

## Технические характеристики

Габаритные размеры	диаметр 46 мм, высота 12 мм		
Длина установочного провода	3 м		
Температурный диапазон	+5°C ... +40°C		
Максимальное удаление от контроллера	100 м		
Масса	не более 50 г		

Цвета проводов	Желтый	Черный	Красный	Зеленый
Назначение проводов	Контакт №1	Контакт №2	Не присоединены	

Изготовитель оставляет за собой право изменять цветовую гамму установочного провода.

## Гарантийные обязательства

**Гарантийный срок: 24 месяца со дня продажи.**

Изготовитель гарантирует соответствие качества датчика контроля протечки воды SW003 без платы требованиям технических условий ТУ 3428-751-68134775-2011 при условии соблюдения правил транспортирования и указаний по установке и эксплуатации.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на датчики контроля протечки воды SW003 без платы, имеющие механические повреждения, а также если дефект возник в результате неправильного монтажа, подключения и эксплуатации данного прибора.

### **ВНИМАНИЕ!**

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильной установки и эксплуатации изделия.

Обязательным для выполнения гарантийных обязательств является наличие заполненного гарантийного талона с указанием наименования изделия, названия магазина или торговой фирмы, продавшей товар, её штампа, Ф.И.О. и подписи уполномоченного лица.

### **Сведения о рекламации**

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока эксплуатации прибора покупателю необходимо незамедлительно обратиться в гарантийные мастерские производителя или его уполномоченных представителей в регионах.

**Адреса гарантийных мастерских указаны на сайте:**  
**[www.neptun-mcs.ru/servis](http://www.neptun-mcs.ru/servis)**

### **Сведения о сертификатах**

Товар не подлежит обязательной сертификации.

### **Гарантийный талон**

Датчик контроля протечки воды SW003 без платы \_\_\_\_\_

зав.№ \_\_\_\_\_

дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Прошел приемо-сдаточные испытания и признан годным к эксплуатации.

Наименование магазина или торговой фирмы, продавшей прибор:

Ф. И. О. уполномоченного лица: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

Покупатель \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

Изготовитель: **ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»**  
141008, Московская область, г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7,  
Тел./факс: (495) 780-70-15, [www.neptun-mcs.ru](http://www.neptun-mcs.ru)