


мощность	$\alpha^\circ$	E, мм
1000	60	585
	45	965
	30	1290
1500	60	515
	45	1255
	30	1640
2000	60	885
	45	1620
	30	2090




## Инфракрасный обогреватель NOIROT

### Модели

2908 (3-5-7) AA

2909 (5-7) AA



#### ВАЖНО:

- подвод кабеля питания должен подводится строго снизу

Товар сертифицирован на территории России, соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60336\_2\_30\_99, ГОСТ Р 51318.14.1\_2006 (Р. 4), ГОСТ Р 51318.14.2\_2006 (Р. 5, 7), ГОСТ Р 51317.3.2\_2006 (Р.6,7), ГОСТ Р 51317.3.3\_99.

Сертификат соответствия № РОСС FR.AIO64.B18322

Срок действия с 22.01.2009 по 22.01.2012.

Орган по сертификации продукции и услуг "ТОЛИСЕРТ".Рег. № РОСС RU.0001.10AIO64

129110 г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, тел. (495) 995\_10\_26, факс (495) 995\_10\_26

Изготовитель:Завод фирмы "NOIROT",75018, Франция, Париж, 6<sup>me</sup> Ней, д.107

107, Boulevard Ney, 75018, Paris, France



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Техническая спецификация:

- Корпус из стали, покрытый эпоксидным полизстером

- Шарнирное крепление

- Крепкие элементы большого диаметра из стали

- Излучатель из полированного алюминия

- Защитная сетка перед излучателем



- Цвет корпуса темно-серый

Очень эффективны при зональном обогреве (нет необходимости отапливать весь цех, склад и т.д.). Инфракрасная лампа устанавливается как горизонтально, так и вертикально. Элемент крепления позволяет устанавливать прибор в различных положениях. Одним и тем же элементом крепления можно менять положение прибора для направления потока горизонтально, вертикально или под углом от 30 до 60 градусов. Такие лампы надежны и безотказны в работе.

## Установка:

### Выбор места:

- прибор может быть размещен на вертикальной перегородке/стене (минимальная высота установки 3 метра) или на потолке (минимальная высота установки 3 метра), согласно рисунку и таблице.
- не рекомендуется размещать прибор менее, чем на 1.5 метра до ближайшего заграждения или предмета.
- прибор не должен находится ниже распаячной коробки или электрической розетки.
- рабочее напряжение 220 Вольт (для моделей 2908-\*) или 400 Вольт (для моделей 2909-\*).
- перед данным прибором необходимо установить электрический автомат или УЗО, соответствующей силе тока.
- данный прибор не предназначен для установки в помещениях со взрывоопасными и легко воспламеняющимися материалами.



Мощность	L, mm	P, mm	E, mm
1000 Вт	805	493	300
1500 Вт	1010	698	300
2000 Вт	1260	948	300

### ВАЖНО:

- электрическое подключение данного прибора должен производить электрик согласно требованиям и правилам по электробезопасности.

### Варианты монтажа:

#### Горизонтальный

Прибор закрепляется на потолке саморезами, идущими в комплекте, с соблюдением размера Р согласно рисунка и таблицы.

#### Вертикальный / под углом

Прибор закрепляется на стену или перегородку саморезами, идущими в комплекте, с соблюдением размера Е согласно рисунка и таблицы.